

Kombinat Dźwigów Osobowych - ZNMB

ZAKŁAD PRZEMISŁU DŹWIGÓW

PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAŻU
DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Warszawa 1977

**Kombinat Dźwigów Osobowych — ZREMB
ZAKŁAD MONTAŻU DŹWIGÓW**

**PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAŻU
DŹWIGÓW OSOBOWYCH**

Do użytku służbowego

Warszawa 1977

ZAKŁAD MONTAŻU DZWIGÓW
02-097 W a r s z a w a
ul. Bonacha 1a

Symbol:
ODAS, ODA1, OGA1
OFA OEA1
OGA OFA1

TT37-032

PROCES TECHNOLOGICZNY
MONTAŻU DZWIGÓW PIONOWYCH

Rodzaj dźwigów: osobowe

Udźwig Q: 500 KG, 630 KG, 800 KG, 1000 KG

Prędkość: 1,0 m/s

Integralną częścią niniejszego opracowania jest " Proces technologiczny
montażu drzwi automatycznych" TT37-030.

	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował		mgr inż.M.Moszyński	IV.1976	<i>Mos</i>
Sprawdził	Kier. Dz. TT	mgr inż.A.Grabarczyk	IV.1976	<i>AG</i>
Zatwierdził	Z-ca Dyrektora d/s Technicznych	mgr inż. Cz.Cieślik	IV.1976	<i>Cieślik</i>

SPIS TREŚCI

1. Wykaz załączonych rysunków, schematów i instrukcji.
2. Zestaw typowych pomocy warsztatowych do montażu dźwigu.
3. Cyklogram montażu dźwigu.
4. Instrukcja odbioru szybu i maszynowni dźwigu I75-012.
5. Instrukcja warunków technicznych wykonania i rozmieszczenia pomostów montażowych I75-055.
6. Schemat instalacji zasilającej urządzenia dźwigowe I75-014.
7. Karty instrukcyjne montażu dźwigu wraz z rysunkami, schematami i instrukcjami związanymi.
8. Instrukcja sprawdzenia, uruchomienia i regulacji dźwigów typowych I75-051.
9. Schematy elektryczne.
10. Proces Technologiczny Montażu Drzwi Automatycznych.
11. Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych I15-070.

Rysunki konstrukcyjne

		str.
1. Drzwi przystankowe	K2505-010	44
2. Zespół napędowy	K1219-001	54
3. Ogranicznik prędkości	K1401-001	63
4. Ogranicznik prędkości	MR1 - II	65
5. Zawieszenie sprężynowe kabiny	K3211-001	66
6. Zawieszenie sprężynowe p.wagi dla lin \varnothing 10	K3214-001	67
7. Rama kabinowa	K2212-001	73
8. Belka górna	K2212-002	75
9. Rama kabinowa	K2201-001	83
10. Górna belka z zawieszeniem lin	K2201-002	84
11. Aparat przerywający obwód elektr.	K2201-009	85
12. Dolna belka z aparatem chwytym	K2201-004	86
13. Prowadnik rolkowy	K2201-020	87
14. Zamocowanie kabla zwisowego	K2201-160	88
15. Rama kabinowa	K2204-001	89
16. Przeciwwaga	K2333-001	93
17. Przeciwwaga	K2309-001	94
18. Obciążka linki ogranicznika	K2703-001	101
19. Obciążka linki ogranicznika	K2704-001	103
20. Zderzak sprężynowy	K2604-001	107
21. Kabina drewniana	K2401-001	137
22. Obejma amortyzująca	K2212-006	139
23. Kabina metalowa	K2419-001	143
24. Wiązki instalacji prefabrykowanej kabiny	K7536-001	232

Instrukcje

		str.
1. Instrukcja odbioru szynów i maszynowni dźwigów typowych	I75-012	9
2. Warunki techniczne wykonania i rozmieszczenia pomostów montażowych	I75-055	25
3. Schemat instalacji zasilającej urządzenia dźwigowe	I75-014	27
4. Instrukcja ustawienia prowadnic dźwigów ODA1, OFA1, OGA1	I75-050	38
5. Instrukcja ustawienia prowadnic dźwigów ODAS, OFA, OGA	I75-040	39
6. Instrukcja instalacji ochronnej	I75-006	40
7. Instrukcja ustawienia drzwi przystankowych w osi prowadnic	I75-021	45
8. Instrukcja ustawienia zespołu napędowego dźwigów: ODAS, OFA i OGA	I75-041	52
9. Instrukcja montażu lin nośnych dźwigu ODAS	I75-012	68
10. Instrukcja montażu lin nośnych dźwigów OFA i OGA	I75-043	69
11. Instrukcja mocowania wkładki prowadnika ślizgowego dźwigu ODAS	I75-032	79
12. Instrukcja montażu przeciwwagi dźwigów ODAS, OFA, OEA1, ODA1, OFA1, OGA1	I75-044	97
13. Instrukcja mocowania linki ogranicznika prędkości dla ramy kabinowej K2212	I75-033	104
14. Instrukcja montażu linki ogranicznika prędkości dźwigów OFA i OGA	I75-046	105
15. Wymiary rozmieszczenia skupków betonowych w podszybiu dźwigów ODAS, OFA, OGA	I75-045	108
16. Instrukcja montażu instalacji prefabrykowanej bez. puszek ochronnych	I75-001	115
17. Instrukcja mocowania krzywek i przesłonek	I15-042	125
18. Instrukcja mocowania elementów na kabinie	I15-043	151

19. Instrukcja mocowania elementów na kabinie	I15-53	152
20. Instrukcja mocowania kabla	I75-071	165
21. Instrukcja montażu blach osłonowych	I15-051	171.

WYKAZ SCHEMATÓW

ODA, ODAS, OFA, OGA

	str.
1. E 1003-001 schemat ideowy ster. zbiorczego w dół	213
2. E 1103-001 specyfikacja ster. zbiorczego w dół	216
3. E 1203-001 tabela połączeń	219
4. E 1301-001 schemat ideowy tablicy stycznikowej	226
5. E 1401-001 tabela połączeń tablicy stycznikowej	227
6. E 1506-001 tabela zamienników	229
7. E 1601-001 schemat montażowy instalacji w maszynowni	230
8. E 1602-013 schemat montażowy instalacji na kabinie	231
9. E 1603-002 schemat montażowy instalacji w szybie	233
10. E 1701-001 oznaczenia aparatów elektrycznych	235
11. E 1702-001 schemat rozmieszczenia przesłonek	237

dla ODA1, OGA1, OFA1, OGA1

1. E 1506-001 tabela zamienników	229
2. E 1701-001 oznaczenia aparatów elektrycznych	235
3. E 1702-001 schemat rozmieszczenia przesłonek	237
4. E 1005-004 schemat ideowy ster. zbior. dwukierun.	238
5. E 1303-001 schemat połączeń drzwi automatycznych	247
6. E 1105-004 specyfikacja aparatury	248
7. E 1205-004 tabela połączeń	254
8. E 1301-008 schemat ideowy tablicy stycznikowej	264
9. E 1401-008 tabela połączeń tablicy stycznikowej	267
10. E 1602-015 schemat montażowy instalacji na kabinie	270
11. E 1601-005 schemat montażowy instalacji w maszynowni	271
12. E 1304-026 schemat połączeń kasety dyspozycyjnej dla $V=1$ m/s z drzwiami automatycznymi	272
13. E 1603-023 schemat montażowy instalacji w szybie	273

ZUD ZMD Warszawa		INFORMACJA TECHNICZNA		
Zestaw pomocy warsztatowych do montażu dźwigów osobowych V-0,7 i 1 m/s /indywidualny monterki/		Z239-010		Data
		Strona	1	Str. 3
Lp.	Nazwa pomocy warsztatowej	Symbol	Ilość	Uwagi
1.	Torba monterka		1	
2.	Szesypoc uniwersalne	RSHoB-180	1	
3.	Miarka drewniana	MLSe - 2m	1	
4.	Hół monterki	RGMo	1	
5.	Kłosa płaski	RWPd 9x11	1	
6.	Kłosa płaski	RWPd 10x12	1	
7.	Kłosa płaski	RWPd 12x14	1	
8.	Kłosa płaski	RWPd 17x19	1	
9.	Kłosa płaski	RWPd 22x24	1	
10.	Kłosa płaski	RWPd 30x32	1	
11.	Wkrętek ślusarski	RWVa 7x200	1	
12.	Wkrętek elektrotechniczny	RWVe 3x100	1	
13.	Wkrętek elektrotechniczny	RWVe 4x180	1	
14.	Wkrętek elektrotechniczny	RWVe 6x200	1	
15.	Wkrętek z neonówką		1	
16.	Szesypoc bocowa	RSDg -180	1	
17.	Pędzel kaloryferowy		1	
18.	Pion	o,3 kg	1	
19.	Pędzel płaski 2,5"		1	
20.	Pędzel okrągły 1,5"		1	

Oprac.	<i>[Signature]</i>	Sprawdz.	<i>[Signature]</i>	Zatw.	<i>[Signature]</i>	Zastępuje
						Symbol
						Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa		INFORMACJA TECHNICZNA			
		Zestaw pomocy warsztatowych do montażu dźwigów osobowych $V = 0,7$ i 1 m/s /krygady montażowej/		TT39-010	Data
		Strona 2		Str. 3	
Lp.	Nazwa pomocy warsztatowej	Symbol	Ilość	Wagi	
1.	Skrzynia montażowa		1		
2.	Osiadlak do kołków "Hilti"	DX-400B	1	Import	
3.	Wciąg linowy /lebiodka/	G-10-00	1		
4.	Wciąg linowy "Tingstroms"	LUG-ALL-2000-20	1	Import	
5.	Salifierka elektryczna ręczna	PRAs-40	1		
6.	Wiertarka elektryczna ręczna	PRGb-1B	1		
7.	Wosyco elektryczne ręczne	PRMa-3	1		
8.	Pocieniac drewniana	300 mm	1		
9.	Miernik uniwersalny elektryczny	UM3b, UM4b	1		
10.	Młotek 1 kg	RMSa 1kg	1		
11.	Młotek 2 kg	RMSa 2 kg	1		
12.	Pilnik płaski	RPSa-250/2	1		
13.	Rydek		1		
14.	Gwintownik maszynowy M5	NGM-M5	3		
15.	Pokrętło do gwintowników	PEPe-Hr1	1		
16.	Płotka otwornica	RAJn-250	1		
17.	Kłosa francuski nastawny	RWMf-250	1		
18.	Szcypce płaskie wydłużone	RSFb-160	1		
19.	Smarownica ręczna		1		
20.	Oliwiarka		1		
21.	Wosyco ręczne ślusarskie	RHEb-280	1		
22.	Przecinak ślusarski	EDCa-200	1		
23.	Miara metalowa zwijana	MIKo-2m	1		
24.	Szczotka druciasta		1		
25.	Maszynka elektryczna	800 W	1		
26.	Sznur do maszyny elektrycznej	3 m	1		
27.	Szwamiarka	MAUb-140	1		
28.	Apteczka		1		
29.	Wiertło cylindryczne	HWKa-4,2	3		
30.	Wiertło cylindryczne	HWKa-6,2	3		
31.	Wiertło cylindryczne	HWKa 10	2		
32.	Kłosa specjalny do smortysat.	3 17 239	1		
33.	Ustawiak specjalny	KPS-001	1		


Oprac. <i>[Signature]</i>		Sprawdz. <i>[Signature]</i>		Zatw. <i>[Signature]</i>		Zastępuje	
						Symbol	
						Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa		INFORMACJA TECHNICZNA			
		Zestaw pomocy warsztatowych do montażu dźwigów esebowych V=0,7 i 1m/s /brygady montażowej/		TT39-010	Data
				Strona 3	Str. 3
Lp.	Nazwa pomocy warsztatowej	Symbol	Ilość	Uwagi	
34.	Ustawiak specjalny	MPS-002	1		
35.	Ustawiak specjalny	MPS-003	1		
36.	Przebijak specjalny	MPS-004	1		
37.	Tarcze szlifierskie trzpieniowe	Ø25x50	3		
38.	Szablon "Maszynownia dźwigu"		1		
39.	Szablon "Wyłącznik dźwigu"		1		
40.	Szablon literowy "P"		1		
41.	Szablon literowy "G"		1		
42.	Szablon "Dół"		1		
43.	Szablon "Góra"		1		
44.	Szablon "Oświetlenie szybu"		1		
45.	Szablon "Obciążenie dźwigu 1000 kg"		1		
46.	Szablon "6A"		1		
47.	Szablon "35A"		1		
48.	Szablon "220 V"		1		
49.	Szablon "380 V"		1		
50.	Szablon cyfrowy od 0 - 9		1 kpl.		
51.	Imadło ślusarskie przenośne	PJTh-63	1		
52.	Szczelinomierz	MWSb-005-1	1		
53.	Kątownik ze stopką	MKSc-160	1		
54.	Oprawka do piłki	REMB-300	1		
55.	Szczypce do zdejmowania izolacji	RSEu-160	1		
56.	Brzośszot	RAMb-300	2		
57.	Kłus trzpieniowy fajkowy sześciokątny	RWZg-6	2		
		Zastępuje			
		Symbol			
Oprac. <i>[signature]</i>		Sprawdz. <i>[signature]</i>			
		Zatw. <i>[signature]</i>			
		Nr archiw.			

40

Nr. luter.	Wyszczególnienie operacji wz. kolejności wykonywania	Ilość mierzalną	Czas mierzalną
10	Wykonanie komisyjny odbiór szkieletu i pom. maszynowym	2 8	4
11	Sprawdzenie kątów i stan techn. materiałów i czas. obsługi	2 4	2
20	Organizacja placu budowy	2 8	4
30	Montaż przewodnic	2 124	62
40	Montaż drzewi przylotowe	2 33	16.5
50	Montaż respekt napędowy	3 31	10.3
60	Montaż ogranicznik prędkości	1 1	1
70	Montaż linij nożne	2 12	6
80	Montaż ramę kablową	3 21	7
90	Montaż przeciwnożę	3 8	2.7
100	Montaż obciążenie linie i linie ogranicznika prędkości	2 15	7.5
110	Montaż zderzaki oprężyn	1 2	2
120	Montaż łodzie słonow	2 7.5	3.65
130	Montaż instalację w maszynowni	2 14.3	7.2
140	Montaż instalację podziurawicze	2 22	11
150	Montaż kasety uszczeln	1 5.5	5.5
160	Montaż wyposażenie obiektu uszczeln	2 14	7
170	Montaż instalację ochronną	2 11	5.5
180	Montaż kabiny drewnianej	3 13.2	4.3
190	Montaż wyposażenie elektryczne na kabiny i w maszynie	2 6	3
200	Montaż instalację elektryczną na maszynie	2 14	7
210	Montaż kabel zwirowy	2 10	5
220	Montaż blochy osłon u szkieletu	2 16	8
230	Wykonanie konserwacji zespołu	2 10.5	9.3
240	Przeprowadzić uruchomienie dzwigu	2 6.5	32.5
250	Wykonanie odbioru przez KJZMD	2 16	8
260	Przeprowadzić odbiór techn. RDT	2 18	9
300	Przekazać dziękuję użytkownikom i założyć plany budowy	2 24	12

Cyklogram montażu dźwigu ODA 11 przystanków



Legenda: 1cm = 10 godz.

ABC - montaż ZUD-ZMD (z zatrudnionymi obrabiarkami)

Normalny cykl montażu dźwigu - 280 godz.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. J. Rogulski

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru szymb i maszynowni dzwigów typowych	J75-012	Data 07.75
		Stron 15	Str 1

1. Informacja ogólna

Zakład Montażu Dzwigów przystępuje do montażu dźwigu po dostarczeniu przez wykonawcę "Protokołu odbioru technicznego części budowlanej dźwigu".

Wykonawca przedkładając w/w protokół stwierdza, że szymb i maszynownię wykonano właściwie pod względem technicznym. Ściany szymb, strop oraz belka montażowa zabezpieczają przeniesienie obciążeń występujących podczas pracy dźwigu. Jednocześnie protokół ten stwierdza zgodność wymiarów szymb i maszynowni z dokumentacją techniczną.

Przed przystąpieniem do montażu przedstawiciel ZMD sprawdza szymb i maszynownię pod względem zgodności wykonania z dokumentacją projektowo-montażową ZUD i Polską Normą.

Pozytywny protokół sprawdzenia frontu robót jest podstawą do rozpoczęcia montażu dźwigu.

Niniejsza instrukcja dotyczy dźwigów osobowych produkcji Zakładów Urządzeń Dźwigowych.

2. Warunki wykonania szymb i pomieszczeń maszynowni dla dźwigów typowych.

2.1. Szymb.

2.1.1. Wymiary szymb /w świetle tynku/ muszą być zgodne z dokumentacją.

2.1.2. Wewnętrzne powierzchnie ścian szymb powinny być gładkie i prostopadłe do siebie.

2.1.3. Odchylenie ścian od pionu do wewnątrz szymb jest niedopuszczalne.

2.1.4. Dopuszczona się odchylenia od pionu ścian szymb na szewnę dla ściany z drzwiami przystankowymi 10mm, a dla pozostałych ścian 30 mm.

Dpr. <i>Mich</i>		Sprawdz. <i>g</i>		Data <i>07.75</i>		Zastępuje	
						Symbol	
						Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbieru szybów i maszynowni dźwigów typowych		375-012
	Stron 15		Data 07.95 Str. 2

2.1.5. Otwory drzwiowe na całej wysokości szybu muszą być wykonane na gotowo wg projektu.

2.1.6. Grubość ściany, w której będą osadzone drzwi przystankowe powinna wynosić min. 90 mm, a max. 100 mm /z tynkiem/

2.1.7. Krawędź progu drzwi powinna być wykonana na gotowo.

2.1.8. W ścianach szybu, w miejscach wskazanych w dokumentacji muszą być zatopione stalowe kerytka do mocowania przewodnic i drzwi automatycznych.

2.1.9. Głębokość podszymbia i nadszymbia musi być zgodna z dokumentacją projektową.

2.1.10. W podszymbiu powinna być wykonana betonowa posadzka oraz zamontowana stalowa drabinka umożliwiająca dogodny zejście do podszymbia.

2.1.11. Betonowe słupki pod szderzaki powinny być wykonane w czasie montażu wg wskazówek prowadzącego montaż.

2.1.12. Cały szyp powinien być wykonany na gotowo i pobiałkowany.

2.1.13. W szybie powinny być wykonane bezpieczne pomosty montażowe umożliwiające dogodny montaż dźwiga **DS-055/**.

2.1.14. Pomost montażowy ostatniego przystanku powinien być wzmocniony, tak aby mógł przenieść obciążenie $Q = 1000 \text{ kg}$.

2.2. Pomieszczenie maszynowni

Wymiary maszynowni muszą ściśle odpowiadać dokumentacji projektowej.

2.2.2. Ściany maszynowni powinny być gładkie i pomalowane farbą emulacyjną.

2.2.3. Podłoga powinna być wykonana z materiałów nieścieralnych np. lastrisko.

2.2.4. W maszynowni w miejscach wskazanych w dokumentacji powinny być wykonane:

Upr. <i>[Signature]</i> Brzezina J.		Zastępuje Symbol Nr archiw.
--	--	-----------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru szybów i maszynowni dźwigów typowych	775-012	Data 09.95
		Stron 45	Strona 3

- betonowe słupki pod belki wciągarki /nie dotyczy zespołów napędowych z pojedynczym opasaniem/
- otwory w stropie dla lin kabiny, przeciwwagi, linki ogranicznika prędkości, otwory dla przejścia instalacji elektrycznej do szybu oraz otwory do montażu przewodnic-ys7
- luk montażowy z klapą z blachy żeberkowej zamknięty na klucz
- kanały dla instalacji elektrycznej pokryte blachą żeberkową
- belka montażowa szdolna przenieść obciążenie przesuwne 800 kg zamontowana na wysokości min. 1800 mm od podłogi.

2.2.5. Pomieszczenie maszynowni powinno być wentylowane i zapewnić temperaturę od min. + 5°C do max. + 35 °C.

2.2.6. Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać drzwi wykonane z materiałów ognieodpornych, zamknięte na klucz.

2.3. Instalacja elektryczna szybu i maszynowni

2.3.1. Do maszynowni powinna być doprowadzona linia zasilająca 380 V oraz osobna linia dla oświetlenia wg J75-014.

2.3.2. Linia zasilająca obwód siłowy powinna być wyposażona w dwa szeregowo połączone wyłączniki:

- wyłącznik dźwigu
- wyłącznik główny

2.3.3. Wyłącznik dźwigu powinien być umieszczony pod sanknięciem za szybą na najniższym, najczęściej użytkowanym przystanku.

2.3.4. W maszynowni powinna być zamontowana tablica z zabezpieczeniem dla oświetlenia szybu i maszynowni.
Tablicę na zlecenie zamawiającego dostarcza i montuje ZMD.

2.3.5. Wyłącznik główny oraz dźwigu powinny otwierać obwód siłowy we wszystkich przewodach fazowych.

Dor. <i>M. M.</i> Sprawa <i>4.</i> Data <i>12.95</i>	Zastępuje Symbol Numer
--	------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru szybów i maszynowni dźwigów typowych		Data 175-012 07.75
			Stron 15 Str 4

2.3.6. Obwód oświetleniowy maszynowni powinien być wyposażony w wyłącznik.

2.3.7. Natężenie oświetlenia maszynowni powinno wynosić 100 lx dla żarówek lub 200 lx dla lamp fluorescencyjnych.

2.3.8. W maszynowni powinno być zainstalowane gniazdo 220 V z bolcem uziemiającym.

2.3.9. W szybie powinna być wykonana linia oświetlenia zasilana z pionu administracyjnego z punktami świetlnymi rozmieszczonymi 0,5 m od dna i stropu szybu, na pozostałej wysokości szybu co około 5 m.

Na zlecenie zamawiającego instalację oświetlenia szybu dostarcza i montuje ZMD.

2.3.10. Do podszybia doprowadzony powinien być pion uziemienia /bednarka/ z zapasem min. 3 m.

3. Pomiary szybu i maszynowni

3.1. Należy sprawdzić zgodność z dokumentacją podstawowych wymiarów szybu i maszynowni, a więc:

3.1.1. Głębokość szybu

3.1.2. Szerokość szybu

3.1.3. Głębokość podszybia

3.1.4. Wysokość nadszybia

3.1.5. Wysokość maszynowni

3.1.6. Szerokość i głębokość maszynowni

3.1.7. Otwory w stropie szybu /rozmieszczenie otworów oraz ich wymiary/ dla lin kabinowych, przeciwwagowych, linki ogranicznika prędkości, otwory dla przejścia instalacji elektrycznej, otwory do montażu przewodnic.

3.1.8. Pomiar szerokości i wysokości otworów pod drzwi szybów oraz grubości ściany otworu.

W załączeniu podano podstawowe wymiary szybów

Opis	Sprawa	Opis	Opis	Opis	Zastępuje Symbol Mocznik
------	--------	------	------	------	--------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Instrukcja odbieru szybów i maszynowni dźwigów typowych	J75-012 Stron 45 Data 09.75 Str. 5

1 stropów maszynowni dźwigów typowych.

3.2. Pomiary szczegółowe

3.2.1. Sprawdzenie prostokątności ścian szybu przez pomiar przekątnych szybu.

3.2.2. Pomiar pionowości szybu.

W celu dokonania pomiaru pionowości szybu należy opuścić dwa piony w miejscach oznaczonych na rys.nr 1 pkt 1 i 2.

Piony powinny być opuszczone w przestrzeni wolnej pomiędzy bocznymi ścianami szybu a pomostami montażowymi.


Aby zmierzyć pionowość szybu należy dokonać dwóch pomiarów na każdej kondygnacji /w przypadku elementu prefabrykowanego u dołu i góry półfabrykatu/.

Dla szybów prefabrykowanych należy przeprowadzić pomiary wymiarów a, b, c, d, wymiary pozostałe są wymiarami sprawdzającymi.

Dla szybów wylewanych lub murowanych należy przeprowadzić pomiary wszystkich wymiarów podanych na rys. Nr 1.

Wyniki pomiarów należy umieścić w załączonej tabeli.

Rys. Nr.1



Opr.	W. B. B.	Sprawdz.	A. F.	Zatw.	J. K. 47	Zastępuje
						Symbol
						Nr. archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbieru szymbów i maszynowni dźwigów typowych		J75-012
			Stron 15
			Data 07.75
			Strona 6

Wzór tabeli do pomiaru pionowości szybu

Lp. kondygnacji	Wymiary pomiędzy pionami a ścianami szybu.						Uwagi
	a	b	c	d	e	f	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
itd.							
Maksymalne i minimalne odchylenie wymiarów							
max.							
min.							
max-min							
Wartość dopuszcz.	+30	+30	+10	+10	+30	+30	

Jeżeli odchyłki przekraczają powyżej podane wartości.
Możliwość montażu dźwigu w takim szybie określa Zarządzenie
Nr 3/75 z dnia 20.03.75 Dyrektora Zakładu Montażu Dźwigów

Opr.	Wzrost	Sprowadz	Pr.	Zatu.	Wzrost	Zastępcy
						Symbol
						Nr archiw.

**ZUD
ZMD
Warszawa**

INFORMACJA TECHNICZNA


Instrukcja odbioru szypów i maszynowni
dźwigów typowych

175-012


Data
07-75

Stron 15

Str. 8



Rys. 2



Rys. 3

Opr. mgr inż. M. Maszyński Spr.


Zatw

Zastępuje

Symbol

Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru szypbów i maszynowni dźwigów typowych	I 75-012	Data 07.75
		Stron 15	Str. 9




l - wysokość kondygnacji

Rys. 4

Opis. mgr. inż. M. Maszynista		Sprawdz.		Zatw.		Zastępuje	
						Symbol	
						Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru sztywności i maszynowni dźwigni typowych		Data 07-75
	Stron 45		Str. 10



L_2 - korytka dt. l = 400 mm
 L_3 - korytka dt. l = 600 mm

Rys. 5

Opr. mgr. inż. M. M. Kozłowski			Zastępuje	
Spr.			Symbol	
Zatw.			Nr archiw.	

ZUD ZMD Wersja 1.0	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru sztybów i maszynowni dźwigów typowych	J75-012	Data 07.75
		Stron 45	Str 12

4. Sprawdzenie ogólnych warunków jakim powinny odpowiadać sztyby i maszynownie.

Poza sprawdzeniem podstawowych wymiarów sztybu i maszynowni podanych w pkt. 3.1 oraz szeregów pomiarów podanych w pkt. 3.2. należy również sprawdzić warunki ogólne jakim powinny odpowiadać sztyby i maszynownie - pkt. 2.

Prawidłowość wykonania rusztowania musi być potwierdzona wpisem w Dziennik Budowy przez Nadzór Techniczny /kierownik budowy/ Generalnego Wykonawcy.

Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i warunkami podanymi w niniejszej instrukcji potwierdzona przez "Protokół sprawdzenia przygotowania sztybu i maszynowni do montażu dźwigu" jest podstawą do rozpoczęcia montażu dźwigu /w zależności wstępu protokołów/.

Powyższą instrukcję opracowano w oparciu o:

1. Wymagania Nadzoru Technicznego dotyczące dźwigów pionowych zawarte w "Przepisach Nadzoru Technicznego, wydanie III, 1974 r.
2. PN-71/M-45360 Dźwigi elektryczne osobowe, ich sztyby i maszynownie.
3. Wymagania dotyczące stanu technicznego i przygotowania sztybów i maszynowni zawarte w "Informatorze Techniczno-Handlowym ZREMB-ZUD" według stanu prawnego na dzień 1.01.73 r.
4. Instrukcję BHP ZREMB-ZUD.


Opracował:

mgr inż. M. Moszyński

Op.	Przebr.	Op.	Data	Wzrost	Waga

Zastępuje
Symbol
Numer

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja odbioru szczytów i maszynowni dźwigów typowych		Data
	175-012		07.75.
	Stron 15		Str. 13



rys. 7

prędkość	Symbol dźwigu	Uciążliw.	Wymiary kabin	Wymiary szczytów i pomieszczeń maszynowni					Uwagi
V		Q	Sk/Gk	Ss/Gs	a	b	e	y	
m/s		osób/kł	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0,7	ODF	6/500	1000x1900	1400 x 1700	750	535	780	425	z drzwiami półautomat.
	MDF	6/500	1000x2200	1700 x 2400	1050	490	755	425	
1,0	ODA	6/500	1000x1900	1400 x 1700	750	535	820	700	z drzwiami półautomat.
	DFA	10/800	1300x1600	1700 x 2000	900	600	975	860	
	OGA	12/1000	1600x1400	2000 x 1850	800	600	900	750	
	MOA	6/500	1200x2200	1700 x 2400	1050	490	755	865	
1,0	ODA	6/500	1300x1000	1700 x 1700	704	535	850	550	z drzwiami automat.
	DFA	10/800	1600x1200	2000 x 1900	804	600	945	650	
	OGA	12/1000	1600x1400	2000 x 2100	904	600	1045	750	

				Zastępuje	
				Symbol	
Opr. mgr inż. P. Maszyński	Spr.		Zatw.	Nr archiw.	

**ZUD
ZMD
Warszawa**

INFORMACJA TECHNICZNA


Instrukcja odbioru szybów i maszynowni
dźwigów typowych

175-012

Data
07-75


Stron 15

Str. 14



Przekrój poziomy szybu
dźwigu meblowego
z drzwiami półautomat.
wykonanie lewe

rys. 8



Przekrój poziomy szybu
dźwigu osobowego
z drzwiami półautomat.
wykonanie lewe

korutka	
wyh.	l
A	200
B	400
C	600

rys. 9.

Oprac mgr inż. J. Maszyński

Spr.

[Signature]

Zatw.


[Signature]

Zastępuje

Symbol

Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Instrukcja odbioru szynów i maszynowni dźwigów typowych	
	I75-012	Data 07-75.
Stron 15		Str. 15



Przekrój poziomy szyn
dźwigu osobowego
z drzwiami automatycznymi

rys. 10

Tabela podstawowych wymiarów szyn dźwigów typowych.

Prędkość	Symbol dźwigu	Udźwig	Wymiary szyn				Uwagi
V		Q	Ss x 6s	a	b	e	
m/s		osób / kg	mm	mm	mm	mm	
0,9	ODF	6/500	1000 x 1300	750	535	—	drzwi półautomat.
	HDF	6/500	1200 x 2200	1050	490	755	
1,0	ODA	6/500	1000 x 1300	750	535	—	drzwi półautomat.
	OFA	10/800	1300 x 1600	900	600	—	
	OGA	12/1000	1600 x 1400	800	600	—	
	MDA	6/500	1200 x 2200	1050	490	—	
	ODA 1	6/500	1300 x 1000	704	535	—	
1,0	OFA 1	10/800	1600 x 1200	904	600	—	drzwi automatyczne
	OGA 1	12/1000	1600 x 1400	904	600	—	

Opr. mgr inż. / T. Maszyński			Sprawdz. [Signature]		Zatw. [Signature]		Zastępuje	
							Symbol	
							Nr archiw.	

**ZUD
ZMD
Warszawa**

INFORMACJA TECHNICZNA

Warunki techniczne wykonania i
rozumienia pomostów montażowych.

J75-055



Data
07.76

Strona 1

Str. 3

Lp	Typ dźwigu	Udźwig os / kG	Wym. sztywów Ss x Gs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	
1	OCF	4 / 320	1400 x 1400	120	350	250	200	—	
2	ODF	6 / 500	1400 x 1700	120	350	250	200	—	
3	MDF	6 / 500	1700 x 2400	120	450	250	200	—	
4	DDA	6 / 500	1400 x 1700	120	350	250	200	—	
5	DEA	8 / 630	1700 x 1700	120	350	250	200	—	
6	DFA	10 / 800	1700 x 2000	120	350	250	200	—	
7	DGA	12 / 1000	2000 x 1850	120	350	250	200	—	
8	MDA	6 / 500	1700 x 2400	120	450	250	200	—	
9	ODA1	6 / 500	1700 x 1700	400	350	250	600	1200	
10	DEA1	8 / 630	1700 x 2000	400	350	250	600	1200	
11	DFA1	10 / 800	2000 x 1900	400	350	250	600	1200	
12	DGA1	12 / 1000	2000 x 2100	400	350	250	600	1200	
13	MDE	6 / 500	2200 x 2200	120	450	250	200	—	
14	MGE	12 / 1000	2200 x 2200	120	450	250	200	—	
15	MJE	20 / 1600	2600 x 2800	120	450	250	200	—	
16	MLD	40 / 3200	3100 x 3400	120	450	250	200	—	

Przekroje poziome sztywów.



Dźwig z przecinną tylną.


Dźwig z przecinną boczną.

* - obowiązuje w przypadku kabin przelotowych.

Oprac. SŁ. BOLESTA	Sprawdz. M. MOSZYŃSKI	Zatw. M. Moszyński	Zastępuje Symbol Nr archiw.
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	<i>Warunki techniczne wykonania i rozmieszczenia pomostów montażowych</i>	775-055	Data 07.76
		Strona 2	Str. 3

*Rozmieszczenie pomostów dla dźwigów
z drzwiami automatycznymi osobowych i towarowo-osobowych*




podest montować po wprowadzeniu przewodnic do szybu.

			Zastępuje
			Symbol
Oprac. ST. BOLESTA	Sprawdz. M. MUSZYŃSKI	Zatw. M. Muszyński	Nr archiw.


ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA			
	Warunki techniczne wykonania i rozmieszczenia pomostów montażowych		I75-005	Data 07.76
			Strona 3	Str. 3
<p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obciążenie podestu K min. 1000 KG pozostałe podesty winny przenosić obciążenie min. 350 KG. 2. Rozmieszczenie pomostów montażowych dla dźwigów z drzwiami automatycznymi dotyczy budynków o wysokości kondygnacji 2600 + 3100 mm. W przypadku innych kondygnacji usytuowanie pomostów każdorazowo ustala projektant. 3. Wymiar "D" nie dotyczy przemysłowych systemów prefabrykowanych. 4. Rusztowania w szybie mogą być osadzone lub wolnostojące. 5. W przypadku odległości pomiędzy przętami przekraczających 3,5 m pomosty rusztowań rozmieszczać zachowując odległości pomiędzy nimi od 2 + 2,5 m, oraz zapewnić pomiędzy nimi komunikację pionową. 				
			Zastępuje Symbol	
Oprac. ST. BOLESTA		Sprawdza. M. MASZYŃSKI	Zatw. M. Mosyński	
			Nr archiw.	

ZUD ZMD W-WA	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Schemat instalacji zasilającej urządzenia dźwigowe	
	Symbol J75-014	Data marzec 1975 Str. 1/1

Tablica oświetlenia Tablica wstępna



1. Doprowadzenie do urządzeń sterowniczych wykona ZUD.
2. Dla prędkości $V \geq 1 \text{ m/s}$ - zamiast tablicy wstępnej - tabl. rozd. ZUD.



Lp.	Typ dźwigu	Udźwig KG	Moc silnika KW	Prędkość bezpr. w tabl. wstępnej A	Linia zasilająca FCu / FAL mm²	Zabezp. linii zas. BmWts	BmWts
1.	PAE	100	1	15	25/4	25	-
	PBD	200	1	15	25/4	25	-
2.	ODF	500	5,5/1,35	35	16/25	50	-
	MDF	500	5,5/1,35	35	16/25	50	-
	SDE	500	5,5/1,35	35	16/25	50	-
3.	NDE	500	5,5	32	16/25	50	-
4.	MGE	1000	8/2	50	16/25	63	-
	OFF	800	10/2,5	63	25/35	80	-
5.	MJE	1600	10/2,5	63	25/35	80	-
	MLD	3200	10/2,5	63	25/35	80	-
6.	ODA	500	8/2	-	16/25	-	63
7.	OFA	800	12/2	-	35/50	-	100
	OGA	1000	12/2	-	35/50	-	100
8.	ODB	500	19	-	25	-	80
9.	DEB	630	24	-	35	-	100
	OFB	800	24	-	35	-	100
10.	DGB	1000	36	-	50	-	125
	DHB	1200	36	-	50	-	125
11.	DJB	1600	50	-	95	-	160
	DEC	630	36	-	50	-	125
12.	OFC	800	36	-	50	-	125
	OGC	1000	36	-	50	-	125
	DHC	1200	36	-	50	-	125
13.	DJC	1600	50	-	95	-	160

Opr. W. Mirecki <i>W. Mirecki</i>		Spr. inż. Reichel <i>Reichel</i>		Zatw. inż. Grabarczyk <i>Grabarczyk</i>		Zastępuje
						Symbol
						Data
						Nr archiw.


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-086		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego zespołów dźwigu			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
11	Sprawdzić kompletność i stan techniczny materiałów i zespołów dźwigowych - rozpakować skrzynie - sprawdzić optycznie stan materiałów i zespołów - sprawdzić ilość materiałów i zespołów zgodnie ze specyfikacją wysyłkową lub kartą materiałową					TT39-010			
Opracował	data	<i>[signature]</i>	Sprawdził	data	<i>[signature]</i>	Zatwierdził	data	<i>[signature]</i>	


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-087		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Organizacja placu budowy			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
20	<p>Zorganizować plac budowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizować pomieszczenia na "pakamerę" i magazynek podręczny, - dostarczyć narzędzia i pomoce na plac budowy - przejąć klucze do maszynowni od zleceniodawcy, - wywiesić tabliczki ostrzegawcze w otworach drzwiowych, - uzgodnić i nadzorować transport ciężkich elementów dźwigowych do podszybia, maszynowni i na poszczególne kondygnacje 					TT39-010			
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-088		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz Arkuszy	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż prowadnic			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
30	<ul style="list-style-type: none"> - Wywiesić tabliczki ostrzegawcze na każdej kondygnacji - sprawdzić stan rusztowań przed rozpoczęciem prac zgodnie z instrukcją bhp - sprawdzić stan korytek do mocowania wsporników i oczyścić je - przemieścić śruby młoteczkowe i wsporniki do miejsca montażu - montować śruby młoteczkowe do wsporników prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - montować zespoły wsporników prowadnic kabinowych po dwa do korytek w podszybiu i nadszybiu - ustalić położenie górnych wsporników względem osi szybu, na podstawie tabeli pomiaru pionowości szybu, wg J75-012 - opuścić i mocować piony w kolejności wg J75-040 lub J75-050 			dla ODAS K 2003 K 2007 dla OFA i OGA K 2002 K 2005 J75-012 J75-040 dla OFA1, OFA1, OEA1, OGA1 K 2002 K 2005 J75-050		Klucz płaski RWPd 14 Klucz płaski RWPd 19 Klucz płaski RWPd 24 Klucz płaski RWPd 30 Pilnik RPSa 250/2 Pędzel kaloryferowy Drut stalowy \varnothing 1,2 na 4 piony Wciąg ręczny C10-00 Szczotka druciasta Szlifierka elektryczna PRAa-40 Tarcze trzpieniowe \varnothing 25x50 Szablon MPS-001 Szablon MPS-002			
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-088	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż prowadnic		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		Arkuszy 3
		<ul style="list-style-type: none"> - po ustaleniu pionów wypionować dolne wsporniki i zamocować do nich piony - montować i ustawić względem pionów pozostałe wsporniki wg J75-040 lub J75-50 - montować łapki do wsporników - położyć blachy oporowe pod prowadnice w podszybiu - montować prowadnice od dołu w kolejności - podnosić max po dwa odcinki wciąganiem kolejno następne odcinki prowadnic, ustawiać na poprzednich, łączyć za pomocą łączników i mocować do wsporników - po montażu prowadnic sprawdzić przy pomocy szablonu Nr MPS-001 rozstaw i współosiowość prowadnic wg J75-040 lub J75-50 - montować wstępnie wsporniki prowadnic przeciwwagowych - mocować prowadnice przeciwwagowe do wsporników od dołu w kolejności jak prowadnice kabinowe - ustawić prowadnice przeciwwagowe przy pomocy szablonu Nr MPS-002 wg J75-040 lub J75-050 						
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-088		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OPA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż prowadnic		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - mocować wsporniki ostatecznie - sprawdzić ustawienie prowadnic - podłączyć pion uziemienia do prowadnicy kabiny zgodnie z J75-006 str. 1 - wyrównać złącza prowadnic <p>U w a g a ! w przypadku wykorzystania obu prowadnic jako części obwodu instalacji ochronnej należy połączyć je bednarką</p>							
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		viii 1976						data	
		K. Kow.				B.K.		L. M. 2	





Сечение А
Лист 12




Умощ:


1. Токі, які, n' оці, діють L (лінійні) і інші, які...

№	Назва	Матеріал	Кількість	Вартість	Відомості
1	Лист 12	Лист 12	1
2	Лист 12	Лист 12	1
3	Лист 12	Лист 12	1
4	Лист 12	Лист 12	1
5	Лист 12	Лист 12	1
6	Лист 12	Лист 12	1
7	Лист 12	Лист 12	1
8	Лист 12	Лист 12	1
9	Лист 12	Лист 12	1
10	Лист 12	Лист 12	1
11	Лист 12	Лист 12	1
12	Лист 12	Лист 12	1
13	Лист 12	Лист 12	1
14	Лист 12	Лист 12	1
15	Лист 12	Лист 12	1
16	Лист 12	Лист 12	1
17	Лист 12	Лист 12	1
18	Лист 12	Лист 12	1
19	Лист 12	Лист 12	1
20	Лист 12	Лист 12	1
21	Лист 12	Лист 12	1
22	Лист 12	Лист 12	1
23	Лист 12	Лист 12	1
24	Лист 12	Лист 12	1
25	Лист 12	Лист 12	1
26	Лист 12	Лист 12	1
27	Лист 12	Лист 12	1
28	Лист 12	Лист 12	1
29	Лист 12	Лист 12	1
30	Лист 12	Лист 12	1
31	Лист 12	Лист 12	1
32	Лист 12	Лист 12	1
33	Лист 12	Лист 12	1
34	Лист 12	Лист 12	1
35	Лист 12	Лист 12	1
36	Лист 12	Лист 12	1
37	Лист 12	Лист 12	1
38	Лист 12	Лист 12	1
39	Лист 12	Лист 12	1
40	Лист 12	Лист 12	1
41	Лист 12	Лист 12	1
42	Лист 12	Лист 12	1
43	Лист 12	Лист 12	1
44	Лист 12	Лист 12	1
45	Лист 12	Лист 12	1
46	Лист 12	Лист 12	1
47	Лист 12	Лист 12	1
48	Лист 12	Лист 12	1
49	Лист 12	Лист 12	1
50	Лист 12	Лист 12	1
51	Лист 12	Лист 12	1
52	Лист 12	Лист 12	1
53	Лист 12	Лист 12	1
54	Лист 12	Лист 12	1
55	Лист 12	Лист 12	1
56	Лист 12	Лист 12	1
57	Лист 12	Лист 12	1
58	Лист 12	Лист 12	1
59	Лист 12	Лист 12	1
60	Лист 12	Лист 12	1
61	Лист 12	Лист 12	1
62	Лист 12	Лист 12	1
63	Лист 12	Лист 12	1
64	Лист 12	Лист 12	1
65	Лист 12	Лист 12	1
66	Лист 12	Лист 12	1
67	Лист 12	Лист 12	1
68	Лист 12	Лист 12	1
69	Лист 12	Лист 12	1
70	Лист 12	Лист 12	1
71	Лист 12	Лист 12	1
72	Лист 12	Лист 12	1
73	Лист 12	Лист 12	1
74	Лист 12	Лист 12	1
75	Лист 12	Лист 12	1
76	Лист 12	Лист 12	1
77	Лист 12	Лист 12	1
78	Лист 12	Лист 12	1
79	Лист 12	Лист 12	1
80	Лист 12	Лист 12	1
81	Лист 12	Лист 12	1
82	Лист 12	Лист 12	1
83	Лист 12	Лист 12	1
84	Лист 12	Лист 12	1
85	Лист 12	Лист 12	1
86	Лист 12	Лист 12	1
87	Лист 12	Лист 12	1
88	Лист 12	Лист 12	1
89	Лист 12	Лист 12	1
90	Лист 12	Лист 12	1
91	Лист 12	Лист 12	1
92	Лист 12	Лист 12	1
93	Лист 12	Лист 12	1
94	Лист 12	Лист 12	1
95	Лист 12	Лист 12	1
96	Лист 12	Лист 12	1
97	Лист 12	Лист 12	1
98	Лист 12	Лист 12	1
99	Лист 12	Лист 12	1
100	Лист 12	Лист 12	1

ZUD ZMD Wersja 1.0	INFORMACJA TECHNICZNA	
Instrukcja ustawienia prowadnic dźwigów ODA1, OFA1 i OGA1.		Data <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">J75-050</div>
Wersja 1.0		Strona <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">87</div>




A-A



piony


Szablon Nr. MPS-002



Sposób ustawiania prowadnic przeciwwagowych przy pomocy szablonu




Sposób rozmieszczenia pionów

Szablon Nr. MPS-001



Sposób sprawdzania rozstawu i współosiowości prowadnic kabinowych przy pomocy szablonu



L.p.	Typ dźwigu	$S_8 \times G_8$	a	e	$m \pm \delta$	$n \pm \delta$
1	ODA ₁	1700-1700	704	850	1370	740
2	OFA ₁	2000-1900	804	945	1670	840
3	OGA ₁	2000-2100	904	1045	1670	840


Załącznik

Wersja 1.0

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Instrukcja ustawienia prowadnic dźwigów ODAS, OFA i OGA	Data
	175-040	
	Stron	Str



Sposób ustawiania
prowadnic przeciwwagowych
przy pomocy szablonu




Sposób rozmieszczenia pionów

Szablon Nr. MPS-001

Sposób sprawdzania rozstawu i współosiowości prowadnic
kabinowych przy pomocy szablonu

L.p.	Typ dźwigu	$S_s \times G_s$	a	e	$m + \delta$	$n + \delta$
1	ODAS	1400 × 1700	750	820	1070	740
2	OFA	1700 × 2000	900	975	1370	840
3	OGA	2000 × 1850	800	900	1670	840


Opis	Wykonanie	Kontrola	Zatwierdzenie



Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-089		Symbol dźwigu ODAS OFA OGA		Arkusz 1 Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż drzwi przystankowych K2505		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
40		<p>Sprawdzić czy drzwi nie zostały uszkodzone w czasie transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> - przed wstawieniem drzwi w otwory szybu wykręcić śruby mocujące klamry i zdjąć klamry - zabezpieczyć drutem przed wypadnięciem do wnętrza drzwi łączniki od strony kasety - wstawić drzwi w otwory drzwiowe - zamontować klamry i wstępnie wkręcić śruby zabezpieczające drzwi przed wypadnięciem - ustawić drzwi w osi prowadnic przy pomocy szablonu MPS-003 wg J75-021 - zamocować dół ościeżnicy w otworze drzwiowym klamrami przez dokręcenie śrub mocujących po obu stronach drzwi - przyłożyć pion do górnej krawędzi drzwi w pobliżu listwy bocznej 		<p>K2505-010 J75-021</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 9 - Klucz płaski 17 - Klucz płaski 19 - Pion 0,3 kg - Szablon nr MPS-003 - Młotek ślusarski RMSa 2kg 			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		vni 1976 <i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>		data <i>[signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-089	Symbol dźwigu ODAS OFA OGA	Arkusz 2	Arkuszy 3
Nr operacji	Opis operacji: Montaż drzwi przystankowych 2505			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
	<ul style="list-style-type: none"> - zmierzyć miarką odległość pionu od listwy bocznej u góry i u dołu drzwi - ustawić górę ościeżnicy tak by odległość pionu od góry listwy bocznej była taka sama jak u dołu listwy bocznej - po sprawdzeniu odległości od pionu u góry i u dołu listwy bocznej mocować pozostałe kłamry przez dokręcenie śrub mocujących - lekko poluzować nakrętki śrub młoteczkowych mocujących ościeżnicę wewnętrzną - bazując na prowadnicach kabinowych ustawić przy pomocy miarki dolne dwie krawędzie oraz górne dwie krawędzie ościeżnicy wewnętrznej na wymiar dla ODAS -783 OFA -880 OGA -780 - od prowadnic - zamocować ościeżnicę wewnętrzną śrubami młoteczkowymi 						
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-089		Symbol dźwigu ODAS OFA OGA		Arkusz 3 Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż drzwi przystankowych K2505			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - po ustawieniu drzwi sprawdzić z pomostu czy drzwi zamykają się poprawnie oraz czy leżą w płaszczyźnie ościeżnicy - dosunąć listwę górną do przedniej ściany szybu i mocować ją śrubami do ościeżnicy - odkręcić rolki zamka rygla z ościeżnicy i zamontować w dźwigni rygla - montować uchwyty do mocowania korytek instalacyjnych - wywiesić tabliczki ostrzegawcze na drzwiach 								
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	




Wirkstoffe A - die dem Lebewesen anliegen
Wirkstoffe B - die vom Lebewesen herrühren
Hauptbestandteil des A - Wirkstoffe B - Lebewesen selbst oder ein A

[illegible]


Repose ~~3~~ 3
 L'automne ~~3~~ 3
 L'été ~~3~~ 3
 L'hiver ~~3~~ 3

NT20
Zespół
Ościeżnicy
K2505-010

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	<i>Instrukcja ustawienia drzwi przystankowych w osi prowadnic</i>		175-021
	Stron 2		Data Str. 1



Opr. inż. M. Maszyński	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja ustawienia drzwi przystankowych w osi prowadnic		175-021
	Stron. 2		Data
 <p style="position: absolute; top: 260px; left: 420px;">a</p> <p style="position: absolute; top: 500px; left: 510px;">$a = b$</p> <p style="position: absolute; top: 690px; left: 420px;">b</p> <p style="position: absolute; top: 720px; left: 540px;">pion</p>			
Opr. mgr inż. P. Moszyński Spr.		Zastępuje	
Zatw. <i>[Signature]</i>		Symbol.	
		Nr. arch.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-090		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż drzwi automatycznych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
41		<p>-Montować drzwi automatyczne wg procesu technologicznego TT37-030 od operacji 10 do 50,</p> <p>-przed montażem podłogi kabiny wykonać operację 60 - montaż progu kabinowego,</p> <p>-po zamontowaniu kabiny wykonać oper. 70 - montaż zespołu drzwi kabinowych K2521-007,</p> <p>oper. 80 - montaż skrzydeł drzwi kabinowych K2521-003,</p> <p>oper. 90 - regulację zespołu drzwi kabinowych.</p> <p>W trakcie montażu wyposażenia elektrycznego kabiny wykonać oper. 100 - montaż wyłącznika strefy drzwiowej EV5.</p> <p>W trakcie montażu wyposażenia elektrycznego w szybie wykonać: oper. 110 - montaż krzywki wyłącznika strefy drzwiowej</p>		TT37-030					
Opracował		data 08.16		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-091		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu napędowego	Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe					
50	<p>Montować zespół napędowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzorować wykonanie słupków betonowych pod zespół napędowy w maszynowni wg projektu montażowego - zamocować i wypoziomować listwy drewniane pomiędzy prowadnicami kabinowymi i przeciwwagowymi powyżej poziomu ostatniego przystanku. - oznaczyć na listwach w sposób widoczny osie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - opuszczając piony na zamontowane listwy wyznaczyć w nadszybiu punkty przecięcia osi prowadnic kabinowych i przeciwwagowych z osią kabiny - zdemontować zawieszenie koła zdawczego przymocowane do belek nośnych na czas transportu - ułożyć koło zdawcze wraz z zamocowaniem pomiędzy słupkami w miejscu przeznaczonym do mocowania z belkami nośnymi 	<p>ODAS K1204 OGA1 OFA - K1219 OFA1 dla ODA1 K1217 dla OEA1 K 1266 I 75 - 041</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 17 - Klucz płaski 24 - Pion 0,3 kg - Poziomica 300 mm - Miarka MLKc 2m - 2 listwy drewniane - Wciąg ręczny linowy Tinqstroms - Szczelinomierz MWSb 005-1 - Kątownik ze stopką MKSc-160 - Wkrętak elektrotechniczny RWWc 6x200 					
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-090		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 2 Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż drzwi automatycznych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - W trakcie montażu wyposażenia elektrycznego kabiny wykonać: oper. 120 - montaż instalacji elektrycznej drzwi automatycznych, - W trakcie uruchamiania, regulacji i sprawdzania pracy dźwigu wykonać oper. 130 - regulację działania zespołów drzwi automatycznych 								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr IT38-091	Symbol dźwigu DPA1 DPA1 DPA1 DPA DPA1 DPA DPA1	Arkusz
						Arkuszy
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu napędowego			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe	
	<ul style="list-style-type: none"> - ustawić zespół napędowy w wyznaczonej osi podkładając amortyzatory w punktach podparcia - zamontować do belek nośnych zawieszenie koła zdawczego - wypoziomować zespół napędowy przy pomocy podkładek - opuścić pion z koła ciernego wciągarki na stronę kabiny tak aby leżał w osi lin nad kabiną - ustawić zespół napędowy, tak aby spuszczonego pion pokrył się z wytrasowaną na desce osi prowadnic kabinowych - ustawić koło zdawcze w osi reduktora, sprawdzić przez opuszczenie pionu na stronę przeciwwagi czy koło znajduje się w osi prowadnic przeciwwagowych 					
Opracował	data	08.76.	Sprawdził	data	Zatwierdził	data
		<i>[Signature]</i>				

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-091		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż zespołu napędowego		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - powtórnie sprawdzić ustawienie w poziomie zespołu napędowego Dokonać ewentualnych korekt. - sprawdzić przy pomocy szczelinomierza i kątownika czy silnik ustawiony jest współosiowo z reduktorem Dokonać ewentualnych korekt podkładkami specjalnymi - wlać olej "Transol 190" do korpusu reduktora - sprawdzić poziom i jakość oleju /optycznie/ w łożyskach silnika, ewentualne niedobory uzupełnić a w przypadku niewłaściwego oleju, wymienić. 							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	


ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA			
	Instrukcja ustawienia zespołu napędowego dźwigny o $V = 1 \text{ m/s}$		175-041	Data
	Stron		Str.	

The diagram shows a cross-section of a mechanical assembly. At the top, there's a circular component with a dashed center line. Below it, a horizontal beam is supported by two vertical guides. Two horizontal lines, labeled '1' and '2', are positioned on the beam, with the label 'poziomica' (horizontal) next to each. Below the beam, two vertical lines, labeled 'pionu' (vertical), extend downwards. At the bottom, two horizontal lines are labeled 'środek osi prowadnic przeciwwagowych' (center of counterweight guide axis) and 'środek osi prowadnic kabinowych' (center of cabin guide axis).

1. Pomiar ustawienia w poziomie zespołu napędowego w płaszczyźnie równoległej do osi zespołu.

2. Pomiar ustawienia w poziomie zespołu napędowego w płaszczyźnie prostopadłej do osi zespołu.


				Zastępca
				Symbol
Opr. <i>Amel</i>	Sprawdz. <i>Pr</i>	Zatw. <i>Pr</i>	Nr archiw.	



20
21
8

W przypadku nie przylegania bądź nierównego przylegania
tap reduktora do belek powstałe szczeliny wypełnić
podkładkami regulacyjnymi poz. 17 ÷ 19


Wzniosy wałów silnika i reduktora wyrównać
podkładając podkładki regulacyjne (dotychczas
do zespołu silnika) pod tapy silnika poz. 14 ÷ 16






7
8
9
1

Uwaga:

- Śruby mocujące reduktor oraz silnik wkładać od góry (nakrętki od dołu).
- Współosiowość silnika i reduktora ustawić zgodnie z J13-014.
- Po ustawieniu i zamocowaniu reduktora i silnika:
 - zaznaczyć rysą na korpusie reduktora i ramie ich wzajemne ustawienie.
 - zaznaczyć rysą na tapach silnika i podstawach pod silnik ich wzajemne ustawienie.
- Rysy wykonać w miejscach wskazanych na rysunku.
- Zawieszenie koła zdawczego poz. 22 zamocować na ramie po wykonaniu wyżej wymienionych czynności. Zamocowanie stosować na czas magazynowania i transportu zespołu napędowego.
- Poz. 7-21 dostarczane są w zespołach reduktora, silnika, zawieszania koła zdawczego.
- Zespół oznaczyć symbolem dźwięku, do którego jest przeznaczony. Symbol malować dużymi literami białą farbą, jak przykładano pokazano na rysunku.
- Wykonanie 1 lub 3 zespołu napędowego stosować do dźwięku „ODP”. Wykonanie 2 lub 4 zespołu napędowego stosować do dźwięku „ODA”.
- Wykonanie 1 i 2 przedstawia lewe wyk. zespołu; wykonanie 3 i 4 - prawe.
- W przypadku demontażu zespołu na budowie:
 - oznaczyć części złączne oraz podkładki regulacyjne tak, aby w czasie montażu znalazły swoje miejsca.
 - reduktor oraz silnik ustawić do rys wykonanych wg uwagi 3 na ramie, tapach silnika i reduktora.
- Zespół opakować pokrowcem z folii poz. 23. Pokrowiec zacisnąć szpagatem poz. 25.
- Wykonanie 5 i 6 przeznaczone jest dla dźwięków ODA z ramą K1202-001 (rama kulowa).



Nazwa części (zestawu)	M. wypr.	M. mont.	M. kol.	Materiał	Wz. mod.	Ciężar	Uwagi
1 Reduktor R-4H	K1012-001-H	32					
1 Reduktor R-4H	K1012-001-H	31					
1 Reduktor R-4D	K1012-001-D	30					myk. prawe
1 Reduktor R-4C	K1012-001-C	29					myk. lewe
1 Zespół silnika 8/2 kW	K1202-001-2	28					myk. lewe
1 Zespół silnika 5,5/4,35 kW	K1202-001-1	27					myk. lewe
1 Rama	K1204-001-1	26					
1 Szpagat Lk 531/20 SN/4	W-58	25					l = 0 m
1 Pokrowiec	K1012-001-1	24					
1 Pokrowiec	K1012-001-1	23					
1 Zawieszenie koła zdawczego	K1804-001	22					
8 Śruba M16x90 - 8G	W-58	21					cynt.
4 Podkładka klin. 18	W-58	20					
2 Podkładka	K1104-001-3	19					
4 Podkładka	K1104-001-2	18					
8 Podkładka	K1104-001-1	17					
2 Podkładka	W3e-00-05-5	16					
8 Podkładka	W3e-00-05-4	15					
8 Podkładka	W3e-00-05-2	14					
4 Podkładka spr. 20,5	W-58	13					cynt.
4 Podkładka klin. 22	W-58	12					
4 Nakrętka M20	W-58	11					cynt.
4 Śruba M20x150	W-58	10					
4 Podkładka spr. 16,3	W-58	9					cynt.
2 Nakrętka M16	W-58	8					cynt.
4 Śruba M16x60	W-58	7					cynt.
2 Trzymak lin	K1105-001	6					
1 Reduktor R-4D	K1012-001-D	5					myk. lewe
1 Reduktor R-4C	K1012-001-C	4					myk. lewe
1 Zespół silnika 8/2 kW	K1202-001-2	3					myk. prawe
1 Zespół silnika 5,5/4,35 kW	K1202-001-1	2					myk. prawe
1 Rama	K1204-001-1	1					
56 Nazwa części (zestawu)	M. wypr.	M. mont.	M. kol.	Materiał	Wz. mod.	Ciężar	Uwagi
16/03							
Zespół napędowy							
K1204-001							



3	3	2	2	2	2	2	2	Szyna nr. kat. EK-02-01-2	48				L=150 mm
3	3	2	2	2	2	2	2	Szyna nr. kat. EK-02-01-2	47				L=249 mm
1	1	1	1	1	1	1	1	Szyna nr. kat. EK-02-01-2	46				L=5 m
1	1	1	1	1	1	1	1	Pokr. nr. 19	45				
1	1	1	1	1	1	1	1	Pokr. nr. 19	44				
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 26	43				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 26	42				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	41				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	40				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	39				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	38				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	37				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	36				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	35				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	34				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	33				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	32				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	31				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	30				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	29				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	28				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	27				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	26				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	25				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	24				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	23				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	22				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	21				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	20				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	19				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	18				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	17				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	16				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	15				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	14				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	13				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	12				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	11				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	10				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	9				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	8				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	7				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	6				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	5				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	4				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	3				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	2				Cynkować
4	4	4	4	4	4	4	4	Podkładka okr. 22	1				Cynkować


7	MLD	3200	40	Q25	3600	1080	311	1025	365
6	MJE	1600	20	Q5	3100	780	311	1025	365
5	MGE	1000	12	Q5	2700	850	311	1000	337
4	OGA1	1000	12	1	2600	846	368	1065	387
3	OGA	1000	12	1	2600	750	368	1065	387
2	OFA1	800	10	1	2400	746	368	1065	387
1	OFA	800	10	1	2600	750	368	1065	387

Uwaga:

1. Śruby mocujące silnik oraz podstawę pod silnik wkladać od góry (nakrętki od dołu).
2. Współosiowość silnika i reduktora ustawić zgodnie z J13-014.
3. Po ustawieniu i zamocowaniu reduktora i silnika należy:
 - a) zaznaczyć rysy na korpusie reduktora i belkach nośnych ich wzajemne ustawienie.
 - b) zaznaczyć rysy na łapach silnika i podstawach pod silnik ich wzajemne ustawienie.
4. Na elementy poz. 22 dopuszcza się zastosowanie następujących profili: L80 odcinki prowadnic 1.90x65x16, lub 1.90x75x16. Dopuszczalne odchyłki płaskości powierzchni przylegających do belek nośnych elementów poz. 22 nie mogą przekraczać 1mm.
5. Elementy poz. 22 oraz podstawy pod silnik poz. 18, 19, 20 spawać do belek nośnych po ustawieniu i skróceniu zespołu silnik-reduktor. Spawać elektrodą ER-146 zgodnie z procesem technologicznym.
6. Powierzchnie belek nośnych, podstaw pod silnik oraz elementów wciągających malować wg J13-003. Powierzchnie oznaczonych literą „A” nie malować.
7. Zawieszenie kół zdawczych poz. 21 zamocować na belkach po wykonaniu w/w czynności. Zamocowanie stosować na czas magazynowania i transportu, zespołu napędowego.
8. Zespół oznaczyć symbolem dźwigu do którego jest przeznaczony. Symbol malować białą farbą dużymi literami jak przykładowo pokazano na rysunku.
9. Silnik opakować workiem z folii poz. 44 i obwiązać szpagatem poz. 46.
10. Reduktor opakować workiem z folii poz. 45 i obwiązać szpagatem poz. 46.
11. W przypadku demontażu zespołu na budowie należy:
 - a) oznaczyć części złączne oraz podkładki tak, aby w czasie montażu znalazły swoje miejsca
 - b) silnik i reduktor ustawić do rys wykonanych wg uwagi 3 na belkach, łapach silnika i reduktora.
12. Poz. 25-42 dostarczane są w zespołach silnika, reduktora, podstaw pod silnik i zawieszaniu kół zdawczych.
13. Szyny poz. 47-48 mocować wg „Instrukcji mocowania wsporników do instalacji na zespole napędowym” nr J15-068

2	2	2	2	2	2	2	2	Trzymak Lin	24	K1106-001			
2	2	2	2	2	2	2	2	Trzymak Lin	23	K1106-001			
2	2	2	2	2	2	2	2	Ceownik L100x900	22	K1106-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Zawieszenie kół zdawczych	21	K1106-001			
2	2	2	2	2	2	2	2	Podstawa pod silnik 10/25	20	K1244-001			
2	2	2	2	2	2	2	2	Podstawa pod silnik 8/2	19	K1229-001			
2	2	2	2	2	2	2	2	Podstawa pod silnik 12/2	18	K1245-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (lewa)	17	K1243-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (lewa)	16	K1241-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (lewa)	15	K1239-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (lewa)	14	K1231-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (lewa)	13	K1227-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (prawa)	12	K1242-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (prawa)	11	K1240-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (prawa)	10	K1238-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (prawa)	9	K1230-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Belka nośna (prawa)	8	K1228-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Zespół silnika 10/25 kW	7	K1215-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Zespół silnika 8/2 kW	6	K1244-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Zespół silnika 12/2 kW	5	K1246-001			
1	1	1	1	1	1	1	1	Reduktor R-5 CL	4	K1011-001C			
1	1	1	1	1	1	1	1	Reduktor R-5 EL	3	K1011-001E			
1	1	1	1	1	1	1	1	Reduktor R-5 BL	2	K1011-001B			
1	1	1	1	1	1	1	1	Reduktor R5DL	1	K1011-001D			

przewidziana dla następujących dźwigów typowych z reduktorem R4 wg
tabl. T4: OCF; ODF; ODA;.



1. Przestrzeń w ramie wypełnić betonem tak jak pokazano na rysunku. Beton wylewać na równo z półkami. Beton $R_c \geq 140$
2. Po zalaniu betonem ramę oraz fundament betonowy malować wg J13-003. Dolnej powierzchni fundamentu betonowego nie malować.
3. Koło zdawcze mocować zgodnie z wymiarem „C”. Śruby zakładać zgodnie ze sposobem pokazanym na rysunku. Dźwig „OCF” występuje bez koła zdawczego.
4. Amortyzatory pod ramę układać zgodnie z rysunkiem i tabelą.
5. W przypadku konieczności demontażu zespołu napędowego na budowie stosować się do uwag i wskazań rys. K1203-001 w dźwigu „OCF” rys. K1204-001 w dźwigach „ODF” i „ODA”.


* 6. Symbol \updownarrow w tabelce ułożenia amortyzatorów oznacza że:

- b) dla prągu wykonania zespołów amortyzatorów należy przekazać na stronę przeciwną względem osi wzdłużnej zespołu (zgodnie ze strzałkami).

1	-	-	-	-	Zespół napędowy	K1204-001-4	9	~900		
-	1	-	-	-	Zespół napędowy	K1204-001-3	8	~900		
-	-	1	-	-	Zespół napędowy	K1203-001-2	7	~750		
2	1	1	2	1	Amortyzator	K1103-001-C	6			
2	3	2	2	3	Amortyzator	K1103-001-B	5			
2	1	1	2	1	Amortyzator	K1103-001-A	4			
-	-	-	1	-	Zespół napędowy	K1204-001-2	3	~900		
-	-	-	-	1	Zespół napędowy	K1204-001-1	2	~900		
-	-	-	-	1	Zespół napędowy	K1203-001-1	1	~750		
Ilość sztuk					NAZWA CZĘŚCI ZESTOŁU	Symbol części	Symbol	Wartość	Waga	Prędkość
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ODA</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ODF</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OCF</div> </div> <div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ODA</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ODF</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OCF</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">wyk. prawe</div> <div>①</div> </div> <div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">wyk. lewe</div> <div>②</div> </div> </div> </div>					② 1 8776 23x100 ① 1 80/74 3.09.84	16097 23x100				
Konstrukcja Morawicki 18V 72 Regional Boguta 1205.72 Sprężarka Rogala 104.12 Komora Pasierbski 10.72 Zawór Jodtleben					Zestawienie części					725000 napędowy
Febratka 1:10 ZREMB Warszawa					Warszawa 715-056					

Instrukcja kompletacji zespołu napędowego w maszynowni dźwigu

przewidziana dla następujących dźwigów typowych
z reduktorem R4 wg tabl. T4: ODA1; SDE; MDF; MDA; MDE.



Symbol dźwigu	Sposób ułożenia amortyzatorów	Wym. amortyzat. w punktach
ODA1	I	I 100x100+150x100
	II	II 200x100
	III	III 100x100+200x100
	IV	IV 200x100
SDE	I	I 150x100+200x100
	II	II 100x100+150x100
	III	III 100x100+200x100
	IV	IV 150x100
MDF	I	I 100x100+200x100
	II	II 200x100
	III	III 100x100+150x100
	IV	IV 150x100
MDA	I	I 2 szt. 200x100
	II	II 100x100+150x100
	III	III 100x100+200x100
	IV	IV 200x100
MDE	I	I 150x100+200x100
	II	II 200x100
	III	III 100x100+150x100
	IV	IV 200x100


Uwaga:































1. Przestrzeń między belkami wypełnić betonem tak jak pokazano na rys. Beton wyrównać na równo z półkami Betonu. $RC \geq 140$
2. Po zalaniu betonem, belki nośne oraz fundament betonowy malować wg J13-003. Innej powierzchni fundamentu betonowego nie malować.
3. Koła zdawcze mocować zgodnie z wymiarem „C”. Śruby zakładać zgodnie ze sposobem pokazanym na rysunku.
4. Amortyzatory pod belki układać zgodnie z rysunkiem i tabl.
5. W przypadku konieczności demontażu zespołu napędowego na budowie stosować się do uwag i wskazań rys. K1217-001.

MDE	500	6	0,5	1060	655	1250	350
MDA	500	6	1	1077	788	1250	450
MDF	500	6	0,71	1077	788	1250	450
SDE	500	6	0,5	1195	670	1250	350
ODA1	500	6	1	850	661	850	350
Symbol dźwigu	Udźwig	Osób	Prędkość	B	C	E	F

3 4 1 3 -	Amortyzator	K1103-001-C	8						
2 1 3 1 4	Amortyzator	K1103-001-B	7						
- 1 1 1 2	Amortyzator	K1103-001-A	6						
1 - - -	Zespół napędowy	K1217-001-5	5					~800	
- 1 - -	Zespół napędowy	K1217-001-4	4					~1000	
- - 1 -	Zespół napędowy	K1217-001-3	3					~950	
- - - 1	Zespół napędowy	K1217-001-2	2					~950	
- - - - 1	Zespół napędowy	K1217-001-1	1					~950	
5 4 3 2 1	NAZWA CZĘŚCI (ZESTAWU)	Art. i tab. normy	Nr. tab.	Materiał	Waga	Uwagi	Uwagi	Uwagi	Uwagi
1	8276	23K136							
2	8276	23K136							
3	8276	23K136							
4	8276	23K136							
5	8276	23K136							
6	8276	23K136							
7	8276	23K136							
8	8276	23K136							
9	8276	23K136							
10	8276	23K136							
11	8276	23K136							
12	8276	23K136							
13	8276	23K136							
14	8276	23K136							
15	8276	23K136							
16	8276	23K136							
17	8276	23K136							
18	8276	23K136							
19	8276	23K136							
20	8276	23K136							
21	8276	23K136							
22	8276	23K136							
23	8276	23K136							
24	8276	23K136							
25	8276	23K136							
26	8276	23K136							
27	8276	23K136							
28	8276	23K136							
29	8276	23K136							
30	8276	23K136							
31	8276	23K136							
32	8276	23K136							
33	8276	23K136							
34	8276	23K136							
35	8276	23K136							
36	8276	23K136							
37	8276	23K136							
38	8276	23K136							
39	8276	23K136							
40	8276	23K136							
41	8276	23K136							
42	8276	23K136							
43	8276	23K136							
44	8276	23K136							
45	8276	23K136							
46	8276	23K136							
47	8276	23K136							
48	8276	23K136							
49	8276	23K136							
50	8276	23K136							
51	8276	23K136							
52	8276	23K136							
53	8276	23K136							
54	8276	23K136							
55	8276	23K136							
56	8276	23K136							
57	8276	23K136							
58	8276	23K136							
59	8276	23K136							
60	8276	23K136							
61	8276	23K136							
62	8276	23K136							
63	8276	23K136							
64	8276	23K136							
65	8276	23K136							
66	8276	23K136							
67	8276	23K136							
68	8276	23K136							
69	8276	23K136							
70	8276	23K136							
71	8276	23K136							
72	8276	23K136							
73	8276	23K136							
74	8276	23K136							
75	8276	23K136							
76	8276	23K136							
77	8276	23K136							
78	8276	23K136							
79	8276	23K136							
80	8276	23K136							
81	8276	23K136							
82	8276	23K136							
83	8276	23K136							
84	8276	23K136							
85	8276	23K136							
86	8276	23K136							
87	8276	23K136							
88	8276	23K136							
89	8276	23K136							
90	8276	23K136							
91	8276	23K136							
92	8276	23K136							
93	8276	23K136							
94	8276	23K136							
95	8276	23K136							
96	8276	23K136							
97	8276	23K136							
98	8276	23K136							
99	8276	23K136							
100	8276	23K136							


przewidziana dla następujących dźwigów typowych z redukt. R-5
wg. tab. T4: DFA; DFA1; OGA; OGA1; MGE



Symbol dźwigu	Sposób ułożenia amortyzatorów	Wym.amort. w punktach	
OFA			I 3 szt. 100 x 150
			II 2 szt. 100 x 150
			III 100 x 200 + 100 x 150
			IV 100 x 150 + 100 x 100
OFA1			I 3 szt. 100 x 150
			II 2 szt. 100 x 150
			III 2 szt. 100 x 150 + 100 x 100
			IV 100 x 150 + 100 x 100
DGA			I 2 szt. 100 x 150 + 100 x 200
			II 100 x 150 + 100 x 200
			III 2 szt. 100 x 200
			IV 100 x 150 + 100 x 100
DGA1			I 2 szt. 100 x 200 + 100 x 100
			II 100 x 200 + 100 x 150
			III 2 szt. 100 x 200
			IV 100 x 150 + 100 x 100
MGE			I 2 szt. 100 x 200 + 100 x 100
			II 2 szt. 100 x 150
			III 100 x 200 + 100 x 150
			IV 100 x 150 + 100 x 100

Uwaga:

1. Przestrzeń między belkami wypełnić betonem tak jak pokazano na rys. Beton RC \geq M40 wylewać równoz półkami.
2. Po zalaniu betonem belki nosne oraz fundament beton. mal. wg J13-003. Dalej pow. fund. betonowego nie malować.
3. Kąt zalcwce mocować zgodnie z wym., "C". Śruby zakładać jak pokazano na rysunku.
4. Amortyzatory pod belki układać zgodnie z rysunkiem i tabelką.
5. W przypadku konieczności demontażu zespołu napędowego na budowie stosować się do uwag i wskazań rys. K1219-001.




<i>M6E</i>	1000	12	0,5	1060	730	350	1200
<i>OGA 1</i>	1000	12	1,0	1035 ^a	736 ^a	300	1100
<i>OGA</i>	1000	12	1,0	900	775 ^a	400	1200
<i>OFA 1</i>	800	10	1,0	935 ^a	736 ^a	300	1000
<i>OFA</i>	800	10	1,0	975	700 ^a	350	1200
symbol działu	Udział	Dsób	Prędk.	B	C	E	F


[illegible]

ja

lame
nowy



00




Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-092	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1	Arkusz 1	Arkuszy 1
Nr operacji	Opis operacji: Montaż ogranicznika prędkości			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
60	Montować ogranicznik prędkości - sprawdzić zgodność wykonania z projektem montażowym otworów pod linki ogranicznika prędkości - nadzorować wykonanie szalunków pod ogranicznik prędkości - ustawić podstawę ogranicznika na szalunku - po zalaniu i stężeniu fundamentu dokręcić śruby mocujące i zamocować ogranicznik do podstawy - sprawdzić poprawne zamocowanie ogranicznika zgodnie z rysunkiem montażowym - dokonać ewentualnych korekt ustawienia zespołu ogranicznika regulacją śrub mocujących			dla ODAS MR1 - II o prędkości znamionowej $V = 1 \text{ m/s}$ dla OFA, OGA, ODA1 OEA1 OFA1 OGA1 K1401-001	-Klucz płaski 19 -Poziomica drewniana 300 mm		
Opracował	data	1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-093		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1 Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż lin nośnych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
70	<p>Montażu lin nośnych dokonać po założeniu na prowadnice górnej belki ramy kabinowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalić długość lin nośnych - uciąć liny na wymiar zabezpieczając końce lin przed rozprężeniem - opasać podwójnie kolejno linami wg J75-042 lub J75-043 koło cierne i zdawcze, końce lin opuścić nad kabiną i przeciwwagę <p><u>dla dźwigu ODAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - założyć końcówki linowe na liny - mocować końcówki lin do sprężynowego zawieszenia lin nad kabiną K3211-001 - założyć zaciski linowe na każdą linę 			<p>dla ODAS</p> <p>K 3211 - 001 K 3214 - 001 K 2333 - 001</p> <p>J75-42</p> <p>dla OFA, OGA</p> <p>K2309 - 001 K2201 - 001</p> <p>J75-043</p> <p>dla OEA1, OFA1, OGA1</p> <p>K2309 - 001 K2209 - 001</p> <p>J75-043</p> <p>dla ODA1</p> <p>K2310 - 001 K2209 - 001</p> <p>J75-043</p>		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 10 - klucz płaski 14 - szczypce uniwersalne izolowane RSEc-B'180 - osadzak Hilti OX -400B - nóż monTERSki REMe - młotek RMSa 2 kg - przecinak RDCa 200 - wkrętak montażowy RWWd 7 x200 - przebijak MPS-009 - drut miękki 			
Opracował	data	viii 1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data			
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>		

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-093		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż lin nośnych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p><u>dla dźwigu OFA i OGA</u></p> <p>- mocować liny do zawieszenia lin nad kabiną K2201 - 026 i K2201 - 027</p> <p>Dotyczy wszystkich dźwigów - zamocować trzymaki lin na kole ciernym.</p> <p>Po zamontowaniu ramy kabiny montować liny do przeciwwagi</p> <p>dla ODAS wg J75-042 K2333-001 K3214-001</p> <p>dla OFA wg J75-043 OGA ODA1 K2309-001 lub K2310-001 dla ODA1 OEA1 OFA1 OGA1</p>								
Opracował	data		Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		VIN 1976 x. 1976							

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-093	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 5	Arkuszy 5
Nr operacji	Opis operacji: Montaż lin nośnych			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - tylko przy dźwigach OFA, OGA, ODA1, OEA1, OFA1 i OGA1 założyć pierścień zbiorczy na liny - założyć końcówki linowe na liny - mocować końcówki lin do zawieszenia - wyrównać długości odcinków lin - założyć zaciski linowe na każdą linę - przy dźwigach OFA, OEA, ODA1, OEA1 i OGA1 mocować pierścień zbiorczy na linach - montować w maszynowni osłony lin nośnych K1911-001 <p>U w a g a ! Po założeniu lin nośnych i demontażu rusztowań, sprawdzić ustawienie zespołu napędowego w poziomie.</p>							
Opracował	data	viii 1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>	



Typ	Prędkość graniczna	Średnica łamy	Ciepota obciążki
	m/sek	mm	kg
KW01-A	125	10	45
KW01-B	125	10	45
KW01-C	285	10	45

30.06 67

10. 07

Uwaga:

Po ustawieniu ogranicznika kontakt zabezpieczyć przez zakotkowanie dwoma kółkami stożkowymi $\phi 4$ poz. 49 w otworach korpusu kontaktu.

Zimiony:
 1) "1000 por to zinkernio "Nit 2x8" no "Nit 2x5" opisano RI

[illegible]

Uwaga




1. Jazdą po 44 stosując się w zastępstwie jezemu poz 5
2. Po montażu sprawdzić pewność blokowania jezemu poz 5 lub poz 44 przez dźwignię blokady poz 12
3. Podczas montażu ustalić wysokość szruby regulacyjnej poz 17 tak by górna krawędź dźwigni kontaktu nie stykała się z pokrywą poz 3. Wysokość szruby ustalić przez stopowanie miernikiem. Dopuszczają się słowne podkłady poz 47. Josc podkładów ustalić p.d.y. inżinioru.

1 1 5/62/L Kraske 18046

13224

Ogranicznik prędk.

K14-01-001



ZATWIERDZONO
do produkcji
na podstawie decyzji
Dyrektora T. U. O. z dn. 4.7.65
Protokół K. O. M. Nr. 1/65
dn. 4.8.1966 r. Podpis: *[Signature]*

Zmiany: ① Karta zmian 1/68 - KZ q. 68 W.
 ② " " " 5/68 - KZ 14 II 68 W.
 ③ Karta zmian KZ-26/68
 ④ KZ 28/68, 12 10 68, 9.07.68 Polak
 ⑤ KZ 7/70 24.6.70 KZ-
 ⑥ Dopuszono poz. 44 i 45
 KZ 51/70 5.04.70 Ję
 ⑦ KZ 7/71 W. 28.01.71
 ⑧ KZ 22/71 W. 23.02.71

1. Przy montażu ciężarków zakleszczających poz. 5 i 6, należy utrzymać wymiar między występami zakleszczającymi podany na rysunku.





3. Luz osiowy koła linowego poz 2 na osi. poz 7 utrzymać w granicach (0,5-1,0)mm.
4. Sreżenie ogranicznika poz 17 nastawiać na stanowiącu kontrolnym wg instrukcji JM-20.
5. Do pomiaru „n” objętność ogranicznika, przy których ogranicznik powinien zadziałać, służy talerzyk poz 38 przycmacowany wkrętami poz 39. Po wyregulowaniu ogranicznika, talerzyk poz 38 zdejmować. Tulejka ta służy tylko do stanowiącu regulacji w ilości 1 szt.
6. Po dokładnym wyregulowaniu, ogranicznik plombować plombą poz 35 przeławiając drugi poz 33 przez otwory w pierścieniu osadowym poz 37 tak , jak pokazano na rysunku
7. Smalcowny poz 20; 21-malować na kolor czerwony wg instrukcji malowania JW-05a poz 1.
8. W tabliczce znamionowej poz 19-wybić typ MRLI uzależnić MRLP-a zależność od tego, czy ogranicznik jest lewy czy prawy oraz prędkość graniczną w msek wg tabeli wykonania ogranicznika-pismem zwykłym prostym h=3mm (PW-60-M-01144).
9. Znak kontroli technicznej umieszczać w miejscu „C” pokazanym na rysunku
- ⑦ 10. Po zakręceniu przykrętki poz 46, wkręty poz 47 zabezpieczyć nit-roemalią.

	15	747 68,2 ÷ 72,4	(3)	190 ÷ 152	2,06 2,03	12; 13;
I	10	0,99 72,5 - 78 0,98 808 - 844	(3)	87,0 ÷ 102,2	1,38 1,37 1,36	9; 10; 11;
③	0,75	0,78 0,69 81 ÷ 84,5 638 - 732	(3)	62,1 ÷ 75,5	1,02 Q97	5; 6; 7; 8;
I	05	1,49 0,17 843 - 875 794 - 810	(3)	38,7 ÷ 50,6	0,69 0,66 0,63 0,60	1; 2; 3; 4; 1 ^a ; 15; 16; 19; 20; 24; 2 ^a ; 26; 27; 30; 31; 32;
Nykoranie	Predkosci jazi- sob na pr msek	Reczynisto pro- kobyiny Vre. msek	Mymior 1 ^a	Prapornik Mylron scz. 10000	Predkosci zado- czano agoran- naka Karyezan- w tab. T-1	F 02.

1	2	49	Podkładka spr. 6,				PN-53/H-8208g	
2	2	47	Wkręt M6 x10				PN-60/H-82227	
3	1	46	Prekierownika				MR1-00-30	
4	1	45	Podkładka gumowa				K5049-015-2	
5	1	44	Dławiak bakelitowy 3b 16				Kat. 15-J	
6	1	43	Plasterki				MR1-00-29	atest
7	1	42	Sprężyna				MR1-00-13	atest
8	-	41	Pas klinowy 10x6x38°					do pndb
9	-	40	Lina stalowa φ8					zawiesz
10	2	39	Wkręt M6x40-5D		0,019		PN-60/H-82215	
11	1	38	Talerzyk				MR1-00-12	
12	1	37	Pierścien osadzący sprężynujący 25z		0,0019		PN-63/H-8511H	zawiesz
13	2	36	Tulejka φ22		0,82		MR1-00-10	
14	1	35	Plomba aluminiowa 10x6x8					konst.
15	1	34	Wkręt bez łoa M8x25		0,004		PN-62/H-82274	
16	1	33	Drut ø1				PN-58/H-83208	
17	1	32	Zawleciska φ63x40		0,016		PN-58/H-82001	
18	2	31	Zawleciska φ4x40		0,003		PN-58/H-82001	
19	4	30	Zawleciska φ2x16		0,001		PN-58/H-82001	
20	4	29	NiL 2x12		0,001		PN-61/H-82952	
21	1	28	Podkładka 85		0,003		PN-59/H-82006	
22	4	27	Nakrętka M6		0,007		PN-58/H-82146	
23	6	26	Wkręt M6x12		0,023		PN-60/H-82227	
24	1	25	Śruba ze łbem 6-kl. M8x30		0,017		PN-60/H-82105	
25	1	24	Śruba obcisłowa M10x20		0,015		PN-53/H-82307	
26	2	23	Śworzeń 8x25/19		0,018		PN/H-83001	
27	2	22	Śworzeń 16h8/40		0,10		PN/H-83001	
28	1	1	Smarownica kapsl. A3 M12x15		0,14		PN-62/H-86008	
29	2	20	Smarownica kapsl. A2 M12x15		0,08		PN-62/H-86008	
30	1	19	Tabliczka znamionowa				TZ-19 a	
31	1	18	Wyłącznik z zapadką		0,51		D3295-00	3
32	-	17	Sprężyna		0,027		MR1-00-9	MR-00-1
33	1	16	Obejma		0,02		MR-00-06	
34	2	15	Podkładka		0,01		MR-00-28	
35	1	14	Kalownik		0,02		MR-00-15	
36	1	13	Płytki		0,095		MR-00-12	
37	1	12	Płytki		0,08		MR-00-14	
38	1	11	Tulejka φ26		0,046		MR1-00-07a	
39	1	10	Kłodek		0,09		MR-00-13	
40	1	9	Śruba		0,07		MR-00-05a	
41	2	8	Śworzeń		0,013		MR-00-10a	
42	1	7	Os		0,442		MR1-00-11	
43	1	6	Cieżarek zakleszcz. prawy		1,335		MR-00-04b	atest
44	1	5	Cieżarek zakleszcz. lewy		1,321		MR-00-04a	atest
45	1	4	Pracownik		4,5		MR-00-03a	atest
46	2	3	Koło zaliczce		0,5		MR-00-11	
47	1	2	Koło linowe		8,73		MR1-00-14	
48	1	1	Korpus		1,6		MR1-00-01a	

Ogranicznik prędkości

MR1-00-000



Uwaga:
1. Wymiar $\phi = 15\text{mm}$ ustalić po zawieszeniu kabiny na linach.
2. Wyk. A - dla ramy skręconej, wyk. B - dla ramy spawanej.

Uwaga.


3. W przypadku braku śrub oczkowych poz. 933 dopuszcza się zastępczo stosowanie śrub łączących K3211-011.

4. W przypadku stosowania śrub łączących K3211-011 od końcówek linowych należy odciąć sworznie, podkładki i zawleczki.

1	Śruba oczkowa	K3211-001.35	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.34	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.33	1	Wspornik	
2	Śruba M10 x 25	K3211-001.32	1	Wspornik	
2	Podkładka okr. 5.5	K3211-001.31	1	Wspornik	
2	Wkręt M5 x 22	K3211-001.30	1	Wspornik	
2	Nakrętka M5	K3211-001.29	1	Wspornik	
2	Podkładka spr. 5.1	K3211-001.28	1	Wspornik	
4	Zawleczka S2n-2x6	K3211-001.27	1	Wspornik	
4	Podkładka okr. B.4	K3211-001.26	1	Wspornik	
8	Nakrętka M10	K3211-001.25	1	Wspornik	
8	Podkładka spr. 10.2	K3211-001.24	1	Wspornik	
8	Śruba M10 x 25	K3211-001.23	1	Wspornik	
8	Zawleczka S2n-30	K3211-001.22	1	Wspornik	
4	Podkładka okr. 10.5	K3211-001.21	1	Wspornik	
4	Podkładka kulista nup. 10	K3211-001.20	1	Wspornik	
8	Nakrętka M10	K3211-001.19	1	Wspornik	
4	Podkładka spr. 16.3	K3211-001.18	1	Wspornik	
4	Podkładka kul. 18	K3211-001.17	1	Wspornik	
4	Śruba M10	K3211-001.16	1	Wspornik	
8	Podkładka	K3211-001.15	1	Wspornik	
4	Tuleja	K3211-001.14	1	Wspornik	
4	Sprężyna	K3211-001.13	1	Wspornik	
4	Śruba oczkowa	K3211-001.12	1	Wspornik	
2	Pręt	K3211-001.11	1	Wspornik	
1	Dźwignia	K3211-001.10	1	Wspornik	
1	Podkładka	K3211-001.09	1	Wspornik	
1	Łącznik	K3211-001.08	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.07	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.06	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.05	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.04	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.03	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.02	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.01	1	Wspornik	
1	Wspornik	K3211-001.00	1	Wspornik	

2. Wymiar $\phi = 15\text{mm}$ ustalić po zawieszeniu kabiny na linach.
3. Wyk. A - dla ramy skręconej, wyk. B - dla ramy spawanej.

Zawieszenie sprężynowe kabiny
K3211-001



2	Zawleczka S-zn-B-80	PH-374200	14						
8	Zawleczka S-zn-B-20	PH-374200	12						
8	Inkretka M16	PH-374200	11						Cyrk
8	Fazystka okr. 18	PH-374200	10						Cyrk
2	Fazystka okr. 40	PH-374200	9						Cyrk
4	Fazystka 12.5okr.	PH-374200	8						Cyrk
1	Swarzen	K324-000	8						
2	Tuleja dystansowa	K324-000	8						
4	Śruba łącząca	K324-000	5						
4	Śprężyna	K324-000	4						
2	Płet	K324-000	2						
1	Wspornik	K324-000	1						

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA			
	Instrukcja montażu lin dźwigu ODAS		175-042	Data
			Stron 1	Str. 1

			Zastępuje Symbol
Opr. <i>Amos</i>	Sprawdz. <i>OK</i>	Zatw. <i>Amos</i>	Nr archiw.

**ZUD
ZMD**

Warszawa

INFORMACJA TECHNICZNA


Instrukcja montażu lin
dźwigów OFA i O6A

175-043

Data

Stron 1

Str. 1





Opr.	175-043	Sprawdz.	Zatw.	Zastępuje
				Symbol
				Nr. archiw.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-094		Symbol dźwigu ODAS		Arkusz	
								Arkuszy	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż ramy kabinowej K2212			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
		<ul style="list-style-type: none"> - zamontować wkładki przewodników w korpusach wg J75-032 - po zamontowaniu lin nośnych i założeniu trzymaków lin. montować przewodniki do górnej belki ramy - podciągnąć górną belkę przez pokręcenie kołem reduktora na wysokość ok. 1,5 m nad podest - mocować cztery cięgna boczne do górnej belki śrubami M16x40 - podciągnąć górną belkę na linach tak, aby można było montować cięgna boczne do dolnej belki ramy - montować cięgna boczne do dolnej belki - montować platformę pod kabinę K2212-004 							
Opracował		data	08.16	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	
			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-094		Symbol dźwigu ODAS		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż ramy kabinowej K2212			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - montować wspornik dolny K3321-003 i wspornik górny K4201-002 do krzywki metalowej K3306-014 - montować krzywkę wraz ze wspornikami do platformy i bocznego cięgna ramy kabinowej wg J15-053 - montować zamocowanie kabla zwisowego K2209-006 po oper. 110 - montować aparat przerywający obwód elektryczny K2201-009 do dolnej belki ramy - montować podłogę kabiny do ramy 								
Opracował	data	08.76.		Sprawdził	data		Zatwierdził	data	
		<i>Quel</i>				<i>Pr.</i>			<i>Quel</i>

ARKUSZ 1



K2212-001 1

4	- Śruba M16x50-11	PN 14 M-82105	47	②		
2	- Prowadnik ślizgowy	K1106-001-A	45	②		A2
②	/ / Olei maszynowy 25	PN-87 C-96070	44			uwaga 5
①	/ / Smar LT-13	PN-72 C-96134	43			uwaga 5
①	/ / Klej „Cyanopan”		42			uwaga 4
①	/ / Wałek	K2212-026-3	41			

4	4	Nit 2x8 Al	PN-644-B2932	40			
4	4	Podkładka spr. 6,1	PN-8911-B2029	39			
4	4	Podkładka okr. 6,5	PN-5711-B2005	38			
4	4	Śruba M6x18	PN-5811-B2117	37			
2	2	Płyta	K2212-030	36			ark 3 A4
1	1	Płyta	K3211-002-2	35			ark 2 A5
2	2	Nakrętka M6	PN-5711-B2114	34			cyfrować
4	4	Podkładka spr. 4,1	PN-8911-B2008	33			—
4	4	Podkładka okr. 4,3	PN-5711-B2006	32			—
1	1	Tabliczka znamionowa	TZ-177a	31			A4
4	4	Wkręt dociskowy M10x30	PN-6311-B2212	30			—
2	2	Wkręt dociskowy M6x25	PN-6311-B2213	29			—
2	2	Śruba M12x60	PN-6311-B1307	28			—
4	4	Wkręt M12x18	PN-6311-B2230	27			—
4	4	Śruba M12x50-50	PN-5811-B2117	26			—
2	2	Kółko ślizgowe 5150	PN-6411-B5020	25			—
4	4	Pręcieln osadkowy spr. 25x	PN-6411-B5111	24			cyfrować
2	2	Kulka dn. 35	PN-6411-B5112	23			ark 3
1	1	Ceownik	K2212-009	22			ark 2 A3
2	2	Zespół ślizgowy	K2212-034	21			ark 3 A5
2	2	Sprężyna	K5026-034a	20			ark 3 A4
2	2	Kontakt	K3461-001A	19			ark 3 A3
2	2	Zabiełak	K2212-038	18			ark 3 A5
4	4	Tulejka dystansowa	K2212-029	17			ark 3 A4
2	2	Sprężyna	K3021-044	16			ark 3 A4
2	2	Pręcieln ustalający	K2212-028	15			ark 3 A4
2	2	Zespół dzwigni	K2212-027	14			ark 3 A5
1	1	Wałek	K2212-026-1	13			A3
4	4	Nakrętka M10	PN-5711-B2114	12			cyfrować
2	2	Nakrętka M12	PN-5811-B2111	11			—
4	4	Podkładka spr. 12,2	PN-8911-B2008	10			—
—	8	Śruba M12x40	PN-5811-B2117	9			cyfrować
1	1	Dźwignia napędzająca	K2212-044	8			A3
2	2	Dźwignia	K2212-013	7			A3
1	1	Zespół ciężka	K2212-042	6			A3
1	1	Zamieszczenie sprężynowe	K3211-001B	5			A0
—	2	Prowadnik ślizgowy	K2212-014	4			A2
1	1	Ceownik	K2212-040	3			ark 2 A3
2	2	Konsola	K2212-025	2			ark 2 A2
2	2	Korpus	K2212-024	1			ark 2 A2

BA	NAMNA CZĘŚCI	Ar. normy (rys.)	Ar.	Ar.	Ar.
②	1	95716	1016	1016	1016
①	13	80176	1016	1016	1016
		Senek			
		Kapala			
		Ropala			
		Tadleben			

Uwaga:

- Rysunek składa się z trzech arkuszy: arkusz 2 przedstawia sposób połączenia elementów poz. 2, 3, 22; arkusz 3 przedstawia aparat chwytowy poslizgowy z uwagami montażowymi.
- Na tabliczce znamionowej należy podać następujące informacje: typ ramy - K2212
- ciężar ramy kompl. G - 220 [kg]




- obciążenie maksymalne - 1050 [kg]
- typ chwytaczy - poslizgowe
- prędkość V - 1 m/s
- W czasie montażu belki górnej należy ustawić kolejno: prowadnik ślizgowy poz. 4, aparat chwytowy poslizgowy (arkusz 3).
4. Kleić korpus poz. 1 z zespołem ślizgacza poz. 21 (arkusz 3)

② 5. Ilość smaru poz. 43 i oleju poz. 44 określić w technologii.


4	Podkładka spr. 16,3	PN-85 M-82029	49	②
4	Nakrętka M16-11	PN-15 M-82144	48	②

Belka górna

K2212-002 1/3



widok..W"




Uwaga:

1. (ewentualnie poz 3 i 22) dobierać tak aby ich różnica wysokości wynosiła mniej niż 2 mm
2. Malować wg instrukcji J43-003. Nie malować powierzchni oznaczonych na konsolach ----- (widoki „W”)

[illegible]

① Widok „W”



A-A

28
11

(K2212-031) 21

(K2212-024) 1

20

(K2212-025) 2


29

34

25

① smarować
smarem stałym



① ARKUSZ 3



① Uwaga:

1. Ostateczną regulację wykonuje się po osadzeniu ramy na prowadnicach w szybie wg instrukcji J14-094. W przypadku montażu ramy w produkcji (wysyłka w stanie zamontowanym) regulację przeprowadzać na przyrządzie wg instrukcji jak wyżej.
2. Po umieszczeniu kuli poz 23 w korpusie poz 1 wkręcić wkręt poz 29 tylko na tyle aby kula nie wypadła. Po ustąpieniu dźwigni poz 14 z palcem atakującym, kula powinna stykać się z palcem atakującym.

Konsol.	Białek	Ładki	28 14	Belka górna
Konstruk.	Ładki	Ładki	18 14	
Spawanie	Rogala			
Zaśn.	Ładki			
1:1	ZREMB	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŁUGOWYCH Warszawa	K2212-002	3/3



Wkładkę przewodnika ślizgowego 2 włożyć w korpus 1
w sposób pokazany na rys. A



Po ułożeniu przekrócić wkładkę w korpusie o 90° (rys. B).

Oprac.	Sprawdz.	Zatw.	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-095		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1 Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż ramy kabinowej K2201			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
81	<p>Montować ramę kabinową</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić czy pomost rusztowania, na którym ma być składana rama /na najwyższej kondygnacji/ jest wykonany zgodnie z instrukcją bhp - ZREMB - montować dolną belkę ramy - ustawić w poziomie dolną belkę w osi prowadnic na podporach - zamontować prowadniki rolkowe K2201-020 - montować górną belkę ramy - założyć górną belkę wraz z prowadnikami na prowadnice i ustawić na pomoście na dolnej belce ramy 			<p>K2201-001 K2201-002 K2201-004 J15-043 K2201-160 K2204-001</p>		<p>klucz płaski 10 klucz płaski 14 klucz płaski 17 klucz płaski 19 klucz płaski 24 wkrętak montażowy RWWd pion 0,3 kg poziomica drewniana 300 mm młotek ślusarki RMSa 2 kg</p>			
Opracował	data	08.76.	Sprawdził	data	Zatwierdził	data			
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-095		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż ramy kabinowej K2201			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - po zamontowaniu lin rośnych i trzymaków lin podciągnąć górną belkę przez pokręcenie kołem reduktora na wysokość ok. 1,5 m nad podest - mocować pionowe podpory boczne do górnej belki śrubami - podciągnąć górną belkę na linach tak, aby można było zamontować pionowe podpory do dolnej belki ramy - montować pionowe podpory boczne do dolnej belki ramy śrubami - montować platformę pod kabinę K2201-099 - montować wspornik elektromagnesu /w przypadku wystąpienia tegorozwiązania/ 								
Opracował	data	08.76.	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-095		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż ramy kabinowej K2201			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - montować wspornik dolny K3321-003 i wspornik górny K3321-002 do krzywki metalowej K3306-014 - montować krzywkę wraz ze wspornikami pionowych podpór i platformy pod kabinę wg J15-043 - montować cięgna boczne do kątowników pionowych podpór ramy kabinowej i platformy pod kabinę po oper. 110 - montować podłogę kabiny - montować zamoćowanie kabla zwisowego K2201-160 - montować elektromagnes krzywki ruchomej /w przypadku wystąpienia tego rozwiązania/ <p>dla dźwigów z drzwiami automatycznymi ODA1, OFA1 i OGA1 zamontować próg kabinowy wg TT37-030 oper. 60 przed montowaniem podłogi kabiny</p>								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		(wz)							



	Rozstaw czół prom. EG	Wymiar kabiny Sk x Gk	Ilość osób	A/2	lina φ x n	Wykonanie	Typ	Wzdłuż k ₀	B mm
1 mierz.	1370	1300 x 1300	8	630	14x4	1	14	630	460
	1370	1300 x 1600	10	800	14x4	2	14	800	460
	1670	1600 x 1400	12	700	14x4	3	14	1000	630

										②
V	Rozstaw czół pr. EG	Między kabiny Sk x GK	Jłosc osób	A/2	lina $\phi \times n$	Wykonanie	Typ	Udźwig	B (m³)	
47 m/s	1370	1300 x 1000	6	500	14 x 4	4	14	500	460	
	1670	1600 x 1000	8	500	14 x 4	5	14	630	630	
	1670	1600 x 1200	10	800	14 x 4	6	14	800	630	
	1670	1600 x 1400	12	700	16 x 4	7	14	1000	630	
	1670	1600 x 1600	15	800	16 x 4	8	16	1200	630	
	2070	2000 x 1600	20	800	20 x 4	9	16	1600	830	
	1370	1300 x 2200	12	1100	16 x 4	17	14	1000	460	

②									
V	Rozstaw czół prom EG	Wymiar kabiny Sk x Gk	Łożo osob	A/2	lmo φxη	Wykonanie	Typ	Udzwig	B mm
25 m/sek	1670	1600 x 1000	8	500	11x6	10	14	630	630
	1670	1600 x 1200	10	600	11x6	11	14	800	630
	1670	1600 x 1400	12	700	13x6	12	14	1000	630
	1670	1600 x 1600	15	800	13x6	13	16	1200	630
	2070	2000 x 1600	20	800	14x6	14	16	1600	830
	1370	1300 x 1800	8	650	10x5	15	14	630	460

[illegible]

Rama kabinowa

K2201-001

1:10

Uwagi:
I Należy wykonać dla kontroli montaż następujących zespołów:

1 Górna belka poz 1 lub 27
2 Pionowa podpora poz 2
3 Dolna belka poz 3 lub 22
4 Płatwarka poz 4 lub 26
5 Ciegno poz 5

II. Dla kabiny z podłogą metalową nie wcho-
dzą części z poz. 10 i 18.

np
Typ ramy: K2201-001-6

G - ciężar kompletnej ramy KG

Typ chwytacza - poslizgowy
Dbr. max. - suma ciężaru ramy, kabiny i udźwign. KG
V - 13 m/s

11/11/58

① IV fot. 013 pol. n2201 132^v wykonywane w

② \bar{V} Odstaveniu na 30³³ d. v. pr. i. t. n. t.


⑨ VI Pakowań wg instrukcji
pakowania TT16-056

306 1- 15

⑥ por. 4. - *essendonio*; por. 10. *emissiono* K2201-CH no K2201-14; por. 12. *myndabano*; por. 18. *emissiono* est. 2 no 1. -
por. 26. *dano* est 1. *ue* *wassigliche mythenunge*; por. 28. *dano* est 1. *ue mythenunge*; 8, 9, 13, 14
por. 30. *dano* por. 31. *ue mythenunge* 8, 9, 13, 14; por. 33. *myndabano*, *clap-sano* por. 38
Kola *emian* 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 79

① wysłupano por. 29, 30, 31, 32; w por. 29 wpisano K2201-132; w por. 20 wpisano K2201-160; w por. 47 zmieniło K2201-018 na K2201-104; w por. 43 zmieniło K2201-044 na K2201-113. Prz. II
 ② wpisano por. 31, 32 i 36, uwaga 5, W tabelkach uzupełniono "B". II B 6
 ③ wpisano por. 37 i 38
 ④ wpisano por. 53 i ⑤ wysłupano por. 56 i

Wykonanie I




Uwaga:

1. Dla liny $\phi 12$ należy dać 4 kliny poz. 30, zaś dla liny $\phi 14-16$ dać 4 kliny poz. 10.
2. Wykonanie I - normalne
- Wykonanie II - o zastosowaniu tego wykonania decyduje Dział GK. Projektanta.

Występuje w zespole	szt.
K2201 - 001	1
K2202 - 001	1
K2203 - 001	1
K2204 - 001	1

③ Dopisano i dorysowano wykonanie II.



1
12
17
20
21
22

2

14
18
23

4

3

8
18
27

7

26

6

15
24

10
30

9

11


29, 31

13
17
21
22

③ Wykonanie II

33

32



35

34

Sk	L
1300	1440
1500	1740
1200	1340
1000	1140
1500	1640


1	- Łącznik	K3405-001-F	35						
1	- Wspornik lewy	K2201-188	34						
2	- Zawieszenie liny lewe	K2201-187	33						
2	- Zawieszenie liny lewe	K2201-186	32						
1	1	K2701-022	31						
1	1	Klin dla liny $\phi 12$ mm	30						
-	1	Łącznik	K3405-001-C	29					
12	12	Podkładka do nakręta 35	PN-52/M-82007	28					cynkować
2	2	Zawieszka 4x25	PN-59/M-82001	27					-
4	4	Zawieszka 8x63	PN-59/M-82001	26					-
6	6	Podkt. sprężys 51	PN-59/M-82008	25					-
2	2	- - - 61	- - -	24					-
2	2	- - - 16,3	- - -	23					-
16	16	Podkt. spręż. 122	PN-59/M-82008	22					-
24	24	Podkładka 13	PN-59/M-82006	21					-
8	8	Podkładka klinowa 14	PN-59/M-82018	20					-
6	6	Nakrętka M5 3F	PN-58/M-82446	19					-
4	4	Nakrętka M6 5D	- - -	18					-
16	16	Nakrętka M12 5D	PN-58/M-82446	17					-
6	6	Wkręt M5x22	PN-60/M-82230	16					-
2	2	Sruba M6x16 5D	PN-58/M-82446	15					-
2	2	- - - M6x45 5D	PN-58/M-82446	14					-
8	8	- - - M12x45 5D	PN-58/M-82409	13					-
8	8	Sruba M12x50 5D	PN-58/M-82409	12					cynkować
-	1	Wspornik	K2201-031	11					
-	-	Klin dla liny $\phi 14-16$ mm	K2201-032	10					
1	1	Krzywno	K2201-030	9					
2	2	Sruba	K3001-006	8					
2	2	Śmierz.	K2201-125	7					
2	2	Cięgno	K2201-029	6					
2	2	Płyta	K2201-033-1	5					
-	2	Zawieszenie liny	K2201-026	4					
-	2	Zawieszenie liny	K2201-027	3					
1	1	Belka	K2201-025	2					
1	1	Belka	K2201-024	1					

1:2

26/69/L
85/71
22/76
Smietnik
Jezusik
Pobrecht
Zolna
X89
MTH
2.76
1.06
B-Bor
19.66v
14.14v

Górna belka z zawieszeniem linow.

K2201-002



Uwaga:

1. W wkręcie poz. 10 należy zaokrąglić kraniec promieniem $r=0,5$
2. Część gwintowana poz. 5 w razie potrzeby skrócić
3. Detale, które na swych rysunkach nie mają przewidzianego pokrycia od korozji; po wykonaniu oraz powtórnie przy montażu zwizyc ielulo olejem "Maszynowy 4".
- ③ ② ① 4. Dla 17msk dac 1 kontakt poz 15, położenie II
Dla 17msk dac 1 kontakt poz 15, położenie II
Dla 25msk dac 2 kontakty poz 15, położenie I i II
Dla 25msk HAG dac 2 kontakty poz 15, położenie I i II
- ③ 5. Wyk A z jednym mikrokontaktem poz. 15 w położ. II
Wyk B z dwoma mikrokontaktami poz. 15 w położ. I i II.

1	1	Nakrętka M4	PN-59/M-82144	19	④		cynkować
1	1	Wkręt M 4 x 12	PN-59/M-82227	18	④		cynkować
1	1	Korek z gwintem P16		17			
1	1	Dławiak Db 16	Kal. 32-A	16			
2	1	Mikrokontakt Burgess CRQ	szwedzki	15			patrz uwagi pkt 4
2	2	Podkt. pokr. dławiki typ. Db	K5049-013-2	14			
1	1	Podkt. spręż. 51	PN-59/M-82008	13			czyste.
1	1	Nakrętka M5 3F	PN-59/M-82146	12			---
1	1	Nakrętka M12 5D	PN-59/M-82148	11			---
1	1	Wkręt M5 x 22	PN-60/M-82230	10			---
4	4	Wkręt M4 x 8	PN-60/M-82230	9			---
1	1	Wkręt M4 x 25	PN-60/M-82210	8			czyste.
1	1	Nakrętka z gwintem P16	K5011-001	7			
1	1	Pokrywa	K2201-079	6			
1	1	Śruba przyciskająca	K2201-078	5			
4	4	Sprężyna płaska	K2201-077	4			
1	1	Ramię	K2201-076	3			
1	1	Śmorzeń	K2201-075	2			
1	1	Obudowa	K2201-072	1			

B A

③ ① 1 83121 NIPZ 12704 9691

③ 3 70/75 12704 9691

④ 4 76/76 12704 9691

Smietlik 10.11.66

Jeleszuk 10.11.66




Albrecht 10.11.66

Zatona 10.11.66

Aparat przerywający obwód elektryczny

K22 01-009

1:1



Uwagi:

1. Luz między rolkami bocznymi kontrolować przy montażu. Powinien on wynosić 3 mm ± 0,2 mm. 5 mm ± 0,2 mm.
2. Nakrętki na wałkach bocznych nie dokręcać, wystarczy lekko przycisnąć, aby nie wypadły. Jeśli to konieczne, dokręcić mocno.
3. Nakrętki koronowe na wałku środkowej rolki dokręcać, aby nie wypadły, następnie wykonać jeszcze 1/2 obrotu. Wykonać 2 obrotu 3/4 i zatrzaskować zatrzask.
4. Montaż
 1. Przewodnice powinny być czyste, gładkie i proste. Długość przewodu zależy od własności przewodu.
 2. Rami kabiny i przeciętności nie mogą być skrzywione (skoszone).
 3. Max obciążenie na jedną rolkę P=100 KG.
 4. Zamocować kabiny i przeciętności w pionowej pozycji i szybko na zaciskach chwytać. Umieścić rolki na przecinku osi przewodnic, zachować jednakowy luz między bocznymi rolkami a przewodnic. Ustawienie środkowej rolki wykonać w punkcie szybu gdzie odległość między końcami przewodnic jest najmniejsza. Pozostałe krawędzie ralek środkowych powinny wynosić: rozstaw ralek przewodnic 50 mm.
 5. Krawędzie ralek muszą być równoległe do przewodnic. W przypadku nie spełnienia tego warunku, włożyć podkładki pod płaszczyznę podstawy przewodnic.
 6. Nastawienie mimośrodowe bocznych ralek służy do wyrównywania zużycia ralek.
 7. Łożyska łożysk nie wymagają smarowania w czasie eksploatacji.

Tab. T-3





1. dopuszcza się stosować rolki poz. 14 zamiast rolki poz. 4. II 69.
2. wykreślono poz. 4, 11, 13, 15 i 21. Dopisać poz. 22. I

№	Nazwa części	Wzrost lub norm	Wzrost	Materiał	Model	Ciepota	Uwagi	For.
3	Rolka kompletna	K2201-193	22					
2	Podkład okrągły 13	PN-59/M-82004	20					
2	Zanleczka 32x28	PN-58/M-82001	19					
2	Nakrętka koronowa BM42-50	PN-58/M-82449	18					
2	Podkładka	K5016-004	17					
4	Nakrętka M12 SD	PN-58/M-82446	16					
3	Pierśc. spręż.	17z	15					
4	Podkładka	K5016-002	14					
3		K5016-003	13					
2	Podkładka	K5016-005	12					
2	Blaszka zabezpieczająca	K2201-100	11					
2	Tulejka gumowa	K5036-005	10					
2		K5036-004	9					
2	Tulejka gumowa	K5049-003	8					
1	Walek	K2201-095	7					
2	Walek	K2201-094	6					
1	Statyry	K2201-089	5					

12699 9370, 384-B

1:1 Promadnik rolkowy K2201-020

B-B



G	1370	1300 ~ 1500	10	800 kg	8 kN	0.174	450	
F	1670	1600 ~ 1200	10	800 kg	8 kN	0.174	450	DFA 1
E	1370	1300 ~ 1000	6	500 kg	5 kN	0.124	450	DDA 1
* D	1670	1600 ~ 1400	12	1000 kg	10 kN	0.174	900	DDA 1
* C	1370	1300 ~ 1600	10	800 kg	8 kN	0.174	450	-
B	1370	1300 ~ 1300	8	800 kg	6.3 kN	0.144	250	-
A	1270	1200 ~ 1300	~ 8	~ 630 kg	~ 6.3 kN	0.144	250	-
Mikrocene EG		5 K ~ 6 K	31 case	U-36G KG	U-36G KG	L-100	B	max. w. = 4

Uwaga:

1. Niniejsza rama przewidziana jest dla dźwigu o $V=111$ z drzwiami automatycznymi.
2. Należy wykonać dla kontroli montaż całkowitej ramy.
3. Dla nitorów poz. 27 należy wykonać wg. tabl. znam. poz. 26 - 4 ubry $\phi 21$ w miejscu wskazanym na rysunku.
4. Oznaczać na tabliczce znamionowej poz. 26
 Typ ramy K2204-004
 G - ciężar kompletnej ramy
 Typ chwytacza - paszorki
 Ubc. max - suma ciężaru ramy, kabiny i dźwigu.
 V 1 m/s
5. Na rysunku pokazano obrys kabiny cienką linią.
6. Rama może współpracować z prowadnicą $\perp 75 \times 90 \times 16$ lub $\perp 65 \times 90 \times 14$
- 7 * Wymiary ram zgodne z PN-71/M-45360.
8. Wykonania: D, F, E występują w tabeli T-4
- ⑨ 9. Pakować wg instrukcję pakowania TT16-056

-	-	1	-	-	-	Zawieszanie dla kabla zwi5	K2201-128-1	31		
-	-	4	-	-	4	Gumowy element	K2201-023-A	30		
-	1	-	-	-	1	Zawieszanie dla kabla zwi5	K2201-128-2	29		
2	2	2	2	2	2	Płyta zderzeniowa	K2201-022	28		
4	4	4	4	4	4	NH 2 x 8 AL	PM5/H2252	27		
1	1	1	1	1	1	Tabliczka znamionowa	TZ-17a	26		
1	1	1	1	1	1	Dolna belka z op chwyf	K2201-004	25		
-	-	-	-	-	2	Ceownik	K2202-007	24		
4	4	-	4	4	-	Gumowy element	K2201-023-B	23		
1	-	-	1	1	-	Belka do zam kabla	K2201-160-III	22		
1	1	1	1	1	1	Platforma pod kabinę	K2201-201	21		
-	-	-	-	-	1	Płyta zderzeniowa	K2202-003	20		
4	4	4	4	4	4	Prowadnik rolkowy	K2201-020	19		
1	1	1	1	1	1	Rama wzmacniająca	K2201-173	18		
1	1	1	1	1	1	Rama wzmacniająca	K2201-019	17		
2	2	2	2	2	2	Objecka amortyzująca	K2201-104	16		
24	24	24	24	24	24	Podkładka	K2201-017	15		
4	4	4	4	4	4	Płytki	K2201-016	14		
1	1	1	1	1	1	Wspornik zbieracza	K2201-005	13		
1	1	1	1	1	1	Zabierak linki ogr. przedk	K2201-113	12		
1	1	1	1	1	1	Wspornik rolek zdanczych	K2202-006-1	11		
1	1	1	1	1	1	Roleki zdancze	K2201-012	10		
1	1	1	1	1	1	Belka dla op. przez obw.	K2201-174	9		
2	2	2	2	2	2	Wspornik	K2201-010	8		
1	1	1	1	1	1	Aparat przez obw. elektryczny	K2201-009-B	7	②	
2	2	2	2	2	2	Cięgno	K2201-008	6		
1	1	1	1	1	1	Roleki prowadzące	K2201-007	5		
4	4	4	4	4	4	Cięgno	K2201-006	4		
2	2	2	2	2	2	Planowa podpora L=2940	K2201-003	3		
-	-	-	-	-	1	Dolna belka	K2202-002-B	2		
1	1	1	1	1	1	Górna belka	K2201-002	1		
G	F	E	D	C	B	A				


16330

Rama kabinowa
dla V-1m/5
drzwi automatyczne

K2204-001

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-096		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż przeciwwagi			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
90	<p>Montować przeciwwagę</p> <p>- wykonać rusztowanie pod przeciwwagę wg J75-044</p> <p>U w a g a ! Wykonanie rusztowania na poziomie jak w J75-044 odpowiada położeniu kabiny na wysokości podestu najwyższego przystanku. W przypadku innego położenia kabiny skorygować wymiary słupka pod przeciwwagę.</p> <p>- ustawić pręt przeciwwagi na rusztowaniu</p> <p>- zamontować prowadniki suwakowe lub rolkowe do klocków krańcowych</p> <p>- nałożyć klocek z dolnymi prowadnikami na pręt przeciwwagi i prowadnice</p> <p>- zabezpieczyć przeciwwagę przed przewróceniem się wg J75-044</p> <p>- nakładać klocki środkowe</p>			<p>J75-044 dla ODAS K2333</p> <p>dla OFA, OGA OEA1, OFA1, OGA1 K2309-001</p> <p>dla ODA1 K2310-001</p>		<p>- Klucz płaski 19</p> <p>- Szczypce uniwersalne RSEc B-180</p> <p>- Młotek RMSa 2 kg</p> <p>- Miarka MLKc 2 m</p> <p>- Kontówka 100x100 wg pomiarów</p>			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-096		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż przeciwwagi K2324-D		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - nałożyć klocek z górnymi przewodnikami - montować zacisk klocków - montować zawieszenie linowe do pręta przeciwwagi <p>U w a g a ! Nie wykonywać żadnych prac w podszybiu, ani w pobliżu przeciwwagi przed zawieszeniem przeciwwagi na linach.</p>							
Opracował		data 08. 76.		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[Signature]				[Signature]		[Signature]	



Dźwig	Wyk.	L (min)	Przybliżona ilość klocków	Ciezar przecinwagi
DFA, DEA1	A	2530	31	~ 1370 kg
OGA, DFA1	B	2765	36	~ 1575 kg
OGA 1	C	2765	39	~ 1725 kg

Uwaga:

- W pokrowiec poz. 9 pakować: zacisk poz. 4; prowadniki rolkowe poz. 5; pierścień zbiorczy lin dźwigowych poz. 8, drut stalowy poz. 12, zawlecзки poz. 10.
- W tabelce podano przybliżoną ilość klocków „n”
Dokładną należy ustalić po ważeniu
- Pokrowiec z elementami przywiązać do zawieszenia poz. 3.
- Zawlecзки poz. 10 założyć w snorzeń łączący poz. 1, 2 i 3 przed oddaniem dźwigu do eksploatacji.



Tab. T-3

1	1	1	Drut stalowy 2÷3 gcb-II-Na	PN-67/M-80026	12	dl. 650		
1	1	1	Sznurek konopny $\phi 1,5 \div 2$		11	dl. 350		
2	2	2	Zawlecзка 8x63	PN-58/M-82001	10			
2	2	2	Pokrowiec na op. elektr.	K4008-001-II	9			
1	1	1	Pierścień zbiorczy lin dźwig.	K3202-001	8		~1kg	
			Klocek przecinwagowy	K2302-001-50	7		Patrz uwaga	il. sztuk patrz tabela
			Klocek przecinwagowy	K2302-007-53	6		-	
②	4	4	Prowadnik ślizgowy	K2336-006-1	5			
1	1	1	Zacisk	K2302-003-1	4		~1kg	
1	1	1	Zawieszenie linowe dla 4 lin $\phi 14$	K2302-026-1	3		~31kg	
1	1	1	Pręt przecinwagi	K2302-002-II	2		~49kg	
-	-	1	Pręt przecinwagi	K2302-002-I	1		~45kg	

Wykonanie C
Wykonanie B
Wykonanie A

② 1 3/77 1.77
① 4 8/75 10.07
Świecik 170
Tengli 13.12.69

15044

Przecinwaga dla
4 lin $\phi 14$

K2302-001

K2309-001

1:10


ODA	A	3175	29	~	1100 kg
MDA	B	2600	32	~	1290 kg
ODA 1	C	3175	3	~	1250 kg

Uwaga:

1. W pokrowiec poz. 11 pakować: zacisk poz. 4, przewadniki rolkowe poz. 5, pierścień zbiorczy lin dźwigowych poz. 10, drut stalowy poz. 13, zawlecзки poz. 14.
2. W tabelce podano przybliżoną ilość klocków „n”. Dokładną należy ustalić po zważeniu.
3. Pokrowiec z elementami przywiązać do zawieszenia poz. 3.
4. Zawlecзки poz. 14 założyć w sworzeń łączący poz. 1, 2 z 3 przed oddaniem dźwigu do eksploatacji.






Tab T-3
Nr 2



②			Kłosek	K2330-003-4	15			1 szt./p.waga
	2	2	Zawlecзки 8 × 63	PN-58/H 82001	14			
	1	1	Drut stalowy 2÷3 gcb-II-Na	PN67/H 80026	13	dł. 650		
	1	1	Sznurek konopny ϕ 15 ÷ 2		12	dł. 350		
	2	2	Pokrowiec na ap. elektr.	K4008-001-II	11			
	1	1	Pierścień zbiorczy lin dźwig.	K3202-001	10		~1 kg	
②			Kłosek przeciwwagowy	K2330-003-1	9		patrz uwaga	il. szt. patrz tab.
②			— " —	K2330-003-2	8		— " —	1 szt./p.waga
			— " —	K2302-007-40	7		— " —	il. szt. patrz tab.
			Kłosek przeciwwagowy	K2302-007-42	6		patrz uwaga	
③ ④	4	4	Przewodnik ślizgowy	K2336-006-1	5			
	1	1	Zacisk	K2302-003-2	4		~1 kg	
	1	1	Zawieszenie linowe dla 4 lin ϕ 12	K2302-027	3		~19 kg	
	-	1	Pręt przeciwwagi	K2303-002-II	2		~28,2 kg	
	1	-	Pręt przeciwwagi	K2303-002-I	1		~22,4 kg	

KAZIMIERZ CZESCI (ZESPOL)				Nr rys. lub projektu		Nr tabeli		Nr rys. lub projektu		Nr rys. lub projektu	
				15046							
Wykonanie C Wykonanie B Wykonanie A	③	1	3/77	1,77							
	②	3	63/76	08,76							
	①	4	81/75	10,07							
	Smietlik Tengli			170							
				14.12.69							
				K2303-001							
1:10				ZREMB		ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH		Warszawa		Przeciwwaga dla 4 lin ϕ 12	
										K2310 - 001	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja montażu przeciwwagi dźwigu ODAS, OFA, OGA, ODA ₁ , OFA ₁ , OGA ₁ , OEA ₁ .		176-044
	Stron 1		Str. 1
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">    </div> <p style="text-align: center;">Sposób wykonania rusztowania pod przeciwwagę</p>			
Opr. <i>AMOL</i>		Zastępuje	
Sprawdz. <i>Gr.</i>		Symbol	
Zatw. <i>Gr.</i>		Nr archiw.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-097		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż obciążki linki ogranicznika			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
100	<p><u>dla dźwigu ODAS</u></p> <p>Montować obciążkę linki ogranicznika</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalić miejsce montażu obciążki - mocować ramę obciążki do prowadnic - założyć obciążkę i zabezpieczyć przed wysunięciem płytkami zabezpieczającymi <p><u>dla dźwigów OFA, OGA, ODA1, OEA1, OFA1, OGA1</u></p> <p>Montować obciążkę linki ogranicznika</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalić miejsce montażu obciążki - nadzorować wykonanie otworów pod śruby mocujące - ustawić ramkę wraz ze śrubami mocującymi w wykonanych otworach - nadzorować zalanie śrub mocujących ramkę obciążki - założyć obciążkę i zabezpieczyć przed wysunięciem 			K2704-001		<ul style="list-style-type: none"> -Klucz płaski 10 -Klucz płaski 14 -Klucz płaski 19 -Szczypce uniwersalne RSEcB -180 -Wkrętak RWd 7 x 200 			
				K2703-001		<ul style="list-style-type: none"> -Klucz płaski 10 -Klucz płaski 14 -Klucz płaski 19 -Szczypce uniwersalne RSEcB - 180 -Wkrętak RWd 7 x 200 			
Opracował	data	08 76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>Quet</i>			<i>R.</i>				<i>Quet</i>

[illegible]

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-098		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż linki ogranicznika prędkości			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>następnie nałożyć na rolkę prowadzącą K2201-007, nawinąć siedem zwoi na bęben linowy i zamocować koniec linki na bębnie przy pomocy zacisku</p> <p>- koniec linki biegnący z koła obciążki poz.2 nałożyć na rolkę zdawczą K2202-012, następnie nałożyć na rolkę prowadzącą K2201-007, nawinąć trzy zwoje na bęben linowy i zamocować koniec linki na bębnie przy pomocy zacisku.</p>								
Opracował	data	08.76		Sprawdził	data		Zatwierdził	data	
		<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>

Wuk. A i B

7

6

28

12

13

17

18

19

11

5

10

14

15

16

9

20

21

3

24

15

16

16

23

425

Mycznice	Spis
A	jak na rys. 190x55x4 25
B	jak na rys. 190x75x16 25
C	zmiennocienne obrotowe rys. A 190x65x16 30
D	zmiennocienne obrotowe rys. B 190x75x16 25

14 x 172

512


Podaj

8 x 72

1	1	1	Krzynka	K2708-004A	28			
2	2	2	Podaj. spr. 12.2	AKS-122000	27			Czynność
2	2	2	Nakrętko M12	AKS-122114	26			---
2	2	2	Nakrętko M12x40	AKS-122126	25			---
4	4	4	Nakrętko	AKS-122120	24			---
4	4	4	Śruba M8x20	AKS-122117	23			---
					22			---
2	2	2	Podaj. spr. 6.1	AKS-122006	21			---
2	2	2	Śruba M6x10	AKS-122117	20			---
2	2	2	Podaj. spr. 5.1	AKS-122008	19			---
2	2	2	Nakrętko M5	AKS-122114	18			---
2	2	2	Śruba M5x20	AKS-122117	17			---
10	10	10	Podaj. spr. 8.2	AKS-122008	16			---
6	6	6	Nakrętko M8	AKS-122114	15			---
4	4	4	Śruba M8x20	AKS-122117	14			Czynność
1	1	1	Łącznik	K3450-001-M	13			---
1	1	1	Łącznik	K3450-001-G	12			---
1	1	1	Podaj. spr.	K2701-028	11			---
1	1	1	Krzynka	K2708-004A	10			---
2	2	2	Nakrętko	K2703-008	9			---
2	2	2	Łącznik do montażu	SZ1-00-000	8			---
2	2	2	Pręt zabezpieczający	AKS-122003	7			---
1	1	1	Łącznik	S011-00-000	6			---
1	1	1	Pręt	K2704-005	5			---
					4			---
1	1	1	Nakrętko	K2704-003	3			---
1	1	1	Łącznik	K2704-002	2			---
1	1	1	Łącznik	K2704-001	1			---

Mycznice	1-2.5	6343	K2704-001
----------	-------	------	-----------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja mocowania linki ogranicznika		175-033
	prędkości ramy kabinowej K2212		Data 26.11.76 Strona 1 Str. 1



Opac.	Mały	Sprandz.	Gr.	Zatw.	Gr.	Zastępuje
						Symbol
						Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	<i>Instrukcja montażu linki ogranicznika prędkości dźwigów OFA i OGA ODA1, OEA1, OFA1, OGA1.</i>		Data
			175-046
		Stron 4	Str. 4

Opr.	Sprawdz.	Zatw.	Zastępuje	
			Symbol	
			Nr archiw.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-099		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zderzaków sprężynowych K2604			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
120	Montować zderzaki sprężynowe - określić miejsce i wymiary słupków betonowych pod zderzaki sprężynowe /wymiary słupków oraz ich usytuowanie określa instrukcja I75-045 - nadzorować wykonanie szalunków pod słupki - ustawić podstawy zderzaków na słupkach i przygotować śruby do zalania betonem - po zdjęciu szalunków dokręcić nakrętki na śrubach - ułożyć sprężyny zderzaków - przygiąć ramiona podstawy			K2604-001 I75-045		- klucz płaski 19 - miarka MLKc 2 m - młotek 2 kg - Przecinak RDCa-200			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		

Niniejszy dokument nie może być powi-
lany bez wyrażonej zgody ZKEM-B-ZUD.
Przekazywanie osobom trzecim lub wy-
korystywanie nielegalne z przeznacze-
niem jest zabronione. Kłopotliwość um-
iędne z przestępstwami i kłopotami be-
dane przedmiotem niniejszego dokumentu.
ZKEM-B-ZUD

Technical drawing of a spring scale (Fig. 1). The drawing shows a coiled spring mounted on a base. A hook is attached to the bottom of the spring. A scale is attached to the side of the spring, with numbered boxes 1 through 10. The maximum length of the spring is labeled L_{max} and the minimum length is labeled L_{min} . The drawing is labeled "Fig. 1" and "Tab. T-3".

13569 6319
566

ZDERZAK
SPRĘŻYNOWY

K26D4-001


107

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Wymiary rozmieszczenia słupów betonowych w podszyciu dźwigu ODAS		375-045
	Data		
Stron 3		Str. 1	

*Drabinka do podszycia
o wys. 2750 mm.*


Opr. mgr inż. M. Moszyński	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Wymiary rozmieszczenia słupków betonowych w podszyciu dźwigu OFA		Data 175-045
			Stron 3 Str. 2



Opr. mgr inż. M. Maszynski Sprawdz. <i>[Signature]</i> Załw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Wymiary rozmieszczenia słupków betonowych w podszybiu dźwigu OGA	
	175-045	Data
	Stron 3	Str. 3



Opr. mgr inż. P. Moszyński	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-100		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż tablicy sterowej		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
130		Montować tablicę sterową - ustalić miejsce ustawienia i mocowania tablicy zgodnie z dokumentacją projektowo-montażową . nadzorować - zabetonowanie śrub mocujących - mocować tablicę do podłogi za pośrednictwem śrub U w a g a ! dopuszcza się spawanie konstrukcji wspornej tablicy do kątownika kanału instalacyjnego				- Młotek RMSa 1 kg - Przecinak RDCa -200 - Klucz płaski 19			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		VII 1976 Kijowski						J.M.S.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-101		Symbol dźwigu ODAS OGA OEA1 OFA ODA1 OFA1 OGA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż rozdzielnicy dźwigowej			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
140	Montować rozdzielnicę dźwigową - ustawić rozdzielnicę dźwigową w miejscu, zgodnie z dokumentacją projektowo-montażową - nadzorować zabetonowanie śrub mocujących lub kotew					- Młotek RMSa 1 kg - Przecinak RDCa - 200 - Miarka metalowa zwijana MLKc - 2 m - Klucz płaski 19			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
								data	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-102		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji w maszynowni			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
150	<p>Montować instalację elektryczną w maszynowni</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamocować przygotowane uprzednio szyny stalowe z uchwytemi PCW za pomocą kołków "Hilti" w oznaczonych miejscach - odmierzyć i uciąć rurki na wymiar, przygotować złączki zgodnie z wyznaczoną trasą - odmierzyć i uciąć na wymiar przewody zgodnie z wyznaczoną trasą i schematem montażowym - naciągnąć przewody w rury i złączki zgodnie ze schematem - odizolować końce przewodów i połączyć zgodnie ze schematem - ułożyć i umocować w kanale instalacyjnym w maszynowni korytka KOW dla doprowadzenia instalacji szypowej do tablicy sterowej wg I75-001 			<p>E 1601-005 I 75-001 E 1601-007</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3 x 100 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 6 x 200 - Szczypce uniwersalne RSEcB - 180 - Nóż monterski RGMe - Klucz płaski 10 - Klucz płaski 14 - Maszynka elektryczna 800 W - Osadzak Hilti 			
Opracował	data	1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-102		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji w maszynowni			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - włożyć wiązki przewodów instalacji szybowej w korytku KOW - łączyć końce instalacji szybowej pod zaciski tablicy sterowej 								
Opracował	data	1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALACJI PREFABRYKOWANEJ BEZ PUSZEK OCHRONNYCH W SZYBIE DLA DŹWIGÓW ODF, MDF, ODA
O STERDOWANIU WG SCHEMATÓW E1003, E1004, E1005, E1006 i ES720

Wersje szybów dla dźwigów pojedynczych

Wersja P

Wersja L

Wersje szybów dla dźwigów o sterowaniu grupowym.

Wersja A.

Wersja C

D-D

Przewody

		Dźwięk o sterowaniu wg schematu							
		E1P20	E1003	E1004 I	E1004 II	E1005	E10D6 I	E10D6 II	
Informacja muz. w liście L24 na danych na przeglądaniu	H0-1	E12345 [6]7[8]	E123456 [7]8[9]	E1234[10]	E1234[12]	E12345 [6]7[8]	E123456 [7]8[9][10]	E123456 [7]8[9][10]	
	H0-2+H0	E12345 [6]7[8]	E123456 [7]8[9]	E1234	E1234	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	
	H0-1+H1	E123456 [7]8[9]	E12345 [6]7[8]	E1234	E1234	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	
		E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	E1234	E1234	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	E12345 [6]7[8]	
Ilość par ziskisków		88	88	46	46	88	46	66	
Ilość listów zos- komych/dźwięg		19	19	11	11	19	11	11	

Uwagi :

- Uwagi:
1. Instrukcja przedstawia sposób montażu instalacji prefabrykowanej sztybu bez puszek ochronnych dla dźwięków o sterowaniu wg. schematów E570, E1004, E1005, E1006 i E572D montowanych w budynkach 4-10 kondygnacyjnych.
2. Instrukcja nie przewiduje instalacji dla układu sztybów wersji „B”. Wersje „B” należy eliminować wiecąc otwory w ścianie jak w wersji „C”. Otwory $\phi 20$ na wysokości kasety wezwon.
3. Dopuszcza się mocowanie rur RL uchwyłami U lub kształtownikami zaciśkowymi K5050-104 zamiast uchwyłu poz. 12.
4. Dopuszcza się mocowanie korytek w maszynowni przez gipsowanie Szerokość paska gipsowego ≈ 100 mm. Odległość między poskami ≈ 4 m.
5. Korytko z instalacją mocować w dwóch miejscach w nadzbiużu za pomocą szyn słonowych i kotków, jak pokazano na przekroju C-C. Tak samo mocować wiązki instalacji do przęt pierłonowych występujących w schemacie E572D.
6. Rozmieszczenie aparatów wezbyć wykonać wg. instrykcji J15-060 i J15-043.
7. Przecięcie wiązki przez strop maszynowni wykonać w wezu D PCV 28x2 jak pokazano na rysunku.
8. Wycięcia w korytku na wyjście przewodów z wiązki do drzwi sztybowych i wyłaczników kranicznych wykonywać wg. rysunku.
9. Przy prowadzeniu instalacji, gdzie występuje lura RYKL lub lura RL i waz D z PCV należy układać waz w rurę na głębokość min 50 mm.
10. Prowadzenie instalacji do kontaktu obciążki ogranicznika prędkości pokazano w najbardziej niekorzystnym przypadku (najdłuższy przewód), w przypadkach innych nie wystąpi lura poz. 23 i jedna złączka poz. 24.
11. Położenie ogranicznika prędkości może być symetryczne względem osi sztybu. Na rysunku pokazano najczęściej występujący układ.
12. W dźwięgach o sterowaniu wg. schematu E572D tabliczka zaciśkowa podyzbyła występuje zawsze po tej samej stronie co ogranicznik prędk. Wyłaczniki kranicowe i przełączniki pierłowne po stronie przeciwniej niż ogranicznik prędkości.
13. W dźwięgach o sterowaniu wg. schematu E572D, gdzie położenie ogranicznika prędk. znajduje się po stronie przeciwniej niż wiązka instalacji, to wiązki do dźwi sztybowych i przęt pierł. prowadzić w jednym korytku, natomiast wiązki do tabliczki zaciśkowej w podyzby w drugim korytku po stronie przeciwniej.


[illegible]

Schemat ES20	Konstr.	inz Kuipa	11.02.74	24
Schemat E1005-001	Rysowania	G Polko	11.02.74	Pellina
Schemat E1005-001	Spraw.	inz Gieslik	-	P. A. A.
Schemat E1004-001	Kont. norm.			
Schemat E1003-001	Zalwieder	inz Gieslik	-	P. A. A.


Zakład Monte

*Instr. montażu instal.
pref. bez puszek.*

Zakład Montażu Dźwigów	375-001	14
------------------------	---------	----



Szczegół „a”
Podz. 1:2



Uwagi:

1. Rysunek przedstawia mocowanie pionowej instalacji prefabrykowanej przy wyjściu wiązki z maszynowni do szybu.
2. Wspornik K7520-001 położony jest na stropie w kanale maszynowni i nie wymaga dodatkowego mocowania.

Instalacja	Mirecki	4.02.74	Material	Nazwa przedmiotu	Czas
Kreślił	Kowalczyk	20.02.74		Instr. montażu instal. pref. szybu bez puszek ochron.	
Opisał	inż. Reichel	13.02.74	Zastępuje rys. Nr	Zastąpiony przez rys. Nr	Nr a. r.
Zatwierdził	inż. Reichel	13.02.74		Nr rysunku	Arkusz
Podziałka	ZREMB-ZUD			775-001	3/4
	ZAKŁAD MONTAŻU DŹWIGÓW Warszawa				

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-103		Symbol dźwigu ODAS OFA ODA1 OEA1 OGA OFA1 OGA1		Arkusz 1 Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Prace malarskie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
151	<p>Wykonać roboty malarskie występujące przy montażu dźwigu.</p> <p>Malować zespoły i urządzenia dźwigu w zakresie podanym w "Zestawie robocizny bezpośredniej na roboty budowlane przy montażu dźwigów osobowych"</p> <p>U w a g a ! Operacje 151 wykonywać na odrębną umowę zawieraną pomiędzy ZUD-ZMD a Generalnym Wykonawcą lub inwestorem. Operacja ta nie wchodzi w zakres robót montażowych objętych cennikiem 162-Z</p>					TT39-010			
Opracował	data		Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>Jan 1976</i> <i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-104		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji w szybie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
160	<p>Montować instalację prefabrykowaną w szybie wg instrukcji I75-001</p> <ul style="list-style-type: none"> - mocować korytka do drzwi przystankowych za pomocą wsporników K7504-009 lub K7539-001 - łączyć korytka łącznikami K7521-001 - wyciąć otwory w korytku w celu wyprowadzenia końcy instalacji - mocować zespół korytka K7519-009 do ściany w nadszybiu kołkami "Hilti" - opuścić wiązki instalacji do szybu - ustalić poziom odejścia instalacji do drzwi przystankowych - założyć uchwyt K7520-001 w kanale maszynowni - sprawdzić i wyrównać poszczególne odejścia instalacji - łączyć końce przewodów instalacji do zacisków aparatów w szybie zgodnie ze schematem i instrukcją 			<p>I75-001 K7521-001 K7519-004 dla ODAS K7504-009 dla OFA, OGA K7539-001</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 17 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4 x 180 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3 x 180 - Nóż monterski RGMe - Osadzak "Hilti" DX - 400B - Szczypce uniwersalne RSEcB - 180 			
Opracował	data	<i>Wit. 19.10</i>	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-105	Symbol dźwigu ODAT OGA1 OEA1 CFA1		Arkusz Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji w szybie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
161	<p>Montować instalację prefabrykowaną w szybie</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować dwie puszki PO-37 K7504-003 kołkami "Hilti" na każdym przystanku w miejscu podłączenia do: 1/ kasety wezwań 2/ kontaktu drzwi szybowych oraz gongu lub piętrowskazywacza - mocować zespół korytka K7519-004 kołkami "Hilti" do ściany szybu - łączyć korytka łącznikami K7521-001 - opuścić wiązki instalacji do szybu - ustalić poziom odejścia instalacji do puszek PO-37 - wyrównać poszczególne odejścia instalacji - układać instalację w korytkach KOW oraz listwy podłączeniowe w puszkach PO-37 - ustalić odległość pomiędzy zaciskami podłączeniowymi w puszkach a: 1/kasetami wezwań 2/kontaktem drzwi szybowych 3/gongiem lub piętrowskazywaczem 			E1603-012, 013/ E 1005-004 E 7514-001 K 7504-003 K 7519-004 K 7521-001		<ul style="list-style-type: none"> - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3x100 - Szczypce uniwersalne RSEcB-180 - Noż monTERSki RGMe - Osadzak "Hilti" DX-400B 		
Opracował	data	VIII 1976	Sprawdził	data	Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-105		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji w szybie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - ciąć przewody na ustalone długości - przygotować końce przewodów instalacji, założyć oznaczniki wg E 7514-001 - łączyć końce przewodów do zacisków aparatów - zamontować osłony puszek PO-57 i korytek 								
Opracował	data	viii 1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		2/10/76						Jm	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-106		Symbol dźwigu ODAS OFA OGA		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż kaset wezwań.			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
170	Montować kasety wezwań - odkręcić pokrywę kasety - sprawdzić stan żarówek sygnalizacyjnych - wstawić kasety w otwór ościeżnicy lub w otwór w ścianie szybu i wprowadzić przewody do kasety, - przymocować kasety do ościeżnicy lub ramki drewnianej osadzonej w ścianie szybu - podłączyć przewody do zacisków zgodnie ze schematem - założyć i przykręcić pokrywę kasety					- Nóż monterski RMe - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Szczypce uniwersalne RSEcB 180			
Opracował	data		Sprawił	data		Zatwierdził	data		
		viii 1976 <i>ryś</i>			<i>Q.</i>				<i>Q. m. 3</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-107		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż "gong - gong" lub piętrowskazywaczy			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
171	Montować "gong - gong" lub piętrowskazywacze - osadzić ramki drewniane w otworach pod piętrowskazywacze lub "gong - gong" - ustawić gong lub piętrowskazywacz w otwór w ścianie szybu, wprowadzić przewody do gongu lub piętrowskazywacza - przymocować obudowę gongu lub piętrowskazywacza do ramki drewnianej osadzonej w ścianie szybu - podłączyć przewody do zacisków zgodnie ze schematem - założyć i przykręcić pokrywę			E7514 - 001		- Nóż monterski RGM - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Szczypce uniwersalne RSEc B-180			
Opracował	data	viii 1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-108	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 1 Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego w szybie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
180	Montować wyposażenie elektryczne w szybie - przygotować zespoły do montażu tj. przykręcić do wsporników i przenieść do miejsca montażu - montować w szybie wg I15-042 krzywki wyłącznika końcowego, wyłączniki krańcowe, wyłączniki końcowe, przysłonki oraz zespół dzwonka i wyłącznik "STOP" - dla dźwigów z drzwiami automatycznymi mocować krzywki wyłącznika strefy drzwiowej na wspornikach do prowadnic wg schematu E 1702-006 i I75-049			I15-042 lub dla dźwigów z drzwiami automatycznymi I15-049 E 1702-006		- Klucz płaski 10 - Klucz płaski 14 - Klucz płaski 17 - Klucz płaski 19 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 6x200 - Osadzak "Hilti" DX-400B - Miarka zwijana MLKc 2m		
Opracował		data	1976	Sprawdził		data	Zatwierdził	

1. Wykaz elementów.

• • • • •

1. Instrukcja przewidziana jest dla dźwigów specjalnych
V= 1 m/sek z drzwiami automatycznymi:
Wykonanie A - dla dźwigu Q=630 kG "OMNIA"-Bratysława.
Wykonanie B - dla pozostałych dźwigów.
Wykonanie C - dla dźwigu szpitalnego
2. Na górnym przystanku końcowym stosować łącznik poz.4 w wyk.1,
zaś na przystanku pierwszym w wyk.2
3. Ilości sztuk określone wzorem lub "x" ustala projektant.
4. "t" - ilość przystanków.
5. Rodzaj, ilość i wykonanie zacisków poz. 20 - 22 ustala projektant.
6. Zacisk przewodów poz.19 jest wykonaniem specjalnym
zacisku K 3311-001.z 5-ma kłami K 3125-010 i
1-ną kłami K 3311-004.
7. Dopuszcza się zastępczo stosowanie w poz. 3 wyłącznika krań-
cowego kpl. K 3124-008 /poz.2/ ze wspornikiem K 3124-009.
8. Poz. 11,12,24 pakować w pokrowiec poz.26 - wiązać szpagatem,
poz. 27 i dołączać do kompletu.
9. Elementy rozmieszczać w szybie wg. E 1702-005.
10. Dla wyk.C wspornik poz.16 mocować wg szczegółu "S".

					30				
					29				
					28				
x	x	3	Szpagał LK531/2,0 SN4	PN-68 P-85019	27				l=300 mm
x	x	3	Pokrowiec	K4008-001-10	26				
					25				
6t	6t	60	Wkręt M4x5	PN-60 M-82505	24				cynkować
4	-	-	Wspornik wyt. kranic. kabinowego	K3186-001	23				
x	x	-	Zacisk przewodów w szybie	K3312-001	22				do kabla 12 i 16 żył.
x	x	-	Zacisk przewodów w szybie	K3311-001	21				do kabla 9 i 6 żył
x	x	-	Zacisk przewodów w szybie	K3302-001	20				do kabla 12 i 16 żył.
-	-	3	Zacisk przewodów w szybie		19				patrz uwaga 6
2	2	2	Krzywka	K3107-019	18				
2t	2t	8	Krzywka	K3107-018	17				
2t	2t	-	Wspornik	K3107-015	16				
-	-	20	Wspornik	K3128-005	15				
x	x	2	Listwa	K3106-015	14				
x	x	10	Listwa kompletna	K3124-007	13				
4	4	4	Przystona (L=120)	K3102-013	12				patrz uwaga 8
3t	3t	26	Przystona (L=210)	K3106-011	11				patrz uwaga 8
-	4	4	Wspornik wyt. kranic. kabin.	K3173-001	10				
3t	3t	28	Wspornik przystonek	K3124-005	9				
2	2	-	Wspornik wyt. końcowego	K3124-004	8				
-	-	2	Wspornik wyt. końcowego	K3128-003	7				
2	2	-	Wspornik wyt. kranicowego	K3124-003	6				patrz uwaga 7
-	-	2	Wspornik wyt. kranicowego	K3128-002	5				
1t	1t	1t	Kącznik	K3416-001	4				patrz uwaga 2
2	2	-	Zespół wyt. kranicowego	K3124-002	3				patrz uwaga 7
-	-	2	Zespół wyt. kranicowego	K3124-008	2				
2	2	2	Krzywka	K3168-009	1				
CBA									

Dla dzwiznego

① 3 11/2/75 H.L. 3.10

Prisebecki	B. Rej	01.7.71
Todtleben	<i>Todt</i>	15.01.71
Prasecki	B. Rej	8.01.71
Zotna		

ZREMC

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED


Instrukcja mocowa-
nia krzynek i przy-
stonek $V=1\text{ m/s}$

J15-049

Instrukcja mocowania krzywek i przystonek

J15-049

Stron 5
Str. 2





2. Mocowanie elementów w przekroju poprzecznym szyby.

a) Mocowanie przystonek i łączników.

Wykonano	Pracek	B.M.S.	10.11	Materiał	
Wykonano	Morawiec	10.11.17			
Wykonano	Tedriehen	10.11.17			
Wykonano	Pracek	10.11.17			
Wykonano	Zolna				
Podziałka	1:2	ZREMB	ZAKŁADY URZĄDZENIOWYCH	WARSZAWA	J15-049

Instrukcja mocowania
krzywek i przystonek


Szczegół.S"
Dla wyk.AC




2. Mocowanie elementów w przekroju poprzecznym szyby
b) Mocowanie krzywek

Nr zmian	Pos. zmian	Nr karm. zmian	Podpis	Data	Nr zmian	Pos. zmian	Nr karm. zmian	Podpis	Data	Nr archiwalny	Nr modelu
Konstruował	Piasecki	B.M.	01.71	Materiał	Nazwa przedmiotu	Opis					
Rysował	Podheben	25.01.71			Instrukcja mocowania krzywek i przystonek						
Sprawił	Piasecki	B.M.	8.01.71								
Kontr. norm	Zotna										
Zatwierdził					Zastępuje rysunek Nr	Zastąpiony przez rysunek Nr					
Podziałka	1:2.5	ZREMB	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH	Warszawa	Nr rysunku	J15-049	Arkusz	1050	arkusz		

Stron 5
Strona 4





Przystanek pierwszy



Przystanek pośredni parzysty

[illegible]



Nr zainstalacji		Pos. zam.		Nr techn. zadania		Podpis		Data		Nr zainstalacji		Pos. zam.		Nr techn. zadania		Podpis		Data		Nr archiwizacji		Nr modelu	
Konstrukcja		Piasecki		B. Rej		01.71		Materiał															
Rysunek		-1-																					
Sprawdził		Tadtleben		Zolny		B. A. 71																	
Lok. i norm.		Piasecki		B. Rej		B. A. 71																	
Zamówił		Zolny						Zastępuje rysunek Nr															
Podpis		1:10		ZREMB		ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIKOWYCH		Warszawa		Nr rysunku		315-049											


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-109		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż instalacji ochronnej		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
190		<p>Montować instalację ochronną</p> <ul style="list-style-type: none"> - połączyć listwy zerujące tablicy sterowej z prowadnicą przewodem Cu 4 mm² /goły/ - mocować zespół uziemienia K7523-001 na każdym przystanku 1/ wiercić otwór \varnothing 6,2 pod śrubę lub spawać bednarkę do prowadnicy 2/ mocować zespół do ściany szybu kołkiem "Hilti" 3/ mocować drut Cu 4 mm² do zacisku uziemiającego w ościeżnicy drzwi - łączyć przewodem Cu z prowadnicą pozostałe aparaty: <ul style="list-style-type: none"> 1/ wyłączniki krańcowe 2/ wyłączniki końcowe 3/ kontakt obciążki linki ogranicznika prędkości 4/ wyłącznik sterowania w podszybiu /po zamocowaniu instalacji szybowej/ 		<p>K7523-001</p> <p>I 5-006</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 10 - Klucz płaski 14 - Klucz płaski 17 - Osadzak "Hilti" DX-400B - Młotek ślusarki RMSa 1 kg - Wiertarka elektryczna PRGb-13 - Wiertło cylindryczne NWKa - 6,2 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		1976						Gim	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-109		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż instalacji ochronnej		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>- łączyć przewodem zaciski uziemiające z listwą zerującą aparatów w maszynowni:</p> <p>1/ rozdzielnica dźwigowa</p> <p>2/ silnik elektryczny</p> <p>3/ ogranicznik prędkości</p> <p>4/ tablicę przekaźnikową</p> <p>5/ tablicę sterową</p> <p>- łączyć przewodem zaciski uziemiające aparatów na kabinie:</p> <p>1/ kontakt progu ruchomego</p> <p>2/ oświetlenie kabiny</p> <p>3/ przycisk "STOP"</p> <p>4/ kontakt zwisu lin</p> <p>5/ kontakt lub kontakty aparatu chwytanego</p> <p>6/ kaseta jazd kontrolnych</p> <p>7/ gniazdo wtykowe na kabinie i pod kabiną</p> <p>8/ płytkę zerującą w skrzynce zaciskowej przy dźwigach z drzwiami automatycznymi</p>							
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		1 VII 1976						data	
		P. Koc.				P. K.		data	
								P. K.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-109		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 3	
Nr operacji		Opis operacji: montaż instalacji ochronnej		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>9/ wyłącznik strefy drzwiowej EV5</p> <p>U w a g a ! Łączenie przewodem zacisków uziemiających aparatów na kabinie wykonać w trakcie operacji 220</p>							
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		1976 <i>[Signature]</i>						<i>[Signature]</i>	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-110		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż kabiny drewnianej			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
200	<p>Montowaćabinę na poziomie ostatniego przystanku wg I75-024</p> <p>- montować podłogę do ramy kabinowej</p> <p>U w a g a ! czynność tę wykonać po operacji 110</p> <p>- założyć osłonę podłogi</p> <p>- montować ścianę tylną z narożami i przykręcić ją śrubami do podłogi</p> <p>- montować ścianę boczną z narożem</p> <p>- przykręcić wstępnie ścianę boczną śrubami do podłogi</p> <p>- nałożyć wstępnie dach kabiny na ścianę tylną i boczną, tak aby umożliwił montaż drugiej ściany bocznej, montować drugą ścianę boczną</p> <p>- przykręcić wstępnie drugą ścianę boczną śrubami do podłogi</p> <p>- montować dach</p> <p>- przykręcić wkrętami do drewna dach kabiny do</p>			<p>I75-024 dla ODAS K2430 dla OFA, OGA K2401 dla ODA1, OEA1 K2403 dla OFA1 K2404 dla OGA1 K2405 K2212-006</p>		<p>- Klucz płaski 14 - Klucz płaski 17 - Klucz płaski 19 - Klucz płaski 24 - Wkrętak montażowy RWWd 7x200 - Pion - 0,3 kg - Poziomica drewniana 300 mm - Młotek ślusarski RMSa 2 kg</p>			
Opracował	data	viii 1976		Sprawdził	data	Zatwierdził		data	
		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa			KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW			Nr TT38-110		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
						Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
Nr operacji	Opis operacji: Montaż kabiny drewnianej										
	<p>ściany tylnej i ścian bocznych</p> <p>- przykręcić ostatecznie ścianę tylną i ściany boczne śrubami do podłogi</p> <p>- przykręcić skrzydła /boczki/ prawe i lewe</p> <p>Skrzydło od strony krzywki ruchomej montować po wykonaniu czynności regulacyjnych</p> <p>- wypionować i wypoziomować kabinę względem ramy kabinowej</p> <p>- montować zespół progu ruchomego z zachowaniem odległości 10 mm pomiędzy progiem ruchomym, a progiem ościeżnicy drzwi przystankowych</p> <p>- zamontować obejmy amortyzatora /usztyniacze/ K2212-006</p>										
Opracował		data	viii 1976	Sprawdził		data			Zatwierdził		data
			Cz. 1 -								Jin's




Kolejność montażu elementów kabiny K 2430

- 1 - podłoga
- 2 - ściana tylna
- 3 - ściana boczna
- 4 - dach
- 5 - ściana boczna
- 6 - skrzydło (boczek)
- 7 - skrzydło (boczek)


*Uwaga: skrzydło Nr 7 mocować po wykonaniu regulacji
zamków drzwi przystankowych*

Opł. mar. inż. M. Moszyński	Zatw.:	Zastępuje
		Symbol
		Nr archiw.

Wyk. A: BiC z podłogą drewnianą



⑤ Nyk. D;EiF z podłoga metalowa



WYKONANIE PRAW

9	2	2	-	-	Nakretko HE	PH58/H82144	62	
9	18	22	14	-	-	Slubca HE x 45	PH58/H 82117	0.1
9	2	2	2	-	-	Slubca MB x 25	PH53/H 82117	60
9	1	1	1	-	-	Plog rucnomy	K2401-009-B	59
9	1	1	1	-	-	Skizudlo	K2401-075-D	58 ⑥


Wykonanie lewej



1	1	1	-	-	-	Skrzydło	K2401-075-C	57	⑥
1	1	1	-	-	-	Narozie	K2401-006-2	56	

1	-	1	-	Pitya duchovna	K 3314-001-3 55
-	1	-	1	Pitya duchovna	K 3314-001-2 54
-	-	1	-	Pitya duchovna	K 3314-001-6 53
1	-	1	-	Ostia pallida	K 3315-001-5 52

Szczegół „t”



Szczegół „K”

Uwaga:

① 1. sposób połączenia skrzydła poz. 7,8,57,58
ze ścianką poz. 6 i 21 przedstawiono na
rys. instrukcji J15-092.

Uwaga:

38 Wykonanie prawe - dla drzwi szybowych prawych
33 Wykonanie lewe - dla drzwi szybowych lewych
39

- ② - powierzchnie łączone przy pomocy złączy zaczepowych
zgodnie z rysunkiem montażowym nr. K2401-078
- ③ - powierzchnie klejone i łączone przy pomocy złączy
zaczepowych zgodnie z rysunkiem montażowym nr. K2401-078
- Aysunki wykonano dla drzwi szybowych pranych (wykonanie pralne)
- Wykonanie wewnętrzne kabiny zgodnie z zamówieniem
- Wykonanie zewnętrzne kabiny - malować zgodnie
z instrukcją 713-003
- kasetę dyspozycyjną poz. 25 ustala projektant
- Łustra mocować wg rys. K2401-058 na ścianie bocznej po
przecinie ścianie kasety dyspozycyjnej

① Pozycje oznaczone gwiazdką *
pakować w pokrowiec poz. 48 i mocować pod
podłogą kabiny.
Otwory pod wkręty mocujące lustro i instrukcję
nawiercić w zakładzie.

① Skreślono ilość szt. poz. 20, 25, 41, 42. Dorysowano otwór 86-228
Oznaczono gwiazdką poz. 44, 45, Dodano poz. 46, 47, 48, 49.
Dodano uwagi.

Wykonanie	Kabina $S_K \times G_K$	S_K	G_K	D ⑥	E	F
A, D	1300×1300	1300	1300	1380	1240	1240
B, E	1300×1600	1300	1600	1680	1540	1240
C, F	1600×1400	1600	1400	1480	1340	1540


-	-	-	-	-	-	Ostona podłogi	K335-001-1	51	
-	-	-	-	-	-	Ostona podłogi	K335-001-3	50	
16*	4	4	4	4	1	Wkręt ozdobny		49	elbise handlam
	1	1	1	1	1	Pokrowiec	K408-001-22	48	
*	4	4	4	4	4	Wkręt do drewna 3x25	PN-64 H-82503	47	
*	2	2	2	2	2	Listwa 22x12x118		46	toraca sdnowa
*	4	4	4	4	4	Wkręt do drewna 4x16	PN-64 H-82504	45	
*	4	4	4	4	4	Wkręt do drewna 5x22	PN-64 H-82503	44	
⑤	1	1	1	-	-	Zespół podłogi	K2401-013	43	
-	-	-	-	-	-	Instrukcja użytkowania dźwigu		42	
-	-	-	-	-	-	Oświetlenie kabiny	K2419-024-2	41	
8	8	8	8	8	8	Plakka	K2401-056	40	
8	8	8	8	8	8	Wkręt M5x30	PN-64 H-82210	39	chromanac
8	8	8	8	8	8	Podkładka 53	PN-64 H-82042	38	chromanac
2	2	2	2	2	2	Podkładka spr. 8/2	PN-33 H-82008	37	
20	24	16	18	22	14	Podkładka 8,5	PN-33 H-82006	36	
2	-	-	-	-	-	Listwa	K2408-005-3	35	
132	128	112	112	108	112	Wkręt do drewna 3x15	PN-64 H-82504	34	chromanac
16	16	16	16	16	16	Wkręt do drewna 5x30	PN-64 H-82504	33	
-	2	-	-	-	-	Listwa	K2402-005-5	32	
18	18	18	18	18	18	Wkręt do drewna 5x25	PN-64 H-82503	31	
24	22	12	24	22	12	Wkręt do drewna 6x55	PN-64 H-82503	30	
-	-	-	2	2	2	Wkręt do drewna 8x40	PN-64 H-82504	29	
-	-	-	18	22	14	Wkręt do drewna 8x65	PN-64 H-82501	28	
6	6	6	6	6	6	Wkręt do drewna 5x20	PN-64 H-82505	27	
1	-	-	-	-	-	Listwa	K2401-010-3	26	
-	-	-	-	-	-	Kaseta dyspozycyjna		25	
-	2	2	-	2	2	Listwa	K2401-011-1	24	
2	-	-	-	-	-	Ściana	K2401-024	23	
1	-	-	-	-	-	Sufit	K2401-054	22	
1	1	1	1	1	1	Ścianka prawa	K2401-007	21	
-	-	-	-	-	-	Plytka	K2401-057	20	
-	1	-	-	-	-	Sufit	K2401-053	19	
2	2	2	2	2	2	Zacisk	K2401-016	18	
2	-	-	-	-	-	Listwa	K2401-011-2	17	
4	4	4	4	4	4	Kątownik	K2401-015	16	
1	1	1	1	1	1	Listwa podłogowa	K2401-014	15	
1	1	1	1	1	1	Listwa	K2401-012	14	
8	8	8	8	8	8	Listwa uszczelniająca	K2401-013	13	
1	1	1	1	1	1	Listwa sufitowa	K2401-012	12	
-	2	-	-	-	2	Listwa	K2402-005-2	11	
-	1	-	-	-	1	Listwa	K2401-010-2	10	
-	-	-	-	-	1	Próg ruchomy	K2401-009-A	09	
-	-	-	-	-	1	Skrzydło	K2401-075-B	08	⑥
-	-	-	-	-	1	Skrzydło	K2401-075-A	07	⑤
1	1	1	1	1	1	Ścianka	K2401-007	06	
-	-	-	-	-	4	Naroże	K2401-006-1	05	
-	1	3	-	1	3	Ściana	K2401-005-2	04	
2	4	-	2	4	-	Ściana	K2401-005-3	03	
-	-	-	-	-	1	Podłoga	K2401-003	02	
-	-	-	-	-	1	Sufit	K2401-002	01	

Rogala	<i>Rogala</i>	1. 66
Makowski	<i>Makowski</i>	AD 166
Smellik	<i>Smellik</i>	III 66
Zolna	<i>Zolna</i>	11. 3. 66.


Kabina
drewniana

K2401-001

K2212-006-001	2	Wspornik nr 1
K2212-006-002	2	Wspornik nr 2
Nr rys. ogólny	1	



szersokość a





7-	Podkładka okr 12	1-13	9						Cyrtowac																				
77	Podkładka okr 11,0	1-13	8						"																				
7-	Kłosa do drewna 10x15	1-13	7						"																				
44	Śruba M10x30	1-13	6						"																				
33	Śruba M10x40	1-13	5						Cyrtowac																				
1-	Płyta 24x100x300	1-13	4						Płyta drewniana																				
44	Zderzak	K2212-006	3																										
22	Wspornik	K2212-006	2																										
11	Wspornik	K2212-006	1																										
21	NAZWA CZĘŚCI (ZESTOBY)	Ar. rys. lub in. in.	Nr rys.	Material	Wzrost	Clas	Waga	Cost																					
<table><tr><td colspan="5">Nazwa części (zestawy)</td><td colspan="5">Nr rys. lub in. in.</td></tr><tr><td colspan="5">Nazwa części (zestawy)</td><td colspan="5" rowspan="2">Nr rys. lub in. in.</td></tr></table>										Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.					Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.				
Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.																								
Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.																								
<table><tr><td colspan="5">Nazwa części (zestawy)</td><td colspan="5">Nr rys. lub in. in.</td></tr><tr><td colspan="5">Nazwa części (zestawy)</td><td colspan="5">Nr rys. lub in. in.</td></tr></table>										Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.					Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.				
Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.																								
Nazwa części (zestawy)					Nr rys. lub in. in.																								
Nazwa części (zestawy)				Material		Nazwa części (zestawy)																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Obeyma amortyzująca																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 10x15																							
Kłosa do drewna 10x15				K2212-006		Kłosa do drewna 1																							

77	Nabitek M10	13	1-13		Cyrtowac
77	Podkładka okr 10,2	12	1-13		"
		11			
		10			

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-111		Symbol dźwigu ODAS ODA OGA1 OEA OF		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż kabiny metalowej K2419-001			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
201	<p>Montować kabinę metalową na poziomie ostatniego przystanku</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować podłogę do ramy kabinowej - montować ścianę tylną i przykręcić ją śrubami do podłogi - montować ścianę boczną - przykręcić ścianę boczną śrubami do podłogi - skręcać wstępnie ścianę boczną ze ścianą tylną - montować drugą ścianę boczną - przykręcić drugą ścianę boczną śrubami do podłogi - skręcić wstępnie drugą ścianę boczną ze ścianą tylną - założyć i przykręcić dach kabiny - skręcić ostatecznie wszystkie ściany kabiny 			<p>dla ODAS K2419-001</p> <p>dla ODA1 K 2433</p> <p>dla OFA1 K2435</p> <p>dla OGA1 K2436</p> <p>dla OEA1 K2434</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 14 - Klucz płaski 17 - Klucz płaski 24 - Młotek RMSa 2 kg - Pion - 0,3 kg - Poziomica drewniana 300 mm 			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-111		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż kabiny metalowej K2419-001		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - montować próg ruchomy z zachowaniem odległości 10 mm pomiędzy progiem ruchomym, a progiem ościeżnicy drzwi przystankowych - wypionować i wypoziomować kabinę względem ramy kabinowej - zamontować obejmy amortyzatora /usztyniacza/ 							
Opracował		data 08.26		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[signature]				[signature]		[signature]	



1. Powyższa wersja dotyczy kablin malowanych. ①
2. Dane dotycz. montażu kablin zawurte są w założeniach J11-010.
3. Oświetlenie kabiny poz. 24 wg rys. K2419-024 ustala projektant.
4. Okrąg pod kaskiet; jego wielkość i położenie zgodnie z rys. K2419-023 ustala projektant.
5. Elementy oznaczone gwiazdka (*) dostarczać w oddzielnych opakowaniach; przy czym części złączne i elementy drobne umieszczać w pakowce poz. 41 wraz ze spagatem i dokładając do zespołu.
6. Ściany boczne oraz tylną pokrywać od strony zewnętrznej 3+5mm warstwą masy dźwiękochł. poz. 19
7. Otwory w listwach poz. 29 i 31 pod wkręty poz. 35 wykonać Ø7 mg otworów w listwach w poz. 25, 26, 27, 28, 30 przy montażu
8. Instrukcję użytkowania dźwigu poz. 41 dobrać na montażu po uprzednim wykonaniu 40% 43 mg podłoki poz. 45

ZATWIERDZONO
do produkcji
na podstawie decyzji
Prezesa Z. U. D. z dnia 17.04.72.
Protokół z dnia 1/72
20.10.72
Łosy

9. Rysunek przedstawia wyk. lewe kabiny, wyk. prawe jest lustrzanym odbiciem lewego

10. Uwaga w pkt. 5 nie dotyczy kabin stosowanych w zespołach prefabrykowan^{ych}

3	1	67/75	72.1	10.06.75
2	0	55/93	68.1	11.07.75
4	3	34/195	72.1	11.07.75
		Korus	JK	iv. 72
		Boquita	JK	4.04.72
		Korus	JK	iii. 72
		Pasteroski	JK	V. 72
		Todtleben	JK	7.01.72

1:5

16407
Kabina metalowa
(malowana)
K2419-001


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-112	Symbol dźwigu ODAS OFA OGA	Arkusz 1	Arkuszy 2
Nr operacji	Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego kabiny			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
210	<p>Montować wyposażenie elektryczne do kabiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować krzywkę ruchomą K3101 - montować pręt łączący krzywkę ruchomą z elektromagnesem krzywki <p>U w a g a ! W przypadku wystąpienia krzywki K3445-001 montować krzywkę w trakcie montażu kabiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mocować fotoimpulsator K3418-001 lub K3460-002 do wsporników K3332-002-2 - mocować tabliczkę zaciskową K3310-001 lub K3356-001 i kasetę jazd kontrolnych K3111-001 do wsporników K3332-002-2 - mocować wsporniki K3332-002-2 z fotoimpulsatorem do górnej belki ramy kabinowej - mocować wspornik K3332-002-2 wraz z tabliczką zaciskową i kasetą jazd kontrolnych do górnej belki ramy 			<p>dla ODAS I15-053</p> <p>dla OFA, OGA I15-043</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Klucz płaski 14 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Nóż monTERSki RGMe - Piłka otwornica RAJn - 250 - Wiertarka elektryczna ręczna PRCb-13 - Szczypce uniwersalne RSEc B-180 		
Opracował	data	08.16	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-112	Symbol dźwigu ODAS ODA OGA	Arkusz 2
Nr operacji	Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego kabiny			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe	
	<ul style="list-style-type: none"> - montować łącznik K3450-001-D do wspornika wyłącznika krańcowego K3321-006 - montować wspornik K3321-006 wraz z łącznikiem do kabiny <p>U w a g a ! W przypadku kabiny metalowej montować łącznik bezpośrednio do dachu kabiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować aparat przerywający obwód elektryczny K2201-009-A - montować gniazdo elektryczne 220V do podłogi kabiny - wyciąć otwór w ścianie bocznej kabiny pod kasetą dyspozycyjną - montować kasetę dyspozycyjną - montować w kabinie oświetlenie jarzeniowe <p>Po zamontowaniu wyposażenia elektrycznego montować dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować instrukcję obsługi - montować tabliczkę znamionową - montować lustro w kabinie 					
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data	Zatwierdził	data
		<i>Quob</i>			<i>P.</i>	<i>Jim S</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-113		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego kabiny			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
211	Montować wyposażenie elektryczne do kabiny - mocować fotoimpulsator K3418-001 lub K3460-001 do wsporników K3332-002 - mocować wsporniki K3307-006 do górnej belki ramy kabinowej - mocować tabliczki zaciskowe do wsporników K3324-002 - mocować zespół tabliczek zaciskowych wraz ze wspornikami do wsporników K3307-006 - mocować wyłącznik zatrzymania K3432-001 do wspornika K3307-003 - mocować wyłącznik zatrzymania wraz ze wspornikiem do wsporników K3307-006 - mocować łącznik K3450-001-D do wspornika wyłącznika K3321-006			J15-050		- Klucz płaski 14 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Nóż monterski RGMe - Piłka otwornica RAIn -250 - Wiertarka elektryczna ręczna PRCb -13 - Szczypce uniwersalne RSEc B-180			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-113		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego kabiny		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - montować wspornik K3321-006 wraz z łącznikiem do kabiny - montować kasetę do jazd kontrolnych do górnej belki ramy kabinowej - montować do wspornika K3307-006-1 zespół gniazda telefonicznego K3324-006 - montować aparat przerywający obwód elektryczny K2201-009 do dolnej belki ramy - montować gniazdo elektryczne 220 V do podłogi kabiny - wyciąć otwór w ścianie bocznej kabiny pod kasetę dyspozycyjną - montować kasetę dyspozycyjną 							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[Signature]				[Signature]		[Signature]	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-113		Symbol dźwigu ODA1 OGA1 OEA1 OFA1		Arkusz 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż wyposażenia elektrycznego kabiny		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - wyciąć otwór w ścianie przedniej kabiny pod piętrowskazywacz - montować piętrowskazywacz - montować w kabinie oprawę jarzeniową - montować wentylator "Bryza" w przypadku wystąpienia tego rozwiązania <p>Po zamontowaniu wyposażenia elektrycznego montować dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montować instrukcję obsługi - montować tabliczkę znamionową - montować lustro 							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	




Prowadnica	b
L 90x65x14	33
L 90x75x16	23

Uwaga:

- 1) Rysunek przedstawia wykonanie dla drzwi przystankowych lewych dla drzwi prawych układ jest lustrzanym odbiciem powyższego (wzdł. osi X-X).
- 2) Dopuszcza się mocowanie krzywki poz. 1 z przeciwnej strony (dla wykonania lewego i prawego) w przypadku zamontowania ogranicznika prędkości w miejscu przewidzianym na krzywkę.
- 3) Dźwignię łącznika poz. 3 ustalić po stronie wskazanej na rysunku pod kątem 45° od poziomu w dół.
- 4) W poz. 2 w miejsce impulsatora K3418-001 można stosować impulsator K3460-001. W poz. 4 w miejsce tabliczki zaciskowej K3310-001 można stosować tabliczkę zaciskową K3356-001.

6) Linia przerywana, narysowano elementy występujące w przypadku mocowania do kabiny drewnianej (wyk. 2)



13, 14, 16, 17	Ściany bocznej kabiny
12	Przedniej ściany kabiny
11	Platformy kabiny
8	Dachu kabiny
6 i 7	Górną belkę ramy kabiny
4 i 5	Wsporników 6
3	Wspornika 8 lub 15
2	Wspornika 7
1	Wsporników 9 i 10
Poz.	Mocowanie do:

1	1	-	Płyta	K3324-003	24			
1	1	-	Krzywka ruchoma K5	K3445-001	20			
20	20	-	Wkrętak drewna 6x20	K2212-001	19			
2	2	-	Wspornik górny kompletny	K4201-002	18			
-	4	-	Kształtownik zaciskowy	K5050-101	17			L=444
-	4	-	Uchwyt zaciskowy	K5050-105	16			
-	1	-	Wspornik	K4201-004	15			
-	3	-	Kształtownik zacisk	K5050-101	14			L=288
-	1	-	Kształtownik zacisk	K5050-101	13			L=384
-	1	-	Krzywka ruchoma	K3101-001	12			
-	1	-	Elektromagnes	K3404-001	11			
-	1	-	Wspornik dolny kompl.	K3321-003	10			
-	1	-	Wspornik górny kompl.	K4201-002	9			
1	1	-	Wspornik wyl. krancowy	K321-006	8			
2	2	2	Wspornik kompletny	K3332-002	7			
2	2	2	Wspornik kompletny	K3332-003	6			
1	1	1	Kaseta jazd kontrolnych	K3111-001	5			
1	1	1	Tabliczka zaciskowa	K3310-001	4			
1	1	1	Łącznik	K3450-001-D	3			
1	1	1	Impulsator fotoelektr.	K3418-001	2			
1	1	1	Krzywka	K3306-004	1			

16607

Instrukcja mocowania elementów na kabine
V=0,7-10 m/s

J15-053

42

- D - *Ala spiriboloph.*

c.d. nižej

715-050

Stron 2

Strona 1


			Strona	
* 1 1 -	Wspornik dolny kompl.	K3324-007-2	29	
X X 1	Zespół gniazda telefon.	K3324-006	28	
X X -	Uchwyt	K3306-011	27	do kabla 16 żył.
X X -	Uchwyt	K3306-018	26	do kabla 9 żył.
1 1 1	Szpagał LK 531/20 SN4	PN-69/ P-85019	25	L = 300 mm
4 5 5	Sruba M8 x 16	PN-59/ M-82116	24	cynkować
4 4 4	Wkręt do drewna 6 x 30	PN-64/ M-82505	23	- " -
16 16 16	Wkręt do drewna 6 x 20	PN-64/ M-82585	22	cynkować
1 1 1	Pokrowiec	K4008-001-M	21	
4 5 5	Podkładka spr. 8,2	PN-65/ M-82008	20	cynkować
- 1 -	Wspornik górny kompl.	K3321-002	19	
- - 1	Wspornik górny kompl.	K3324-004	18	
* 1 1 -	Wspornik dolny kompl.	K3324-007-1	17	patrz uwagi p. 7
- - 1	Wspornik dolny kompl.	K3324-009	16	
1 1 1	Krzywka	K3308-014	15	
1 1 1	Wspornik wyt. krańc.	K3321-006	14	
1 1 1	Wspornik	K3307-003	13	
X X 10	Uchwyt	K3308-012	12	do kabla 12 żył
X X 2	Uchwyt	K3306-019	11	do kabla 6 żył
1 1 1	Płyta	K3324-005	10	
3 3 3	Kątownik	K3307-006-1	9	
2 2 2	Kątownik kompl.	K3324-002	8	
2 2 2	Kątownik	K3332-002	7	
1 1 1	Łącznik	K3450-001-D	6	
1 1 1	Kaseta do jazdy kontrolnych	K3112-001	5	
1 1 1 1 1	Tabliczka zaciskowa	K3325-001	4	
1 1 1	Wzmocniacz fotokomórki dzwi	K3442-001	3	
1 1 1	Wyłącznik zatrzymania	K3432-001	2	
1 1 1	Impulsator fotoelektryczny	K3418-001	1	

CBA	NAZWA CZĘŚCI (ZESPOŁU)		Ar. rys. lub normy	Nr kol.	Materiał	Nr modelu	Ci. zar.	Uwagi	Forma
	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.	Nr zainst.
0	5	87/74	Brabi	7.11.74					
Instalacja		Korus	AC	I. 71	Instrukcja mocowania elementów na kabinie				
Wykonanie		Toddleben	Toddy	15.06.71	V = 174/s				
Sprawdził		Plasecki	P. K.	8.01.74	Zastępuje rysunek Nr				
Kontrola		Zotna			Zastępuje rysunek Nr				
Zamówienie					Nr rysunku				
Podpis		ZREMP	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIADOWYCH			Nr rysunku			Arkusze
			Warszawa			715-050			1/2


1	-	-	Wspornik górny kompl. @ k3324-002-B	30					A3
C	B	A							

**Instrukcja mocowania
elementów na kabinkę**
 $V = 1 \frac{m}{s}$

715-050



Poz.	Macowania do:
1	Pruty wsporczyj pas 1
2	Wsporniki pas 13
3	Dachu kabiny
4	Kątowników pas 8
5 i 7	Barnej palki osiowniki ramy
8 i 13	Kątowników pas 9
9	Danej palki osiowniki ramy
10	Kątowników pas 7
11 i 12	Sciany bocznej kabiny
14	Dachu kabiny
15	Wsporniki pas 13 i 14
16 i 17	Platformy kabiny
18 i 19	Wsporniki ramy kabiny
28	Kątowników pas 3
30	Ramy kabiny




Szyby

Wojście

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-114		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji elektrycznej na kabinie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
220	Montować instalację elektryczną na kabinie 1. Wykonanie na montażu - wyznaczyć trasy i miejsca mocowania instalacji na kabinie - uciąć rurki RL na wymiar zgodnie z wyznaczoną trasą - uciąć przewody na wymiar zgodnie z wyznaczoną trasą i schematem E 1602-013 lub E 1602-015 - zdjąć izolację z końców przewodów, końce przewodów pobielić - wciągać przewody w rurki i złączki karbowane RVKL - wprowadzić końce przewodów do aparatów elektrycznych - ułożyć rurki i złączki na wyznaczonej trasie			E 1602-013 dla drzwi automatycznych E 1602-015		- Miarka drewniana MLSe 2 m - Młotek RMSa 1 kg - Piłka do metalu RBMb-300 - Nóż monterski REMe - Szczypce do ściągania izolacji RSEu-160 - Szczypce uniwersalne RSEcB-180 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 4x180 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3x100 - Maszynka elektryczna 800 W - Przyrząd UM-3b			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		

Zakład Montażu Dźwigów ZUO Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-114		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz	
								Arkuszy	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż instalacji elektrycznej na kabinie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - montować rurki do podłoża za pomocą uchwytów K2521-179 - sprawdzić /przedzwaniać/ przewody, zakładać oznaczniki, łączyć pod zaciski aparatów zgodnie ze schematem <p>U w a g a! Rurki prowadzone na ścianie bocznej kabiny mocować przed zmontowaniem kabiny.</p>								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

INSTRUKCJA MOCOWANIA INSTALACJI PREFABRYKOWANEJ NA KABINIE METALOWEJ dla dźwigów OCF, ODF i ODA



Uwagi:

1. Rysunek przedstawia wykonanie instalacji prawe. Wykonanie lewe jest symetryczne względem płaszczyzny x-x.
2. Dla kabiny prawej stosować instalację kabinową poz. 1, 2, 3 w wykonaniu prawym - dla kabiny lewej w wykonaniu lewym.
3. Rozmieszczenie aparatów na kabinie wykonać wg odpowiednich instrukcji.

2	2	2	Wkręt M4 x 16	PN60/M- 82230	19				
3	3	3	Podkładka spręż. 4,1	PN65/M- 82008	18				
1	1	1	Podkładka spręż. 6,1	PN65/M- 82008	17				
3	3	3	Wkręt M4 x 8	PN60/M- 82230	16				
1	1	1	Wkręt M6 x 10	PN60/M- 82230	15				
-	1	1	Wąż „O” z PCW 4x 0,5	PN67/C- 89209	14			l = 150	
1	-	-	Wąż „O” z PCW 8x1	PN67/C- 89209	13			l = 1000	
1	1	1	Wąż „O” z PCW 8x1	PN67/C- 89209	12			l = 800	
1	1	1	Wąż „O” z PCW 8x1	PN67/C- 89209	11			l = 400	
1	1	1	Wąż „O” z PCW 8x1	PN67/C- 89209	10			l = 300	
1	1	1	Wąż „O” z PCW 8x1	PN67/C- 89209	9			l = 500	
1	1	1	Uchwyt jednostronny	K2521- 178	8				
1	1	1	Uchwyt jednostronny	K2521- 180	7				
1	1	1	Puszka PO 18	Kat 15-J	6				
4	4	4	Uchwyt zaciskowy	K5050- 106	5				
2	2	2	Wspornik impulsatora	K3332- 002- 2	4				
1	-	-	Instalacja pref. kabiny	K7517- 001- C	3				
-	1	-	Instalacja pref. kabiny	K7517- 001- B	2				
-	-	1	Instalacja pref. kabiny	K7517- 001- A	1				
C	B	A	Jl. szt. Nazwa części (zestawu)	Nr rys. lub normy	Nr kol.				Uwagi
			Konstr. inż. Krupa S. 4.03.74						
			Rysował Kowalczyk Paweł 12.03.74						
			Spraw. inż. Cieślak 19.03.74						
			Zatw. inż. Cieślak 19.03.74						
Dźwig ODA									
Dźwig ODF									
Dźwig OCF									
Zakład Montażu Dźwigów J75 - 002 1/1									

Instr. moc. inst. pref.
na kabinie metal.



INSTRUKCJA MOCOWANIA

INSTALACJI


PREFABRYKOWANEJ

NA KABINIE DREWNIANEJ

Widok od spodu kabiny dźwigów MDF i MDA
z podłogą metalową



Widok od spodu kabiny z podłogą
drewnianą




- Unangi:

1. Rysunek przedstawia wykonanie instalacji prawe - wykonanie lewe jest symetryczne względem płaszczyzny x-x
2. Dla kabiny prawej stosować instalację kabinową poz. 1, 2, 3, 4 w wykonaniu prawym - dla kabiny lewej w wykonaniu lewym.
3. Rozmieszczenie aparatów na kabinie wykonać wg odpowiednich instrukcji.
4. Mocowanie aparatów pod kabiną z podłogą metalową - na otworach gwintowanych w podłodze za pomocą wkrętów - z podłogą drewnianą za pomocą wkrętów do drewna.


-	-	-	-	-	Wkręt M4x20	PN65/M-825D5	23		
16	17	16	17	17	Wkręt do drewna 6x20	PN64/M-825O5	22		
2	-	2	-	-	Wkręt M4 x 16	PN60/M-8223D	21		
1	-	1	-	-	Podkładka spręż. 4,t	PN65/M-8200B	20		
1	-	1	-	-	Wkręt M4 x 8	PN60/M-8223D	19		
1	-	1	-	-	Podkładka spręż. 5,t	PN65/M-8200B	18		
2	-	2	-	-	Wkręt M6 x 10	PN60/M-8223D	17		
1	-	1	-	-	Wkręt M6 x 10	PN60/M-8221D	16		
1	-	1	-	-	Płytko	K7504-008	15		
1	1	1	1	1	Uchwyt jednostronny	K2521-180	14		
1	1	1	1	1	Uchwyt jednostronny	K2521-178	13		
1	1	1	1	1	Waż D z PCW 8 x 1	PN67/C-89209	12	l = 600	
1	1	-	1	1	Waż D z PCW 8 x 1	--	11	l = 800	
1	1	1	1	1	Waż D z PCW 8 x 1	--	10	l = 500	
1	1	1	1	1	Waż D z PCW 8 x 1	--	9	l = 700	
1	1	1	1	1	Waż D z PCW 8 x 1	PN67/C-89209	8	l = 1400	
1	1	1	1	1	Puszka PD18	Kat. 15: J	7		
4	4	4	4	4	Kształtownik zacisk.	K3050-101	6	l = 220	
2	2	2	2	2	Wspornik impulsatora	K3332-002-2	5		
1	1	-	-	-	Inst. pref. kabiny	K7517-001-G	4		
-	-	1	1	-	Inst. pref. kabiny	K7517-001-F	3		
-	-	-	-	1	Instal. pref. kabiny	K7517-001-E	2		
-	-	-	-	1	Instal. pref. kabiny	K7517-001-D	1		

F	E	D	C	B	A	NOZNA części lub zespołu		Nr rys lub normy	Nr kol	Uwagi	
podłoga metalowa	podłoga metalowa	podłoga drewniana	podłoga metalowa	podłoga drewniana		Konstr.	inż. Krupa	SW	12.03.74	Instr. moc. inst. pref. na kabinie drewnianej	
						Rysował	Kowalczyk	Kowalczyk	18.03.74		
						Sprawn	inż. Cieślak	Cieślak	20.03.74		
						Zatw.	inż. Cieślak	Cieślak	- - -		
Dźwign MDA		Dźwign MDF		Dźwign DBA	Dźwign OFA	Zakład Montażu Dźwignów				J75-003	1/1


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-115	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 3		
Nr operacji		Opis operacji: Montaż instalacji elektrycznej na kabinie			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
		Montować instalację elektryczną na kabinie 1. Wiązki prefabrykowane K7536-001 - wyznaczyć trasy i miejsca mocowania instalacji na kabinie - ułożyć wiązki instalacji na wyznaczonej trasie wg I75-002 lub I75-003 - mocować wiązki instalacji do podłoża za pomocą uchwytów K252 1-179 lub przy pomocy kształtowników specjalnych przy kabinie metalowej - wprowadzić końce przewodów do aparatów elektrycznych, łączyć pod zaciski zgodnie z I75-002 lub I75-003			I75-002 I75-003 K7536-001		- Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3x100 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3x180 - Szczypce uniwersalne RSEcB-180 - Młotek RMSa 1 kg		
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08.16							

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-116		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż kabla zwisowego			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
230	Montować kabel zwisowy - wyznaczyć miejsce mocowania kabla - mocować zaciski kabla zwisowego w oznaczonych miejscach - zdjąć izolację z końców żył przewodów, końce pobielić i oznakować - opuścić kabel do szybu - mocować kabel w szybie za pomocą zacisków, - pod kabiną za pomocą kausz oraz do ściany kabiny za pomocą uchwytów - końce kabla wprowadzić do tabliczki zaciskowej na kabinie, przedzwonić i podłączyć zgodnie z numeracją i schematem elektrycznym - ułożyć kabel w kanale maszynowni i przymocować uchwytami do tablicy stycznikowej			K3311 K3312 K3313 dla ODAS K2209-006 dla OFA, OGA ODA1, OEA1 OFA1, OGA1 K2201-160 I75-071		- Klucz płaski 10 - Klucz płaski 14 - Osadzak "Hilti" DX -400B - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 3x100 - Wkrętak elektrotechniczny RWWe 6x200 - Piłka do metalu RAMb-300 - Nóż monterski RGMe - Szczypce do zdejmowania izolacji RSEu-160 - Maszynka elektryczna 800 W - Przyrząd UM-3b			
Opracował	data		Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		1976							

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-116		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż kabla zwisowego		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>- podłączyć kabel do listwy zaciskowej tablicy stycznikowej zgodnie z oznakowaniem i schematem</p> <p>U w a g a ! Po opuszczeniu kabla /czynność 4/ dalsze czynności wykonywać po wyprostowaniu się kabla w szybie pod własnym ciężarem.</p> <p>Po w/w operacji następuje demontaż rusztowań w szybie, które wykonuje Generalny Wykonawca.</p>							
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		VII 1976 <i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		data <i>[Signature]</i>	



Szczegół „a”




Montaż kabla zwisowego.

1. Zamocować w nadstropie, w miejscu pokazanym na rysunku przy pomocy kołków „Hilti”, uchwyt kabla.
2. Opuścić kabel do szybu tak, aby końce znajdowały się ok. 300 mm od poziomu podszycia.
3. Zamocować wstępnie w uchwycie (w nadstropie) kabel zwisowy na okres min. 8 godz. w celu zlikwidowania skręceń i naprężeń wewnętrznych.
4. Poluzować nakrętki uchwytu (w nadstropie), opuścić i ustawić właściwą długość kabla w szybie.
5. Przykręcić pewnie kabel w uchwycie.
6. Zamocować przy pomocy kołków „Hilti” drugi uchwyt kabla w miejscu wskazanym na ilustracji.
7. Przykręcić pewnie kabel w uchwycie.
8. Przymocować kabel po kablu i na miejsce.

regulacja
długości kabla

A-A



Uwaga!
Przy większej wysokości szybu (pon. 40 m.) stosować 3 uchwyty kabla rozmieszczając je symetrycznie w stosunku do wymiaru $\frac{1}{2} H_s - 150$.

Wymiary	Wymiary	Wymiary	Wymiary
100	100	100	100
150	150	150	150
100	100	100	100
150	150	150	150


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-117	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OEA1		Arkusz 1 Arkuszy 2	
Nr operacji		Opis operacji: Wstępna próba cierności			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe	
231		<p>- Zdemontować trzymaki lin z koła ciernego wciągarki</p> <p>- zwolnić hamulec zespołu napędowego</p> <p>- pokręcając kołem zamachowym zespołu napędowego w kierunku ruchu kabiny w górę, spowodować osadzenie przeciwwagi na rusztowaniu</p> <p>- obserwować jednocześnie zachowanie się lin na kole ciernym</p> <p>Poślizg lin na kole ciernym oznacza cierność prawidłową.</p> <p>Brak poślizgu oznacza cierność nadmierną</p> <p>- pokręcając kołem zamachowym zespołu napędowego w kierunku ruchu kabiny w dół obserwować zachowanie się lin na kole ciernym</p> <p>Brak poślizgu lin na kole ciernym oznacza cierność prawidłową.</p>					- Klucz płaski 24	
Opracował:		data	VIII 1976	Sprawdził:		data	Intwierdził:	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-117		Symbol dźwigu ODA1 ODA1 ODA1 OFA OFA1 OGA OFA1		Arkusz Arkuszy	
Nr operacji	Opis operacji: Wstępna próba cierności			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>Poślizg lin oznacza zbyt małą cierność.</p> <p>W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej cierności nie przemieszczać kabiny i przeciwwagi, ustalić przyczynę i zawiadomić K.I.</p> <p>W przypadku właściwej cierności zdemontować rusztowanie pod przeciwwagą po jej podciągnięciu do góry przez pokręcenie kołem zespołu napędowego.</p> <p>Generalny Wykonawca wykonuje demontaż pozostałych rusztowań szybu w uzgodnieniu z prowadzącym montaż.</p>								
Constatował	data	data	Sprawił	data	Zatwierdził	data			
		VIII 1976							

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-118		Symbol dźwigu ODAS OFA OGA		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż blach osłonowych K3129			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
240	Montować blachy osłonowe w szybie - odmierzyć blachę zgodnie z rzeczywistą odległością między kondygnacjami z zachowaniem luzu w gnieździe blachy - 3mm - wytrasować linię cięcia - uciąć blachę, wiercić wspólnie 4 otwory \varnothing 4,2 w blasze i kątowniku drzwi szybowych - rozwiercać otwory w blasze pod łeb wkręta - gwintować 4 otwory M5 w kątowniku - mocować blachę osłonową 4 wkrętami M5 z łbem stożkowym U w a g a ! Powyższa operacja nie dotyczy dźwigów z drzwiami automatycznymi.			I15-051 K3129		- Rysik - Nożyce elektryczne ręczne PRMa - 3 - Wiertarka elektryczna ręczna PRCb - 13 - Wiertło cylindryczne \varnothing 4,2 NWKa - 4,2 - Wiertło cylindryczne \varnothing 10 NWKa - 10 - Gwintownik maszynowy M5 - Pokrętło do gwintowników PBPe Nr 1 - Wkrętak montażowy RWWd 7x200			
Opracował	data	14.11.1976	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Instrukcja montażu blach ostonowych J15-051

g) Wariant dla wysokości kondygnacji $H \leq 4000 \text{ mm}$



Uwaga:


1. Blachę osłonową poz. 1 zamianić podając długość "L"
2. Długość "L" dobierać wg wzoru $L = H - 2000$
Zalecane długości:

700	800	900			
-----	-----	-----	--	--	--



 $L_{max.} = 2000$
3. Jeśli $H > 4000$ mm, blachy kompletować i montować wg strony 2 niniejszej instrukcji.
4. Blachy są cechowane znakiem i długością, np. A600
5. Blachę osłonową przycinać na właściwą długość podczas montażu.
Długość wynika z rzeczywistej odległości między przystankami.
Krawędź po przycięciu powinna stanowić gładką powierzchnię.
6. Otwory pod wkręty M4 wiercić wspólnie w blasze i kątowniku ościeżnicy podczas montażu.
7. Łby wkrętów nie mogą:
 - wystawać ponad powierzchnię blachy,
 - być wpuszczone głębiej, niż na 0,3 mm.
8. Blachy malować wg J13-003 w kolorze drzewi przystankowych.
9. Komplet wkrętów do blach osłonowych na 1 dziwig pakować w woreczek foliowy k4008-001 wyk. 22, wiązać sznurkiem i dołączać do blach.
10. Do osłony podszybia wykorzystać 1 szt. blachy osłonowej "D" K3132-001 o długości $L = 700$ mm mocowaną wg strony 2 niniejszej instrukcji.
11. Do osłony nadszybia wykorzystać 1 szt. blachy osłonowej "C" K3131-001-2 o długości $L = 700$ mm mocowaną wg strony 2 niniejszej instrukcji.

4	Wkręt M4x8	AN-80 M-82210	2	cynkować patrz uwagi 1	
1	Blacha ostonowa "A"	K3129-001	1		
NAZWA CZĘŚCI (ZESPŁU)		WYKREŚLENIE	WZGLĘDNE	WYKREŚLENIE	WZGLĘDNE
15874					
19.71 P.Ł. 482.61					
form. technol.	Praceki B.Ł.5	03.71	Material		
form. technol.	Tahtleben	203.71	Instrukcja montażu blach ostonowych		
form. technol.	Praceki B.Ł.5	203.71	K2501-10 K2701-10		
form. technol.	Zotrac	203.71			
form. technol.	12.5	ZGRUB	ZAKŁADY BRZANOWI WARSZAWA		
			715-051		

b) wariant dla wysokości kondygnacji $H > 4000 \text{ mm}$



Row 1:1


$$\text{Pd}_2.1:1$$


Stron 2

1. Blachę ocynkową "D" poz. 3 zamawiać podając długość "L"
2. Długość "L" i ilość "n" ustala projektant na podstawie poniższych zależności:

$$L = H - (n+2) \cdot 2000$$

$$L_{\max} = 2000$$

$$L_{\min} = 260$$

Zalecane aragozi L:

500	600	700			
-----	-----	-----	--	--	--

3. Blacha "B" jest oznaczona znakiem ("B"); blachy "C" i "D" są oznaczone znakiem i drugością (np. "D500").
4. Blachę "D" i kątowniki mocujące przycinać na właściwą długość podczas montażu. Właściwa długość wynika z rzeczywistej odległości między przystankami i z rzeczywistej odległości ostony od ściany szybu. Krawędź po przyjęciu powinna stanowić gładką powierzchnię.
5. Utwory pod wkręty wkręty M4 wkręcić wspólnie w blachę i kątownik, ku oszczędności podczas montażu.
6. Łby wkrętów nie mogą:
 - wystawać ponad powierzchnię blachy,
 - być wpuszczone głębiej, niż na 0,3 mm.
7. Blachy malować wg J13-003 w kolorze drzwi przystankowych.
8. Komplet wkrętów do blach ostonowych na 1 dźwig pakować w woreczek foliowy K4008-001 wyk. 22, wiązać sznurkiem i dotaczać do blach.


[illegible]

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-119		Symbol dźwigu ODMS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
Nr operacji		Opis operacji: Konserwacja zespołów dźwigowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
250		<p>Wykonać konserwację zespołów dźwigowych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Dźwigów Typowych cz. III "Konserwacja Dźwigów Typowych" oraz wykonać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyścić prowadnice z powłoki ochronnej, rdzy i zanieczyszczeń, wymyć rozpuszczalnikiem, nasmarować cienką warstwą oleju <p>U w a g a ! W przypadku przewodników rolkowych przewodnic nie smarować</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyścić liny ze środków konserwujących oraz zanieczyszczeń - osztybić pozostałe zespoły i części dźwigu, nasmarować części ruchome. 		I12-013		TT39-010			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		1976						V m 2	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-120		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1 Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Pomiary stanu izolacji			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
260	<p>Wykonać pomiary stanu izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na zgodność z wymogami przepisów PBUE.</p> <p>U w a g a ! Operację tę wykonuje pracownik średniego dozoru technicznego, posiadający aktualne uprawnienia SEP na odrębne zlecenie, oraz wystawia na tę okoliczność protokół.</p>					<p>- I.M.I</p> <p>- MZ-3</p>			
Opracował	data		Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
	1976								

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-121		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji		Opis operacji: Uruchomienie, regulacja i sprawdzenie pracy dźwigu		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
270		Przeprowadzić uruchomienie, regulację i sprawdzenie pracy dźwigu - wykonać regulację zespołów oraz przeprowadzić jazdy kontrolne i próby zgodnie z instrukcją I75-051 i I75-070 dla dźwigów z drzwiami automatycznymi - wyregulować oraz sprawdzić działanie części i zespołów dźwigu: - drzwi automatyczne w przypadku ich występowania - aparat chwytny - hamulec szczękowy - luzownik elektromagnetyczny - wyłączniki krańcowe - wyłączniki końcowe - kontakt obciążki - wyłącznik sterowania w podszybiu "STOP" - zamek drzwiowy z rygłem - amortyzator zamykania drzwi - kontakt progu ruchomego		I75-051		- TT39-010			
						dotyczy jedynie dźwigów z drzwiami półautomatycznymi			
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
175		VII 1976 J.R.				P.		data Jan 77	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-121	Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 2	
							Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Uruchomienie, regulacja i sprawdzenie pracy dźwigu			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt zwisu lin - kontakt chwytaczy - kontakt pełnego obciążenia "Burgess" - kaseta dyspozycyjna, kasety wezwań - ustawić współpracujące ze sobą aparaty i zespoły dźwigu dla zapewnienia prawidłowego współdziałania 1/ krzywka ruchoma - rygle drzwiowe lub drzwi szybowe - drzwi kabinowe 2/ wyłączniki krańcowe i końcowe - krzywki 							
Opisował	data	<i>Vin. POTE</i>	Sprawił	data	<i>Pr.</i>	Zatwierdził	data	<i>Dim</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-122		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 ODA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
Nr operacji		Opis operacji:		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
280		Wykonać odbiór dźwigu przez nadzór techniczny ZMD w zakresie rewizji głównej w oparciu o "Przepisy Dozoru Technicznego"				- TT39-010			
290		Przeprowadzić odbiór techniczny dźwigu /RDT/ w zakresie rewizji głównej dźwigu zgodnie z wymogami UDT				- TT39-010			
		<p>U w a g a !</p> <p>Obciążenie do przeprowadzania prób wymienionych w operacjach 280 i 290 w ilości 150% nominalnej nośności dźwigu zabezpiecza zamawiający dźwig i składa je na przystanku podstawowym</p>							
Opracował		data		Sprawdził		data		Zatwierdził	
									

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT 38-122		Symbol dźwigu ODAS ODA1 OGA1 OFA OEA1 OGA OFA1		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji:			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
291	Wykonać ewentualne zalecenia wynikające z "Protokołu badania" dźwigu przez RDT					- TT39-010			
300	Przekazać dźwig użytkownikowi /konserwacji/protokółarnie i zlikwidować plac budowy.					- TT39-010			
Opracował	data		Sprawdził	data		Zatwierdził	data		
		VII 1976 <i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>




Zakład Montażu Dźwigów Z U D Warszawa	Proces Technologiczny TT37-32	I75-051	Data
		strona	stron

INSTRUKCJA SPRAWDZENIA, URUCHOMIENIA

I REGULACJI DŹWIGÓW TYPOWYCH

dotyczy dźwigów : OCF,ODF,ODA,OFA,
OGA,MDF,MDA

ze sterowaniem : KN,KNV,K,KV

Opracował: 	Sprawdził: 	Zatwierdził: 
--	--	--

Instrukcję niniejszą opracowano dla pracowników przeprowadzających montaż i rozruch dźwigów, służb KJ oraz nadzoru technicznego Zakładu Montażu Dźwigów.

Podano metodykę i kolejność sprawdzania aparatów wraz z instalacją elektryczną po zamontowaniu dźwigu.

Ustalono prawidłowy technologicznie i sprawdzony praktycznie sposób uruchomienia dźwigu oraz przeprowadzenia podstawowych prób i regulacji dźwigu. Organizację pracy i kolejność operacji oparto na zasadach ergonomii uwzględniając i podkreślając wymagania bhp.

W szczególności instrukcja dotyczy układów sterowania dźwigów typowych wymienionych na stronie tytułowej i pojedynczego dźwigu z grupy objętej wspólnym sterowaniem.

Tryb postępowania podczas rozruchu, podane zalecenia i uwagi, obowiązują także dla wszystkich pozostałych dźwigów z napędem silnikiem asynchronicznym.

Sprawdzenie układu sterowania KNV, KV, jego funkcje i metody regulacji grupy dźwigów obejmuje instrukcja J75-052.

Do przeprowadzenia poniższych prac konieczna jest obecność i współpraca dwóch pracowników posiadających aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP i odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Prowadzący rozruch jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na dźwigu i w jego otoczeniu oraz właściwy stan techniczny uruchamianych zespołów dźwigowych.

Instrukcja niniejsza podlega aktualizacji w miarę wprowadzania zmian w bieżącej produkcji Zakładów Urządzeń Dźwigowych.

mgr inż. Andrzej GRABARCZYK

SPIS TRESCI

Kolejność operacji wykonywanych w czasie uruchamiania dźwigu

1.	Sprawdzenie podstawowych obwodów i aparatów instalacji dźwigowej przed załączeniem napięcia zasilającego	str.	3
1.1.	Obwód bezpieczeństwa na kabinie, kaseta jazdy kontrolnej, wyłącznik wezwań /261/	"	3
1.2.	Obwód zasilania cewki stycznika liniowego /221/ za wyjątkiem kontaktu 136:N	"	6
1.3.	Obwód bezpieczeństwa - kontakt ogranicznika /22/, kontakty drzwi /121:1 - t/, kontakty zamków /122:1 - t/, kontakt obciążnika liny ogranicznika /123/ oraz wyłącznik sterowania w podszybiu /112/ i w maszynowni /260	"	6
		"	7
1.4.	Obwód zasilania cewki stycznika liniowego /221/ - wyłącznik krańcowy "Dół" /136:N/	"	8
1.5.	Wyłączniki końcowe "Dół" /125:1/ oraz "Góra" /125:t/	"	8
2.	Załączenie napięcia zasilania - pomiar napięć	"	9
2.1.	Pomiar napięć przemiennych - zasilania i sygnalizacji	"	11
2.2.	Pomiar napięcia sterowego	"	12
3.	Sprawdzenie pracy krzywek i aparatów na górnym przystanku końcowym	"	13
3.1.	Próba sprzężenia ciernego	"	15
4.	Uruchomienie napędu	"	16
4.1.	Jazda kontrolna	"	16
5.	Sprawdzenie pracy krzywek i aparatów na dolnym przystanku końcowym	"	18
6.	Jazdy próbne - sprawdzenie sterowania dźwigu z dyspozycji i wezwań	"	20
6.1.	Sprawdzenie sterowania i dyspozycji - rejestracja, zbiorczość, kasowanie - sprawdzenie dokładności dojazdu	"	22
6.2.	Sprawdzenie sterowania z wezwań - rejestracja, zbiorczość, kasowanie - obwód kontaktu pełnego obciążenia	"	23
7.	Próby dźwigu przed odbiorem przez DT oraz konserwację	"	26
7.1.	Próby objęte rewizją główną dźwigu	"	28
8.	Wykaz instrukcji związanych	"	29
9.	Informacja techniczna - budowa symbolu dźwigu	"	30

Podane w tekście liczby umieszczone w nawiasach są numerami aparatów w specyfikacji zawartej w dokumentacji elektrycznej danego dźwigu.

Litera t oznacza ilość przystanków danego dźwigu.

Dla dźwigu "Standard" : $t = 11$

1. Sprawdzenie podstawowych obwodów i aparatów instalacji dźwigowej przed załączeniem napięcia zasilającego /wyłączony wyłącznik ręczny - 220/

Do sprawdzenia obwodów instalacji dźwigowej używamy próbnika /np. brzęczyk, dzwonek lub żarówka zasilane z baterii/ lub omomierza o zakresie jednostek omów wykorzystując w tym celu przyrząd uniwersalny /UM/.

UWAGA! Zabrania się sprawdzania obwodów instalacji napięciem z sieci energetycznej. Używając przyrządu uniwersalnego - UM należy zwracać uwagę na aktualny stan przełączników i wtyków, odpowiedni dla danego pomiaru. Ponieważ jest to urządzenie wrażliwe mechanicznie, wymaga się ostrożności w eksploatacji. Zaleca się stosowanie opakowania ze styropianu jako ochrony przyrządu przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie eksploatacji.

Jako próbnika można używać dzwonka i baterii wchodzących w skład obwodu sygnalizacji alarmu /zaciski: 159, 157 lub 76-71/.

1.1. Obwód bezpieczeństwa na kabinie, kaseta jazdy kontrolnej. wył. wezwań /261/

Wyłącznik wezwań sterowania w maszynowni /260/ przełączyć w pozycję "Z" - załączono.

Sprawdzić prawidłowość połączenia obwodu bezpieczeństwa na kabinie wg następującej kolejności:

- zbadać próbnikiem /omomierzem/ czy zacisk 141 /ew. zacisk 4 w skrzynce zaciskowej - 50 - na kabinie/ nie ma połączenia z zaciskiem 150 /lub zaciskiem 10 na kabinie/. Omomierz może wykazać oporność nie mniejszą od ok. 1000 omów.
- podłączyć omomierz pod zacisk 134 oraz 133 listwy zaciskowej tablicy stycznikowej /ew. zaciski 1,4 skrzynki zaciskowej na kabinie/ i sprawdzić czy są one połączone. W przypadku braku połączenia sprawdzić stan styków wszystkich aparatów należących do badanego obwodu a szczególnie przełącznika jazdy kontrolnej /42:S/, który powinien być w pozycji wyłączonej /"0" - jazda normalna/. Jeżeli między w/w zaciskami jest zachowana ciągłość obwodu /połączenie/ należy sprawdzić działanie wszystkich aparatów czyli sprawdzić czy obwód jest przerywany kolejno przez uruchomienie /wyłączenie/,
- wyłącznik sterowania w tablicy stycznikowej /260/ zaciski: 134 - 133.
- przycisk "Stop" w kabinie /40/
- kontakt ruchomego progu /54/
- kontakt chwytaczy /52- nie dotyczy dźwigów "Standard"
 - $V = 0,7 \text{ m/s}$,
- przycisk "Stop" na kabinie /41/
- kontakt zwisu lin /53/
- wyłącznik krańcowy na kabinie /wyłącznik "steru" - 51/
- przełącznik jazdy kontrolnej /42:S/, przełączenie go w pozycję "Z" /załączona jazda kontrolna/ powinno spowodować przerwanie obwodu między zaciskami 133 i 134. Sprawdzić też czy wciskanie kolejno: przycisku "Góra" /42:U/ i "Dół" /42:N/ w kasecie jazdy kontrolnej, powoduje połączenie zacisków 133 i 134 przy załączonej jeździe kontrolnej,

- podłączyć omomierz pod zaciski: 136, 144/lub 131, 144 dla dźwigu "Standard"/.
Sprawdzić czy są one połączone gdy wyłącznik wezwań /261 - poz."0"/ znajduje się w pozycji "Z". Wyłączenie obwodu wezwań /261 - poz."0"/ powinno spowodować przerwanie połączenia między zaciskami 136 /131/ i 144.
 - podłączyć omomierz pod zaciski: 136/131 dla dźwigu "Standard"/ i 117.
Sprawdzić czy wyłączenie obwodu wezwań /261 - poz."0"/ powoduje połączenie tych zacisków, natomiast jego załączenie /261 - poz. "Z"/ przerwanie połączenia między zaciskami 136 /131/ i 117.
 - podłączyć omomierz pod zaciski: 145, 146 listwy zaciskowej /lub zaciski 16 i 17 na kabinie/ i sprawdzić czy załączenie jazdy kontrolnej /42:S - poz."Z"/ powoduje przerwanie połączenia między nimi, natomiast jej wyłączenie /42:S poz."0" połączenia zacisków 145, 146.
 - podłączyć omomierz pod zaciski: 131, 200 + t /lub 15 i 20 + t na kabinie/.
Wyłączyć obwód wezwań /261 - poz."0"/ oraz załączyć jazdę kontrolną /42:S - poz."Z"/ i sprawdzić czy wciskanie przycisku "Góra" /42:U/ w kasecie jazdy kontrolnej powoduje połączenie zacisków 131 i 200 + t.
Sprawdzić czy taki sam efekt daje wcisknięcie przycisku "Góra" /271:U/ w tablicy stycznikowej.
 - podłączyć omomierz pod zaciski: 131 i 201 /lub 15 i 21 na kabinie/ oraz przy wyłączonym obwodzie wezwań i załączonej jeździe kontrolnej - sprawdzić czy wcisknięcie przycisku "Dół" /42:N/ w kasecie jazdy kontrolnej powoduje ich połączenie. Sprawdzić czy wcisknięcie przycisku "Dół"/271:N/ w tablicy stycznikowej powoduje połączenie zacisków:131 i 201.
- Po tych próbach wyłączyć jazdę kontrolną /42:S - poz."0"/.

1.2. Obwód zasilania cewki stycznika liniowego /221/

Wykręcić bezpiecznik 291:2 w tablicy - rozdzielnicy dźwigowej.

Wypiąć spod zacisku 54 przewód zasilający cewkę stycznika liniowego.

- sprawdzić omomierzem czy nie ma połączenia między zaciskami: 51, 52, 53 i 54 a zaciskiem 50 /masa aparatury/ co wskazywałoby na doziemienie w tym obwodzie.
- podłączyć omomierz pod zaciski 51 i 54 oraz sprawdzić czy są one połączone. Skontrolować następnie czy uruchomienie /wciśnięcie/ poniższych aparatów powoduje przerwę między zaciskami 51 i 54:
- wyłącznik krańcowy "Góra" /136:U/
- przycisk "Stop" na kabinie /41/
- kontakt ogranicznika prędkości /22/ - dotyczy dźwigów o $V=1$ m/s. Podłączyć uprzednio wypięty przewód, pod zacisk 54.

1.3. Obwód bezpieczeństwa - kontakt ogranicznika, kontakty drzwi, zamków, obciążnika lin oraz wyłącznik sterowania w podszybiu

Wykręcić bezpiecznik 287:2 z tablicy stycznikowej.

Wyłącznik sterowania w maszynowni ustawić w pozycji "Z".

Sprawdzić czy obwód bezpieczeństwa w kabinie jest sprawny czyli czy są połączone zaciski: 134 i 133 /143/.

- sprawdzić omomierzem czy nie ma połączenia - przez oporność mniejszą od kilkuset omów - między zaciskiem 80 a zaciskami: 131, 132 i 133 co wskazywałoby na doziemienie w badanym obwodzie,
 - podłączyć omomierz pod zaciski 131 i 132 i sprawdzić czy zadziałanie kontaktu ogranicznika prędkości /22/ przerywa obwód między nimi.
- Po próbie ustawić styki w pozycji załączonej.

- podłączyć omomierz pod zaciski 131/134/i139. Obwód między tymi zaciskami powinien być zamknięty jeżeli zaryglowane są wszystkie drzwi przystankowe. Sprawdzić następnie czy obwód między parami tych zacisków jest przerywany kolejno przez:

- kontakty drzwi przystanku najwyższego /121:t/, zaciski 131 - 141 oraz kontakt zamka /rygla/ tych drzwi /122:t/, zaciski 134 - 139
- WSZYSTKIE kolejno w dół kontakty drzwi i zamków
- kontakt obciążnika lin ogranicznika /123/ w podszybiu, zaciski 131 - 141
- wyłącznik sterowania w podszybiu /112, Z 131 - Z 141/

Przy sprawdzaniu kontaktów drzwi i rygla należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie styków oraz sprawne ryglowanie drzwi przystankowych /instrukcja J14-011/.

Do sprawdzania kontaktów zamków przy otwartych drzwiach przystankowych można używać zwieracza kontaktu drzwiowego np. wykonanego z przeciwkontaktu EF 20 i pomiar wykonywać między Z 131 i Z 139.

Między zaciskami 143 i 133 obwodu bezpieczeństwa podłącza się aparat 232 /przełącznik termiczny/ końcówkami 5 i 4.

W stanie bezprądowym aparat ten łączy w/w zaciski. Zaleca się - na czas montażu i wstępnej eksploatacji dźwigu - odłączyć spod tych zacisków styk /37-38/ 561, co ma za zadanie zwiększyć pewność zabezpieczenia termicznego silnika.

U w a g a ! . sprawdzić działanie kontaktów drzwi i zamków na WSZYSTKICH przystankach.

1.4. Obwód zasilania cewki stycznika liniowego - wyłącznik krańcowy "Dół" /136:N/

- podłączyć omomierz pod zacisk 51 i 54 i sprawdzić czy wciśnięcie dźwigni wyłącznika krańcowego "Dół" /136:N/ powoduje przerwę między nimi.
Wkręcić bezpiecznik 291:2 w tablicy WDM - rozdzielnicy dźwigowej /wkładka topikowa - 6A/.

1.5. Wyłączniki końcowe: "Dół" /125:1/ oraz "Góra" /125:t/

- Wyłącznik końcowy "Dół" /125:1/

- podłączyć omomierz pod zaciski 134 i 115 - powinny one być połączone.
Sprawdzić następnie czy ręczne wciśnięcie dźwigni włącznika końcowego "Dół" powoduje przerwę między nimi.
- podłączyć omomierz pod zaciski 131 i 112 - powinny one być rozłączone /dźwignia wyłącznika zwolniona/.
Wciśnięcie dźwigni wyłącznika końcowego "Dół" powinno spowodować połączenie zacisków 131 i 112.

- Wyłącznik końcowy "Góra" /125:t/

- podłączyć omomierz pod zaciski 134 i 116 - powinny one być połączone. Sprawdzić następnie czy wciśnięcie dźwigni wyłącznika końcowego "Góra" powoduje przerwę między tymi zaciskami.
- podłączyć omomierz pod zaciski 131 i 113 - przy zwolnionej dźwigni wyłącznika powinny one być rozłączone. Sprawdzić czy wciśnięcie dźwigni wyłącznika końcowego "Góra" powoduje połączenie zacisków 131 i 113.

U w a g a! Sprawdzić wykonanie i ciągłość instalacji ochronnej oraz prawidłowość łączenia z zerem i biegunem minus wg instr.J75-006 dla danego typu dźwigu.

Po sprawdzeniu podstawowych obwodów instalacji dźwigowej wyłączyć sterowanie oraz obwód wezwań /260 i 261 - poz."0"/. Ponieważ w tej fazie uruchomienie dźwigu przystępuje się do rozruchu układu napędowego i sprawdzenia jazd dźwigiem należy upewnić się czy:

- na wszystkich przystankach wywieszono tabliczki ostrzegawcze,
- usunięto rusztowania i podesty montażowe z szybu oraz oczyszczono podszycie.

Należy też porozumieć się z wykonującymi roboty towarzyszące /wykończeniowe/ w celu uniknięcia kolizji w momencie rozruchu oraz poinformować osobę odpowiedzialną z kierownictwa budowy o potrzebie podłączenia zasilania dźwigu i wyposażenia tablicy rozdzielczej w zabezpieczenia zgodne z projektem i funkcjonowaniem wyłącznika głównego dźwigu.

Przed załączeniem napięcia osoba upoważniona do wykonywania pomiarów elektrycznych powinna przeprowadzić pomiar skuteczności zerowania instalacji dźwigowej oraz ew.oporności izolacji.

2. Załączenie napięcia zasilania /wył.ręczny 220/ - pomiar napięć

Przed załączeniem napięcia wkręcić w gniazda bezpieczników odpowiednie wkładki topikowe:

- bezpieczniki sterowe /287:1/ - 10A
- bezpiecznik sygnalizacji /289/ - 6A
- bezpieczniki transformatora /286:1,2,3/ - 6A

Zabezpieczenia główne /281:1 - 3/ oraz wyłącznika dźwigu, w zależności od typu dźwigu podaje poniższa tabelka:

Typ dźwigu	Moc silnika /kW/	Zabezp. główne /A/	Zabezp. wył. dźwigu -parter /A/	Uwagi
ODF, MDF	5,5/1:35	35	50	
ODA	8/2	50	63	
OFF	10/2,5	63	80	
OFA, OGA	12/2	80	100	

Obudowę stycznika liniowego /221/ należy napełnić odpowiednią ilością oleju transformatorowego t.zn. na wysokości znacznika wygniecionego na obudowie.

U w a g a! zabrania się załączania napięcia przy nienapełnionej olejem obudowie stycznika liniowego.

Do pomiarów napięć używamy sprawnego przyrządu uniwersalnego np. UM-3b, mierząc napięcie przemienne woltomierzem napięcia przemiennego na zakresach:

30 V - napięcie sygnalizacji

300V - napięcie fazowe

600V - napięcie międzyfazowe

oraz napięcia stałe woltomierzem napięcia stałego na zakresie 60 V /napięcie sterowe/.

Za wyjątkiem pomiaru napięć międzyfazowych zasilania dźwigu, wszystkie pozostałe napięcia należy mierzyć względem masy aparatury dźwigowej /zaciski: 00, 50, 80, 100, 140, 150/.

Po załączeniu napięcia zasilania wyłącznikiem głównym /220/ powinien zadziałać stycznik liniowy /221/ po czym można przystąpić do pomiarów napięć wg poniższej kolejności:

2.1. Pomiar napięć przemiennych:

- pomierzyć woltomierzem napięcia przemiennego /zakres 600 V/ napięcia międzyfazowe, kolejno między zaciskami

4 - 5

5 - 6

4 - 6

napięcia te nie mogą być niższe od 360 V.

W przypadku braku napięcia na jednej z w/w

- co świadczy o braku napięcia na jednej z faz - należy ustalić i wyeliminować jego przyczynę.

U w a g a! przy braku napięcia na jednej z faz lub zbyt niskim napięciu zasilania nie wolno uruchamiać dźwigu.

- wkręcić bezpiecznik oświetlenia /291:1 - 6A/ i woltomierzem napięcia przemiennego /zakres 300V/ pomierzyć napięcia na zaciskach:
 - 56 /oświetlenie i gniazda wtykowe na kabinie/
 - 57 /wyłącznik oświetlenia - poz."Z"/
 - 58 /zasilanie transformatora sterowego/
 - 59 /zasilanie transformatora sterowego/
 - 60 /zasilanie transformatora sterowego/

oraz w gniazdach:

- 274 / w tablicy stycznikowej/
- 45 / na kabinie/
- 46 / pod kabiną/
- 44 / oświetlenie kabiny/

napięcia te nie powinny być niższe od 210 V.

- zmierzyć woltomierzem napięcia przemiennego /zakres 30 V/ napięcie na zacisku 91 /lub 11 w skrzynce zaciskowej na kabinie/ - przy świecącej żarówce fotoimpulsatora powinno ono mieć wartość 18-22 V napięcia przemiennego.

2.2. Pomiar napięcia sterowego

Przełączyć miernik na pomiar napięcia stałego - zakres 60 V, a następnie:

- pomierzyć napięcie w gnieździe bezpiecznika sterowego /287:2/, powinno ono mieć wartość ok. 55 V,
- wkręcić bezpiecznik sterowy /287:2 - 6A/ i pomierzyć napięcie na zaciskach 131 listwy zaciskowej, wartość napięcia sterowego nie powinna ulec zmianie,
- włączyć sterowanie dźwigu /260 - poz."Z"/. Jeżeli jest sprawny obwód bezpieczeństwa powinien zadziałać przekaźnik "Stop" /561/ a po okresie trzech sekund przekaźnik drzwi /.

Jeżeli w szybie nie ma przysłonek lub kabina nie znajduje się w strefie przesłonięcia fotoimpulsatora zadziała też stycznik biegu "Wolno" /203:L/.
Pomierzyć napięcia na zaciskach: 131, 133, 134 i 139 powinny one być równe i zawierać się w granicach:
46 - 53V.

Należy pamiętać w trakcie dalszego uruchamiania dźwigu, że większe spadki napięcia sterowego /poniżej 43 V/ nawet jeżeli są przejściowe np. podczas zmiany obrotów silnika dźwigowego, są niedopuszczalne i świadczą o złej jakości zasilacza tego napięcia /prostownika/, jeżeli nie są one jednocześnie ze spadkiem napięcia sieci zasilającej /zaciski 4,5,6/.

3. Sprawdzenie pracy krzywek i aparatów na górnym przystanku końcowym.

Wyłączyć sterowanie dźwigu /260 - poz."0"/. Sprawdzić czy w szybie nie ma ludzi, wykonujących np. roboty towarzyszące oraz czy pozamykane są wszystkie drzwi przystankowe. Sprawdzenie wykonać podaną niżej metodą:

- sprawdzić działanie fotoimpulsatora. Przysłonięcie strumienia światła strony nieparzystej /61:1/ fotoimpulsatora powinno spowodować zadziałanie przekaźnika przystanków nieparzystych impulsatora położenia /551:1/ oraz pojawienie się napięcia sterowego na zacisku 163 /lub 14 na kabinie/.

Stworzyć próbę dla strony parzystej fotoimpulsatora /61:2/ -przysłonięcie strumienia światła padającego na fotodiodę strony parzystej, powinno spowodować zadziałanie przekaźnika przystanków parzystych impulsatora położenia /551:2/ oraz pojawienie się napięcia sterowego na zacisku 166 /lub 13 na kabinie/.

W obydwu przypadkach, napięcie na zaciskach 163 i 166 przy przesłoniętym strumieniu światła fotoimpulsatora, nie może być niższe od napięcia 40 V oraz nie większe od napięcia 2 V przy fotodiodach oświetlonych /nieprzesłoniętych/.

- ustawić kabinę ręcznie dokładnie na poziomie podestu ostatniego przystanku. To położenie kabiny należy zaznaczyć wyraźnym znacznikiem, np. kredą, taśmą izolacyjną, na linach nośnych z dwóch stron koła ciernego wciągarki - w odniesieniu do belki nośnej układu napędowego
- następnie opuścić ręcznie kabinę na wysokość ok 800 mm dla dźwigu "Standard" / $V=0,7$ m/s/ i około 1200 mm dla dźwigów o $\dot{V}=1$ m/s, poniżej poziomu podestu ostatniego przystanku.

Do pomiaru należy użyć miarki elastycznej /zwijanej/ ze względu na konieczność pomiaru po obwodzie koła ciernego.

- podłączyć woltomierz napięcia stałego /zakres 60 V/ pod zacisk 163 lub 166, w zależności od tego czy przystanek ostatni jest nieparzysty lub parzysty.

Podciągając kabinę do góry uchwycić moment pojawienia się na nim napięcia co świadczy o najeździe fotoimpulsatora na przesłonkę przełączającą ostatniego przystanku.

W momencie tym zadziała również przekaźnik 551:1 lub 551:2, powinno to nastąpić w odległości: 750 ± 5 mm dla dźwigu "Standard" lub 1150 ± 5 mm dla dźwigu o $V = 1$ m/s, poniżej poziomu podestu górnego przystanku końcowego,

- podłączyć woltomierz pod zacisk 113 i podnosząc wyżej kabinę uchwycić moment pojawienia się napięcia sterowego wywołanego przełączeniem łącznika końcowego "Góra" /125:t/ przez krzywkę kabinową. W tym momencie powinien zadziałać przekaźnik 551:t, co powinno nastąpić w odległości: 700-650 mm dla dźwigu "Standard" i 1100 - 1000 mm dla dźwigu o $V = 1$ m/s, poniżej poziomu podestu ostatniego przystanku.

Należy pamiętać- że moment zadziałania wyłącznika końcowego /pojawienie się napięcia na zacisku 113/ powinien nastąpić w strefie przesłonki przełączającej /zwalniającej/ czyli przed minięciem jej przez fotoimpulsator.

- podłączyć woltomierz pod zacisk 141, na którym powinno być pełne napięcie sterowe. Podnosząc kabinę do góry, ale już powyżej poziomu podestu ostatniego przystanku, znaleźć moment zaniku napięcia na tym zacisku od zadziałania wyłącznika krańcowego na kabinie /wył.krańcowy "steru" - 51/.

Strefa zadziałania tego wyłącznika powinna się zawierać w granicach 100 - 120 mm powyżej poziomu podestu przystanku ostatniego i to zarówno dla dźwigu "Standard" jak i dla dźwigu o prędkości 1 m/s. Należy zwrócić uwagę, że wyłącznik kabinowy /51/ powinien zawsze pierwszy zadziałać w stosunku do wyłącznika krańcowego - w nadszybiu /136:U/, tzn. stycznik liniowy /221/ powinien być załączony po zadziałaniu aparatu 51.

- podłączyć woltomierz napięcia przemiennej /zakres 300 V/ pod zacisk 53. Powinien on wykazywać pełne napięcie fazowe ok. 220V na tym zacisku. Podnosząc kabinę wyżej znaleźć moment zaniku napięcia na zacisku 53 od zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" /136:U/. Powinno to nastąpić w odległości 150 ± 5 mm powyżej poziomu podestu ostatniego przystanku.

3.1. Próba sprzężenia ciernego

Próba ta ma na celu ustalenie czy nie występuje nadmierna cierność między linami nośnymi a tarczą cierną wciągarki. Kabinę należy podnieść do góry aż do momentu osadzenia przeciwwagi na zderzaku w podszybiu a następnie obracając koło cierne za pośrednictwem koła zamachowego lub dźwigni do ręcznego uruchomienia dźwigu, obserwować czy następuje poślizg lin nośnych na kole ciernym.

W przypadku nadmiernej cierności tzn. braku poślizgu lin należy ustalić przyczynę i zawiadomić K.J.

Po tej próbie opuścić kabinę ok. dwa metry poniżej poziomu ostatniego przystanku.

U w a g a! korekcję ustawienia aparatów i krzywek w nadszwybiu należy przeprowadzić z dachu kabiny po uprzednim opuszczeniu jej na wysokość ok. dwóch metrów poniżej podestu ostatniego przystanku i wyłączeniu zasilenia dźwigu przyciskiem "Stop" na kabinie /w kasecie jazd kontrolnych/. Korekcję tą można również wykonać po uruchomieniu jazd kontrolnych /punkt 4.1. niniejszej instrukcji/.

4. Uruchomienie napędu

Sprawdzić optycznie stan układu napędowego /wciągarki/ a szczególnie współosiowość ustawienia silnika dźwigowego i reduktora. Skontrolować czy w łożyskach i reduktorze znajduje się odpowiednia ilość smarów i olejów.

Poniżej podane są ilości oleju przekładniowego niezbędnego do prawidłowej pracy danego typu reduktora:

Reduktor typ	Ilość oleju /l/
R 4	8,5
R 5	13,5

4.1. Jazda kontrolna

U w a g a! Uruchamiając dźwig w maszynowni należy zawsze upewnić się czy nie zagraża to bezpieczeństwu innych osób.

Natomiast osoba sterująca dźwigiem z kabiny uprzedza o tym przebywających w maszynowni.

Przy załączonym zasilaniu dźwigu, włączamy sterowanie /260/, natomiast wyłączamy obwód wezwań /261 - poz."0"/.

Jeżeli na zaciskach obowdu bezpieczeństwa /132, 133, 141, 134 i 139/ oraz na zacisku 117 występuje napięcie sterowe dźwig jest gotowy do uruchomienia jazdy kontrolnej:

- prowadzący rozruch pozostaje w maszynowni dźwigu, natomiast druga osoba udaje się na kabinę. Pierwszą czynnością po wejściu na dach kabiny musi być sprawdzenie pewności zadziałania przycisku "Stop" na kabinie /41/ w kasecie jazd kontrolnych.

Po jego wciśnięciu powinno wyłączyć się zasilanie dźwigu /zgaśnięcie żarówki fotoimpulsatora/ poprzez wyłączenie stycznika línowego /221/.

- przełącznik jazdy kontrolnej /42:S/ przełączyć w pozycję "Jazda kontrolna" /poz."Z"/ co w maszynowni objawi się zanikiem napięcia sterowania na zacisku 141 i odpadnięciem zawody przekaźnika "Stop" /561/.
- wcisnąć przycisk jazdy "Dół" /42:N/ w kasecie jazd kontrolnych, dźwig powinien ruszyć w dół biegiem "Wolno". Po zwolnieniu przycisku "Dół" dźwig powinien się zatrzymać. Manewr ten powtórzyć kilka razy w porozumieniu z osobą znajdującą się w maszynowni, która w tym czasie ma za zadanie skontrolować pracę zespołu luzownik - hamulec oraz układu napędowego. Występowanie nadmiernego hałasu pracy układu napędowego wskazuje na jego złe ustawienie lub smarowanie - należy ustalić i usunąć przyczynę złej pracy układu napędowego. Po zjechaniu jazdą kontrolną kilka metrów w dół zatrzymać dźwig a następnie przyciskając przycisk kierunku "Góra" /42:U/ sprawdzić czy dźwig rusza biegiem "Wolno" do góry oraz jak pracuje zespół luzownik - hamulec.

po zwolnieniu przycisku "Góra" /42:U/ dźwig powinien się zatrzymać. Osoba znajdująca się na kabinie powinna zaobserwować czy przy uruchomieniu jazdy kontrolnej w obydwu kierunkach uruchamiana jest krzywka ruchoma.

U w a g a! jeżeli przy uruchomieniu jazdy kontrolnej w danym kierunku, dźwig rusza biegiem "Wolno" w kierunku przeciwnym, należy po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem ręcznym /220/ zamienić miejscami przewody zasilające na zaciskach 5,6 listy zaciskowej.

- uruchomić następnie jazdę kontrolną w dół i jadąc - w odstępach dwuminutowych po 0,5 minuty jazdy - przez całą wysokość szybu obserwować: układanie się kabli zwisowych, pracę przewodników kabinowych i przeciwwagowych, ustawienie rolek rygli względem krzywki ruchomej oraz przesłanianie strumienia światła przez fotoimpulsator. Zatrzymać kabinę na wysokości zrównania się dachu kabiny z podestem drugiego przystanku.

Przełącznik jazdy kontrolnej przełączyć w pozycję "0" /jazda normalna/ po czym opuścić szyb zamykając za sobą drzwi przystankowe.

5. Sprawdzenie pracy krzywek i aparatów na dolnym przystanku końcowym.

Wyłączyć sterowanie dźwigu /260 - poz. "0"/.
Sprawdzenie wykonać metodą podaną w punkcie 3 niniejszej instrukcji tzn.:

- ustawić ręcznie kabinę dokładnie na poziomie podestu pierwszego przystanku i oznaczyć to położenie kabiny

- znacznikiem na linii nośnej po obydwu stronach koła ciernego. Punktem odniesienia może być najbliższy punkt stały np. belka nośna układu napędowego,
- podnieść kabinę ręcznie na wysokość ok. 800 mm dla dźwigu "Standard" i ok. 1200 mm dla dźwigu o prędkości 1 m/s, powyżej podestu pierwszego przystanku,
 - podłączyć woltomierz napięcia stałego /zakres 60 V/ pod zacisk 163 i opuszczając kabinę znaleźć moment pojawienia się na nim napięcia, co jest równoznaczne z najejaniem przez fotoimpulsator na przesłonkę przełączającą pierwszego przystanku. Powinno to nastąpić w odległości 750 ± 5 mm dla dźwigu "Standard" i 1150 ± 5 mm dla dźwigu o prędkości 1 m/s, powyżej poziomu podestu pierwszego przystanku,
 - podłączyć woltomierz pod zacisk 112 i opuszczając niżej kabinę uchwycić moment pojawienia się na nim napięcia /zadziałania przekaźnika 511:1/ co jest równoznaczne z zadziałaniem łącznika końcowego "Dół" /125:1/. Powinno to nastąpić w odległości 700 - 650 mm dla dźwigu "Standard" i 1100 - 1000 mm dla dźwigu o prędkości 1 m/s, od poziomu podestu pierwszego przystanku /powyżej niego/,
 - podłączyć woltomierz pod zacisk 141 i opuszczając kabinę poniżej poziomu podestu pierwszego przystanku uchwycić moment zaniku na nim napięcia od zadziałania wyłącznika krańcowego na kabinie /51/. Powinno to nastąpić w odległości 100 - 120 mm, poniżej podestu przystanku pierwszego - zarówno dla dźwigu "Standard" jak i o prędkości 1,0 m/s,
 - podłączyć woltomierz napięcia przemiennego /zakres 300 V/ pod zacisk 53, na którym powinno wystąpić napięcie fazowe ok. 220 V. Opuszczając niżej kabinę znaleźć moment zadziałania wyłącznika krańcowego "Dół" /136:N/ czyli zaniku napięcia na zacisku 53 i wyłączenia stycznika liniowego /221/.

UWAGA!

Jeżeli w tej fazie montażu przesłonki w szybie nie są zamontowane, wymienione w punktach 3 i 5 sprawdzenie ustawienia przesłonek przełączających ostatniego i pierwszego przystanku należy wykonać po ich zamontowaniu.

Korekcję ustawienia krzywek i aparatów w podszybiu można przeprowadzić po uprzednim podciągnięciu kabiny do góry ok. 2 m /po zluźowaniu hamulca kabina sama rusza do góry, gdyż przeważa ją przeciwwaga/, w celu umożliwienia wejścia do podszybia i wyłączenia zasilania w maszynowni lub przyciskiem "Stop" na kabinie.

Jeżeli przesłonki w szybie nie są zamontowane możemy następnie przystąpić do ich mocowania wykorzystując do tego jazdę kontrolną.

Należy tak ustawić przesłonki aby swobodnie przesuwwały się między fotodiodą a żarówką fotoimpulsatora i aby przesłaniały całkowicie fotodiodę od strumienia światła z żarówki. Montaż przesłonek wykonać wg schematów: E1702-008 dla dźwigów "Standard" i E1702-001 dla dźwigów o prędkości 1 m/s.

Ewentualną regulację zespołu hamulec - luzownik wykonać wg instrukcji J14-022 /dla hamulca K 1301/ natomiast krzywki ruchomej wg instrukcji J14-0011.

6. Jazdy próbne - sprawdzenie sterowania dźwigu z dyspozycji i wezwań.

Załączyć sterowanie /260/ oraz obwód wezwań /261/. Po sprawdzeniu obwodów bezpieczeństwa, regulacji zespołów i zamontowaniu przesłonek należy sprawdzić czy szyb jest wolny a następnie uruchomić dźwig sterując przyciskami "Dół" /271:N/ i "Góra" /271:U/ w maszynowni. Podczas jazd dźwigu zarówno w kierunku "Dół" jak i "Góra" biegiem "Szybko" należy obserwować pracę układu napędowego oraz równomierność

jazdy kabiny po prowadnicach. Wszelkie nadmierne drgania kabiny i układu napędowego wskazują na wadliwy montaż układu napędowego lub prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - przy założeniu, że zespoły dostarczone przez producenta są w pełni sprawne.

W czasie tych jazd należy zwrócić uwagę na przełączanie dźwigu z biegu "Szybko" na bieg "Wolno" w chwili dojazdu kabiny na przystanki końcowe. Zaobserwować czy pracuje poprawnie układ odwzorowania położenia kabiny w szybie - w czasie jazdy w danym kierunku, powinny kolejno przełączać się przekaźniki piętrowe 511 : 1 - t, w takt impulsowania przekaźników impulsatora 551 : 1 i 551 : 2.

Zwrócić należy uwagę czy w chwili przełączenia biegów /z "Szybko", na "Wolno"/ przekaźnik jazdy "Szybko" /522/ ma opóźnienie odpadania ok. 0,6 sek. oraz czy następuje w tym momencie kasowanie /odpadnięcie zwory przekaźników dyspozycji 501 : 1 lub 501 : t/ dyspozycji przystanków końcowych.

Elementem bardzo istotnym, w układzie sterowania dźwigu ze zbiorczości dyspozycji i wezwań jest jednoczesność "trzymania" zwory przekaźników przystanków parzystych /521 : 2/ i nieparzystych /512 : 1/ w momencie przełączania przekaźników łańcucha /511/ a dokładniej na czas przejazdu dźwigu przez przesłonkę przełączającą /zwalniającą/ danego przystanku.

W czasie jednej z jazd w dowolnym kierunku zatrzymać dźwig wyłączając sterowanie /260/ na dowolnej wysokości między przystankami końcowymi. Następnie odciągając ręcznie zworę załączonego przekaźnika piętrowego /511/ lub wyłączając chwilowo napięcie spowodować utracenie przez dźwig orientacji o położeniu kabiny w szybie /"rozerwanie łańcucha"/.

Po załączeniu sterowania /260/ dźwig powinien samoczynnie ruszyć biegiem "Szybko" w dół, gdzie po najechaniu na łącznik końcowy /125 : 1/ uzyskać orientację położenia kabiny w szybie /zadziała przekaźnik 511 : 1/.

6.1. Sprawdzenie sterowania z dyspozycji - rejestracja,
zbiorniczość, kasowanie.

Jeżeli jest pewność, że osoby postronne nie będą sterowały dźwigiem z przystanków /z wezwań/ można wyłącznik obwodu wezwań /261/ pozostawić załączony. Jeżeli jest to jeden z dźwigów grupy /schematy E 1004-001, E 1006-001, E 1008-001/ wyłączniki pozostałych dźwigów należy wyłączyć /261 - poz."0"/.

Sprawdzenie wykonać jak niżej:

- po wejściu do kabiny na ostatnim przystanku i zamknięciu drzwi przystankowych zasterować dźwig z dowolnej dyspozycji kabinowej. Po ustaleniu się biegu "Szybko" sprawdzić zatrzymywanie kabiny przyciskiem "Stop" w kabinie /40/ oraz jednocześnie kasowanie zarejestrowanej uprzednio dyspozycji w kabinie. Próbę powtórzyć przy ruchu kabiny do góry, a następnie dojechać na ostatni przystanek,
- otworzyć drzwi przystankowe i zarejestrować kolejno wszystkie dyspozycje w kabinie - oczywiście poza dyspozycją przystanku ostatniego, na którym się znajdujemy. W kabinie powinniśmy otrzymać kolejno potwierdzenie rejestracji poprzez podświetlenie przycisków dyspozycji w kabinie. Zamknąć drzwi i jadąc w dół kontrolować czy dźwig zatrzymuje się prawidłowo na wszystkich kolejnych przystankach. Przy dojeździe kabiny do danego przystanku, w momencie przełączenia biegów, powinna ulec skasowaniu rejestracja dyspozycji tego przystanku /gaśnięcie przycisku w kabinie i "odpadanie" zwory przełącznika danej dyspozycji - 501/.

W czasie jazdy z dyspozycji w dół notować dokładność zatrzymywania kabiny względem poziomu podestu poszczególnych przystanków. Po dojechaniu do pierwszego przystanku ponownie zasterować dźwigiem wciskając wszystkie dyspozycje kabinowe i jadąc do góry sprawdzać prawidłowość realizacji wszystkich dyspozycji i notować dokładność zatrzymywania kabiny na poszczególnych przystankach.

- w czasie jazdy kabiną w obydwu kierunkach należy sprawdzić współpracę krzywki ruchomej z zamkami wszystkich drzwi przystankowych. Regulację wykonać wg instrukcji J14-011.

U w a g a! prawidłowo wyregulowany dźwig powinien zapewnić strefę zatrzymania ± 20 mm od poziomu podestu każdego z przystanków, zarówno dla kabiny nieobciążonej jak i obciążonej do 100 % udźwigu. Regulować ustawieniem przysłonek zatrzymujących oraz hamulca wciągarki.

6.2. Sprawdzenie sterowania z wezwań - rejestracja, zbiorczość, kasowanie - obwód kontaktu pełnego obciążenia /58/.

Przed przystąpieniem do sprawdzenia obwodu wezwań należy upewnić się czy nikt z osób niepowołanych nie będzie sterował dźwigiem z przycisków wezwań na przystankach.

Jeżeli uruchamiany dźwig należy do grupy dźwigów objętej wspólnym sterowaniem, obwody wezwań pozostałych dźwigów należy wyłączyć /261 - poz."0"/pozostawiając załączone wezwania tylko w dźwigu uruchamianym.

Należy sprawdzić czy nie jest załączony trwale kontakt pełnego obciążenia /58/ co objawia się pojawieniem napięcia sterowego na zacisku 155 oraz zadziałaniem przekaźnika pełnego obciążenia /578/. W przypadku załączenia kontaktu należy odłączyć przewód spod zacisku 155 i odciągnąć ręcznie zworę przekaźnika 578. Regulację kontaktu pełnego obciążenia wykonać po próbach chwytania /instrukcja J14-039/.

Obwód wezwań sprawdzać wg podanej niżej kolejności:

- upewnić się w maszynowni czy nie jest zarejestrowane jakiegokolwiek wezwanie - wszystkie przekaźniki: 502 dla sterowania KN i KNV oraz 503 i 504 dla sterowania K, KV powinny być w stanie biernym /bezprądowym/.

Dojechać następnie kabiną na drugi przystanek, wyjść z kabiny i udać się na przystanek pierwszy /zwrócić uwagę czy nie jest zarejestrowana jakaś dyspozycja kabinowa/. Wciskając przycisk wezwania na pierwszym przystanku sprawdzić czy wezwanie to rejestruje się, czego potwierdzenie otrzymujemy poprzez podświetlenie przycisku. Kabina powinna dojechać na ten przystanek kasując jednocześnie zarejestrowane uprzednio wezwanie.

W sterownikach KN /zbiorcze w dół/ i KNV /grupowo zbiorcze w dół/ wezwanie to realizuje się za pomocą przekaźnika

502 : 1 natomiast w sterowaniu K /zbiorcze dwukierunkowe/ i KV grupowo zbiorcze dwukierunkowe/ za pomocą przekaźnika 504 : 1 w tablicy przekaźnikowej,

- otworzyć drzwi przystankowe i zarejestrować w kabinie wszystkie dyspozycje za wyjątkiem dyspozycji ostatniego przystanku. W tym czasie druga osoba powinna zarejestrować wezwanie dojazdu w dół na ostatnim przystanku. Jadąc kabiną do góry z dyspozycji kabinowych, na każdym z przystanków należy zarejestrować wezwanie do jazdy w dół / przyciski ze strzałką skierowaną do dołu/ przy otwartych drzwiach przystankowych - kontrolując jednocześnie czy otrzymujemy potwierdzenie rejestracji. Wezwania te, w sterowaniach KN i KNV są realizowane za pomocą przekaźników 502, natomiast w sterowaniach K i KV za pomocą przekaźników 503,
- po dojechaniu na ostatni przystanek sprawdzić czy uległo skasowaniu wezwanie z tego przystanku. Wezwanie to jest realizowane za pomocą przekaźnika 502 : t, w sterowaniach KN i KNV oraz za pomocą przekaźnika 503 : t, w sterowaniach K i KV,
- po zamknięciu drzwi przystankowych na ostatnim przystanku kabina powinna zmienić kierunek jazdy bez wciskania przycisków w kabinie gdyż jest ona sterowana teraz z obwodu wezwań do jazdy w dół. Kabina powinna się zatrzymać kolejno na wszystkich przystankach i dojechać na drugi przystanek. W czasie tej jazdy kontrolujemy - wychodząc na każdym przystanku - kasowanie wezwań do jazdy w dół czyli gaśnięcie przycisków

wezwań do jazdy w dół a w maszynowni odpadanie, w momencie przełączania biegów, przekaźników 502 /sterowanie KN i KNV/ lub 503 /sterowanie K i KV/ danego przystanku.

Wychodząc z kabiny na każdym z przystanków należy uniemożliwić zamknięcie się drzwi przystankowych.

- dla dźwigów o sterowaniu zbiorczym dwukierunkowym /K i KV/ wg schematów E 1005 i E 1008, jadąc w dół z wezwań do jazdy w tym kierunku zarejestrować należy na każdym przystanku wezwanie jazdy do góry. Potwierdzenie rejestracji danego wezwania jazdy do góry otrzymujemy poprzez podświetlenie przycisku tego kierunku jazdy /ze strzałką skierowaną do góry/ a w maszynowni poprzez zadziałanie przekaźnika 504 danego przystanku. Przed dojechaniem na drugi przystanek należy zarejestrować w kabinie dyspozycję pierwszego przystanku. Kabina powinna dojechać na pierwszy przystanek i sama zmienić kierunek jazdy - w kierunku do góry; /nie rejestrować dyspozycji w kabinie/,
- kabina jadąc do góry powinna zatrzymywać się na każdym pośrednim przystanku /zbiorczość/. Podobnie jak przy jeździe z wezwań do jazdy w dół należy kontrolować kasowanie wezwań jazdy do góry czyli gaśnięcie przycisków, a w maszynowni "odpadanie" przekaźników 504 danego przystanku,
- w czasie jazdy z wezwań w obydwu kierunkach należy sprawdzać jednocześnie: działanie sygnalizacji dojazdu danego dźwigu oraz zamierzonego kierunku jazdy na każdym z przystanków. Dźwigi o sterowaniu KNV wg schematu E 1004 posiadają tylko sygnalizację dojazdu danego dźwigu /optyczną/, natomiast dźwigi o sterowaniu K i KV wg schematów E 1005, E1006, E 1008, zarówno sygnalizację optyczno-akustyczną /"gong-gong"/ dojazdu jak i sygnalizację zamierzonego kierunku jazdy,
- sprawdzenie obwodu kontaktu pełnego obciążenia należy przeprowadzić w maszynowni. Spowodować zadziałanie przekaźnika pełnego obciążenia /578/ wciskając jego zworę - przekaźnik powinien sam podtrzymać się. W ten sam sposób spowodować zadziałanie kilku przekaźników wezwań do jazdy w dół /502 lub 503/.

Załączenie przekaźnika pełnego obciążenia wyłącza zbiorczość wezwań i powoduje, że dźwig realizuje /dojeżdża/ skrajne wezwania, czyli przy braku dyspozycji kabinowych będzie jechał do najwyższego wezwania w kierunku do góry i do najniższego wezwania w kierunku w dół. Wyjątek stanowi tu dźwig pierwszy, grupy dźwigów o sterowaniu KNV wg schematu E 1004. Dźwig ten jest dźwigiem stacjonarnym i przy załączonym kontakcie pełnego obciążenia dojedzie do wezwania i bez zatrzymywania /brak dyspozycji/ zjeżdża na piętro podstawowe i tak kolejno aż zrealizuje wszystkie wezwania.

Dla dźwigów o sterowaniach zbiorczych dwukierunkowo K i KV można powtórzyć próbę dla wezwań do jazdy do góry.

- po sprawdzeniu odciągnąć zworę przekaźnika 578.

Po próbach ohwywania należy wykonać regulację kontaktu pełnego obciążenia /58/ co praktycznie należy wykonać jak niżej:

- obciążyć kabinę ciężarem:

$Q = U - 100 \text{ kg}$,

gdzie: U - udźwig dźwigu,

i ustawić tak kontakt pod podłogą kabiny aby wejście do niej jednej osoby o przeciętnej wadze ciała spowodowało jego zadziałanie.

7. Próby dźwigu przed odbiorem przez DT oraz konserwację

Próby te mają na celu sprawdzenie pewności zadziałania oraz sprawność podstawowych aparatów zabezpieczenia ruchu i wciągarki.

- sprawdzić działanie wyłączników krańcowych w nadszymbiu /51, 136:U/ przy kabinie nieobciążonej.

W tym celu należy tymczasowo połączyć mostkami zaciski 134 i 116 oraz odłączyć jeden z przewodów z zacisku 113 lub uniemożliwić zadziałanie przekaźnika piętrowego 511: t przez przytrzymanie jego zwory.

Po opuszczeniu kabiny kilka metrów w dół zasterować przyciskiem "Góra" /271:U/ jazdę dźwigu w kierunku do góry. Kabina powinna najechać biegiem "Szybko" na wyłączniki krańcowe i zatrzymać się tak aby przeciwwaga nie spowodowała całkowitego wychylenia zderzaka sprężynowego w podszybiu.

Po próbie odłączyć "Mostek" z zacisków 134 i 116 oraz podłączyć przewód pod zacisk 113.

- powtórzyć próbę działania wyłączników krańcowych w podszybiu /51, 136:N/, ale dla obciążenia kabiny do 110% udźwigu. Próbę wykonać przy "zmostkowanych" zaciskach 134 i 115 oraz odłączonym przewodzie z zacisku 112 /lub zablokowanym przekaźniku 511 : t/.

Kabinę stojącą powyżej przystanku pierwszego należy uruchomić sterując przyciskiem "Dół" /271 : N/.

Powinna ona najechać biegiem "Szybko" na wyłączniki krańcowe w podszybiu i zatrzymać się nie powodując całkowitego wychylenia zderzaków sprężynowych kabiny. Po próbie odłączyć "Mostek" z zacisków 134 i 115 oraz podłączyć przewód pod zacisk 112.

U w a g a ! kabinę wyciągamy ze strefy krańcowej w nadszybiu "mostkując" chwilowo zaciski 133 i 141 oraz 51 i 53 sterując przyciskiem "Dół" /271:N/, natomiast ze strefy krańcowej w podszybiu "mostkując" zaciski 51 i 53 oraz 133 i 141 sterując przyciskiem "Góra" /271 : U/.

- wykonać próbę poślizgu lin na tarczy czarnej wciągarki. W tym celu należy kabinę obciążyć do 150 % udźwigu i spowodować jej zahamowanie z biegu "Szybko" przy jeździe w dół kolejno na dwóch najniższych przystankach.

Zatrzymanie kabiny wywołać poprzez wyłączenie sterowania /260/. W momencie hamowania nie powinien wystąpić trwały poślizg lin na kole ciernym,

- wykonać próbę działania aparatu chwytznego poślizgowego wg instrukcji J20-004 /dla dźwigów o prędkości 1 m/s /.

Sprawdzenie aparatu chwytznego blokującego KRB - II i ogranicznika prędkości MR - 1 stosowanych w dźwigach "Standard" / $V=0,7$ m/s/, wykonujemy przy roboczej prędkości kabiny jadącej w dół i obciążonej do 110 % udźwigu, ale po przełożeniu liny ogranicznika prędkości na mniejsze kółko co zwiększy jego obroty o 40 %. Aparat chwyttny powinien zatrzymać kabinę na prowadnicach.

7.1. Próby objęte rewizją główna dźwigu

Odbiór techniczny dźwigu polega na sprawdzeniu czy wykonanie dźwigu jest zgodne z: projektem montaży-
wym, dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną i wyma-
ganiami przepisów DT i PBUE oraz przeprowadzeniu badań
ustalonych dla rewizji głównej, która obejmuje następu-
jące próby:

1. Sprawdzenie działania urządzeń sterowych a szczególnie:
 - a/ przycisków "Stop"
 - b/ kontaktów bezpieczeństwa /np. ogranicznika prędkości, chwytaczy, zwisu lin itp./
 - c/ prawidłowości zatrzymywania kabiny na przystankach,
 - d/ funkcji sterowania przewidzianych danym schematem.
2. Sprawdzenie działania zamków /rygli/ i kontaktów drzwi przystankowych.
3. Próba statyczna i dynamiczna wytrzymałości elementów nośnych przy obciążeniu 150 % i 110 %.
4. Próby sprzężenia ciernego.

5. Sprawdzenie chwytaczy na skutek oddziaływania ogranicznika prędkości.
6. Sprawdzenie wyłączników krańcowych.
7. Próby działania zderzaków podatnych.
8. Sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia.

Przekazujący dźwig z ramienia ZUD zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentacji, protokółów i pośwadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego przez R D T.

8. Wykaz instrukcji związanych

1. J14-011 - instrukcja ryglowania, krzywka ruchoma i elektromagnes do drzwi wychylnych,
2. J14-022 - instrukcja regulacji hamulca K 1301,
3. J14-039 - instrukcja ustawienia i regulacji kontaktu pełnego obciążenia K 2201-009,
4. J14-074 - instrukcja ustawiania i próby działania aparatu chwytneho poślizgowego,
5. J75-015 - instrukcja zasilająca i dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju silnika dźwigowego,
6. J75-006 - instrukcja instalacji ochronnej dźwigów 0,75 m/s i 1 m/s,
7. J75-050 - wykaz dokumentacji elektrycznej dźwigu.

9. Budowa symbolu literowego i oznaczenia dźwigów typowych

Symbol literowy określa w kolejności rodzaj dźwigu, udźwig i prędkość wg następującego klucza:

Rodzaje dźwigów: O - osobowy

S - szpitalny

M - towarowo-osobowy i meblowy

P - towarowy mały /potrawowy/

Udźwigi:	A - 100	G - 1000
w kG	B - 200	H - 1250
	C - 320	J - 1600
	D - 500	K - 2000
	E - 630	L - 3200
	F - 800	M - 4000

Do przeliczenia udźwigu na ilość osób przyjęto 1 osoba 80 kG.

Prędkość:	A - 1,00	D - 0,25
w m/s	B - 1,70	E - 0,50
	C - 2,50	F - 0,71

Przykład: ODA - dźwig osobowy 500 kG /6 osób/ prędkość 1 m/s

Oznaczenia sterowania dźwigu:

KN - sterowanie zbiorcze w dół

KNV- sterowanie grupowo-zbiorcze w dół

K - sterowanie zbiorcze /dwukierunkowe/

KV - sterowanie grupowo-zbiorcze /dwukierunkowe/

N - sterowanie przyciskowe przestawne


W - sterowanie przyciskowe wewnętrzne

Z - sterowanie przyciskowe zewnętrzne

U w a g a! Cyfra po oznaczeniu literowym oznacza odmianę dźwigu wg tabeli dźwigów.


np. ODA 1 - dźwig osobowy 500 kG /6 osób/
prędkość 1 m/s drzwi automatyczne

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMBA ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego w dół		E1003-001		
	-	Strona pizerysowana ze wzgl. na zdższcz. origin.	Fm				22.11.68	Data 28VI 66	Str. 1
									cd. str. 2
				Oprac. Trzopaczynski Spraw. Todtleben	Zainw. Zolna Podpis	C9+AB1-t	Nr. arch 13906	ASEA 9699 0213	




E1003-001

Znak	Zmiany	Pocpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego w dot.	E1003-001
88/72	(1) Usunięto obwód nr. 571 (2) Wprowadzono 5H1J2		25 X 72r.			
				Dop. Tropaczynski		
				Spr. Tootleben	Zach. Zatna	Nr arch. ASEA 9699 0213
					C9+AB1-t	



E1003-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego w dot.	E1003-001		
18/71	① Dot. aparatu 222	Kajch	12.11.71			Data 28.VI.66	str. 3	
88/72	② Usunięto obwód nr. 571	Tropaczynski	25.8.72	c.d.str. —				
				Podpis Tropaczynski	Zob. Zolna	Podpis	C9+AB1-t	Nr. arch. ASEA 9699 0213
+				Podpis Tropaczynski				



① Od nr. fabrycznego dźwigu ponad A 290 nie stosować stycznika zaniku fazy oznacz. nr. 222 oraz wyprowadzenie 22 stycznika 221 połączyć bezpośrednio z zaciskiem 54

E1003-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego w dół		E1103-001										
				opr. Tropaczynski	podp. [signature]			data 27.06.66	str 1									
				sp. Todtleben	podp. [signature]			c.d. str 2										
				zaf. Zofia		pop. [signature]		Nr. arch. 13908										
						C9+AB1-t		ASEA 96990203										
Nr. Dzwig I-II	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cen	Cen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Silnik napędowy		82			3	2										
11	1	Luzownik	K1301 (02)-001 48V	66	3													
15	2	Bateria sucha	6V = 4xR20	58			3											
22	1	Kontakt ogr. prędkości	K1401-001	25			3	2										
31:1-t	t	Przyciski dyspozycji	K3407-001	32			1	-	1									
39	1	Przycisk „Alarm”	K3407-001	32			3	-	-									
40	1	Przycisk „Stop”	K3407-001	32			-	2	-									
41	1	Przycisk „Stop” na kab.	K3109-001	25			3	2										
44	1	Oświetlenie kabiny		54			3											
45	1	Gn. wtyk. na kabinie	Nr. 332 kat. 16J (K3105-001)	29			3											
46	1	Gn. wtyk. pod kabiną	Nr. 160 kat. 16J	29			3											
51	1	Wyłącznik krańcowy	K3405-001	22			2											
52	1	Kontakt chwytaczy	K3402-001	22			2											
53	1	Kontakt zwisu lin	K3405-001	22			2											
54	1	Kontakt ruchom. progu	K3401-001	22			2											
58	1	Kontakt pełnego obciąż. Burges	REF, CRI Q	22			1											
61	1	Impulsator fotoelektr.	K3413-001	79			3											
67	1	Krzywnka ruchoma	K3404-001 48V	66	3													
102:1-t	t	Przycisk. wezwani „Dół”	K3407-001	32			1	-	1									
112	1	Wyłącznik sterowania	DKKF1	24			2	-	-	-								
121:1-t	t	Kontakt drzwi przyst.	K3403-001	22			2											
122:1-t	t	Kontakt zamka	K3601-001	22			2											
123	1	Kontakt obciążnika lin	K3405-001	22			2											
125:1	1	Wyłącznik końcowy „Dół”	KW-211 (K3416-001)	36			2	3										
125:t	1	Wyłącznik końcowy „Góra”	KW-211 (K3416-001)	36			2	3										
136:N	1	Wyłącznik krańcowy „Dół”	D-329	22			3											
136:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra”	D-329	22			3											
139		Dzwonek alarmowy	Nr. 740101 kat. 16J	57			3											

E1103-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB		Specyfikacja aparatury		E1103-001										
88/72	① Usunięto obwód nr. 571 ② Wprowadzono dioda		25 X 72r	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĞOWYCH WARSZAWA		sterowania zbiorczego w dół		data 27.06.66 str. 3 c.d.str. -										
				opr. Tropaczynski spr. Todtleben		Zatwa		Nr arch.										
						C9+ AB1-t		ASEA 96990203										
Nr	szt	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cew	Cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dźwig I-II																		
491	1	Opornik luzownika	MSG25-160 Ω (DE25-175)	52			3											
497	1	Zawór	H33-3-1 (SP1-1-52-078 Kat. 5R)	63			3											
501:1	1	Przek. dyspozycji	RMX 17-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
501:2	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
501:t	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
502:1	1	Przek. bezwan. dół	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
502:2	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
502:t	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
511:1	1	Przek. pietrowy	-6	6	3	3	3	-	3	3	1	1	-	-	2	2	3	-
511:2	1	"	-5	5	3	-	3	3	3	3	1	1	-	-	2	2	-	-
511:t	1	"	-6	6	3	3	3	3	-	3	1	1	-	-	2	2	3	-
512:1	1	Przek. przyst. nieparzystych	-6	6	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
512:2	1	Przek. przyst. parzystych	-6	6	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
521:U	1	Przek. kierunku „Góra”	-6	6	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	1	1
521:N	1	Przek. kierunku „Dół”	-6	6	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	1
522	1	Przek. jazdy „szybko”	-6	6	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
527:D	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1	-	1										
527:N	1	Przek. Zatrzymania	-2	2	1	1	-	1										
529	1	Przek. zwalniania	-6	6	1	1	1	-	2	① 1	1	-	-	-	2	2	2	-
531:U	1	Przek. jazdy „Góra”	-6	6	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	2	1	1	2
531:N	1	Przek. jazdy „Dół”	-6	6	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	2	1	1	2
551:1-2	2	Przek. fotokomórki	-6	6	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-
561	1	Przek. „Stop”	-5	5	2	2	2	2	2	2	-	1	1	2	-	-	-	2
① 571	1	Przek. wentylatora	-2	2	2	2	3	3										
578	1	Przek. pełnego obciąż.	-3	3	1	1	1	-	-	-					1	-	①	
581	1	Przek. drzwi	-6	6	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	2	2	①	1
522:R1	1	Opornik	BBT-1000 Ω (OM-2-1000 Ω)	52			2											
522:R2	1	"	BBT-10000 Ω (OM-2-10.000 Ω)	52			2											
531:R	1	"	BBT-1000 Ω (OM-2-1000 Ω)	52			2											
① 571:R	1	"	BBT-3000 Ω (OM-2-3000 Ω)	52			2											
581:R1	1	"	MKG10-1600 Ω (DER15-1750)	51			2											
581:R2	1	"	BBT-300 Ω (OM-2-300 Ω)	52			2											
522:C	1	Kondensator	70V 200 μF	60			2											
531:C	1	"	70V 500 μF	60			2											
① 571:C	1	"	70V 1000 μF	60			2											
581:C	1	"	70V 2500 μF	60			2											
511:D1-D2	2	Zawór	BA 564	64			2											
576:V	1	"	"	64			2											
551:1V-2V	2	Waristor	Y 871/1	62			3											

E1103-001

Znak		Zmiany		Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA				Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego w dot				E1203-001				
369/L		Dopis. przew. P431-501/2		Kraj	24.5.69									Data		Str. 1		
88/72		② Usunięto obwód nr 571		→	25.5.72									cd. str. 2				
						Uprac. Tropaczynski				Podp. <i>[Signature]</i>				Nr. arch. 13910				
						Spraw. Todtleben				Podp. <i>[Signature]</i>				ASEA 9599 0203				
										Zaśw. Zaśw.								
L.p.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk			
1	00	00-50	P50	80	80-00	P00	134	134	260	1	166	166	551:2	1				
2		00-80	P80		80	501:1		134	501:1	17		166	50	13				
3		00-100	P100		80	110:t		134	125:t	1								
4		00-150	P150	81	81	201:N	135	134	110:1	3	201							
5		00	251:1 (-)		81	531:N		135	531:N	36								
6		00	20	82	82	201:U		135-131	P131									
7	Połączenie instalacji uziemienia wg instrukcji Nr 314-006				82	531:U	136	135	271:U	1	202	201	271:N	2				
8	4	4	203:H	83	83	201:U		135	50	2		201	501:1	1				
9		4	20		83	521:U	137	136-131	P131		203	201	50	21				
10	5	5	201:U	84	84	201:U		136	261	2		202	501:2	1				
11		5	20		84	521:N	138	137-138	P138		200+t	202	50	22				
12	6	6	201:U	86	86	203:L		137	502:1	11		203	501:3	1				
13		6	20		86	529	139	137	20	137		203	50	23				
14	11	11	203:H	87	87	203:L		138-137	P137		301							
15		11	1		87	561	141	138	110:t	6								
16	12	12	203:H	91	91	289		139	561	17	302	200+t	271:U	2				
17		12	1		91	50	142	139	110:t	4		200+t	501:t	1				
18	13	13	203:H	100							303	200+t	50	20+t				
19		13	1				143	141	578	12		301	301	502:1	1			
20	21	21	203:L	101	100-00	P00		141	50	4	300+t	301	110:1	7				
21		21	1				144	142-132	P132			302	502:2	1				
22	22	22	203:L	101	100	11		142	110:1	12	300+t	302	110:2	7				
23		22	1		101	201:U	145	143	561	37		303	502:3	1				
24	23	23	203:L	101	101	491		143	1	11	300+t	303	110:3	7				
25		23	1		101	11	146	143	110:t	2								
26	50	50-00	P00	112	112	511:1		144	144	261	300+t							
27		50	274		112	125:1	145	144	20	144		300+t	502:t	1				
28		50	20	113	113	511:t		145-146	P146			300+t	110:t	7				
29		50	49		113	125:t	146	145	529	34								
30	51	51	20	115	115	521:N		146-145	P145		kreska oddziela górny i dolny zacisk segmentu listwy							
31		51	22		115	125:1		146	522	1								
32	52	52	136:U	116	116	521:U												
33		52	22		116	125:t												
34	53	53	571	117	117	261												
35		53	136:N		117		150											
36		53	49	127	127	201:U		150-00	P00									
37	54	54	20		127	551:2	151	150	201:U	b	Rodzaje zacisków							
38		54	49	131	131	201:U		150	50	10	Numery		Typ					
39	56	56	274		131	501:1	155	151	201:U	1	4 ÷ 23	SSK 116						
40		56	20		131	P131		151	497	(+)	50, 80, 100, 150	SSK 110						
41	57	57	20		131	50		151	50	5	pozostałe	SSK/N0525						
42		57	49	131	131	P131	157	155	531:U	33	Uwaga: Dodac jeden zacisk bez numeru							
43	58	58	241:1		131	P131		155	50	9								
44		58	286:1	131	131	22	158	157	15	(+)								
45	59	59	241:2		131	125:t		157	50	6								
46		59	286:2		131	P131	159	158	139	1								
47	60	60	241:2	132	131-136	P136		158	50	7								
48		60	286:3		131-135	P135	163	159	139	2								
49	61	61	571	133	132-142	P142		159	15	(-)								
50					132	22		163	551:1	1								
51				133	133	561		163	50	14								
52					133	1												

E1203-001

Wszystkie dokumenty do nich by powiazane
maly by wyraznosc i glosy Zmiany 7/11
Przebiegiemie to-bow trzeba iac w
korzystanie niazglosie a prosmo
niem jest zabronione pozbawiac

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB		Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dot						E1203-001				
68/72	① Usunięto obwód nr 571 ② Wprowadzono 511D2		25 X 72	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA								Data 30.06.66r.	Str. 2			
				Oprac. Kin	Podp. R								c.d. str 3			
				Spraw. Todleben	Podp. Todl	Zalm. Zolna	Podpis.	C9+AB1-t				Nr.arch.	ASEA 9699 0203			
L.p	Biegun (-)		Biegun (+)		Str. 1		Str. 1		Str. 1		Str. 2		Str. 2		Str. 2	
	P80		P131		P137		521 :U	36	501:2	16	501:t	14	511:t	31	P146	
2	501:1	2	501:1	13	502:1	11	527:N	1	511:2	21	511:t	33	:t-1	34	522	1
3	:2	2	:2	13	:2	11					511:D1	(+)			522:R1	1
4	— —		— —		— —				501:1	16			— —			
5	:t	2	:t	13	:t	11	581	18	511:1	21	501:t-1	14			522:C	(+)
6	512:1	2	511:1	17	576:V	(-)	561	26			502:t-1	14	511:3	31	:R1	2
7	:2	2		35			531:U	35	511:1	22	511:t-1	32	:2	34	:R2	1
8	502:t	2	:2	17	502:t	12			— —			33				
9	— —		:3	17		4	531:U	36	t	22			511:2	31		
10	:2	2	— —			1	:N	35	529	21	— —		:1	34	521:U	13
11	:1	2	:t	17	P 300+t				527:D	1						12
12	521:U	4	581	17			531:N	36			501:2	14	511:1	31	P116	
13	521:N	2	↓ ①	36	— —		P135		521:U	37	502:2	14	531:U	31		
14	511:1	2		37					531:U	22	511:2	32			521:N	13
15		4	551:1	13	502:2	12	501:1	11	:N	22		33	531:U	32		12
16	:2	2		35		4	:2	11	529	12	②		521:U	31	P115	
17	:3	2	:2	13		1	— —		527:D	13	501:1	14				
18	— —			35	P302		:t	11	:N	13	511:1	32	521:U	32	521:U	14
19	:t	2	561	23			581	38			521:N	22	:N	1	:N	14
20		4	①	25	502:1	12	561	24	512:1	13	512:2	32			529	35
21	581	2	531:U	21		4			527:D	14	511:D2	(+)	512:1	35		
22	578	4	↓	21		1	501:t	12	578	32			:2	35	561	27
23	571 ↓	4	:N	21	P301			4					↓		529	36
24	561	2	↓	21				1	512:1	14	521:U	22	581:	15		
25	531:U	4	522	13	502:t	3	P200+t		512:2	13	511:D1	(-)	521:U	17	561	28
26	531:N	4				15					502:t	14	:N	17	P87	
27	529	4					— —		521:U	38	511:t	32	576:V	(+)		
28		22			— —				:N	37					522	32
29		23					501:2	12			511:t	34	581	16	529	16
30	527:D	4			502:2	3		4	512:2	14	531:N	31	561	15	P86	
31	527:N	4				15		1	529	1						
32	522	4					P202			11	531:N	32	561	16	522	12
33	551:1	2			502:1	3			521:N	38	521:N	31	531:U	37		31
34	:1V	2				15	501:1	12							529	15
35	:2	2						4	P155		521:N	32	531:U	38	551:2	34
36	:2V	2			502:t	16		1	531:U	33	:U	1	:N	37	P127	
37	531:C	(-)			511:t	23	P201									
38	571 ↓	(-)							531:U	34	512:1	36	512:1	32	561	12
39	581:C	(-)			— —		501:t	3	531:N	33	512:2	36	512:2	31	581	33
40	522:C	(-)						15			521:U	21	①		501:t	17
41	497	(-)			502:2	16			531:N	34	:N	21	581	35	— —	
42	581:R2	2			511:2	23	— —		578	1			571	1	:2	17
43	↓									11	512:1	31	531:U	18	:1	17
44	522:R2	2			502:1	16	501:2	3			502:1	13	:N	18	P134	
45	491	2			511:1	23		15	P141		:2	13	571:R	1		
46									578	12	— —				561	17
47					511:1	24	501:1	3			:t	13	571:G	(+)	P139	
48					:2	24		15	527:N	14	521:N	18	:R	2		
49					— —				578	31	:U	18			551:1	33
50					:t	24	501:t	16			531:N	38	521:U	11	561:	18
51					521	35	511:t	21					:N	11	529	31
52					529	24					529	34	529	33	522	11
53							— —				P145		②			
54													502:1	14		
55													511:1	33		
													511:D2	(-)		

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dół						E1203-001			
88/72	① Usunięto obwód nr. 571	<i>[Signature]</i>	25.1.72r									Data 30. VI-66r.		Str. 3	
				Uprac. Kin		Podp. <i>[Signature]</i>		Zatw. <i>[Signature]</i>		Podp.		Nr. arch. ASEA 9699 0203			
				Spraw. Todleben		Podp. <i>[Signature]</i>		Zatw. <i>[Signature]</i>		Podp.					
L.p	Str. 2		Str. 2		Str. 3		Str. 3		Str. 3		Potłączenia dodatkowe		Potłączenia między zaciskami		
1	551:1	34	581	12	512:1	1	511:t	14	531:N	12	527:N	2	P00		
2	:2	33	:R2	1		12	:t-1	1	511:2	13		3	P80		
3					511:1	18		12	:4	13					
4	529	32	531:U	15	:3	18	:t-2	16	:6	13	527:D	2	P00		
5	521:U	15		1	:5	18			— —			3	P100		
6	:N	15	P82		— —		— —								
7									531:U	12	529	2	P00		
8	521:U	16	531:N	15	512:2	1	511:4	14	511:2	15		3	P150		
9	:N	33		1		12	:3	1	:4	15					
10			P81		511:2	18		12	:6	15	521:U	2	P131		
11	521:N	16			:4	18	:2	16	— —			3	P136		
12	:U	33	531:U	16	:6	18			Bez przekł						
13			:N	16	— —		511:3	14	551:IV	1 ①	571	2	P132		
14	501:1	18	:R	1			:2	1	:1	1		3	P142		
15	:2	18			551:1	14		12	P163						
16	— —		531:C	(+)	512:2	11	:1	16			522	2	P00		
17	:t	18	:R	2					551:2Y	1		3	P50		
18	561	1			551:2	14	511:2	14	:2	1					
19		11			512:1	11	:1	3	P166		561	3	P137		
20	581	34						12				4	P138		
21					511:t	1			497	(+)					
22	521:N	34			P113		511:1	1	P151		531:U	2	P151		
23	P84						P112					3	Potłączyc czerwonym przewodem dl. 15cm		
24					522	14			491	1					
25	521:U	34			551:1	31	551:1	36	P101		531:N	2	P155		
26	P83				:2	31	:2	11		①		3			
27					511:t	36			571	11			P145		
28	581	13			512:2	33	531:U	13	P83		578	2	P146		
29	561	13			:1	33	:N	13			578	3			
30		38					551:2	12	571	12					
31	P133				551:2	32				13					
32					512:2	34	531:N	14							
33	561	37			511:1	11	511:3	13	571	14					
34	P143				:3	11	:5	13	P81						
35					:5	11	:7	13							
36	581	14			— —		— —								
37	561	14													
38	581:R1	3			551:1	32	531:U	11							
39					512:1	34	:N	11							
40	581	1			511:2	11	551:1	12							
41	:R1	2			:4	11									
42					:6	11	531:U	14							
43	522	36			— —		511:1	15							
44	581:R1	1					:3	15							
45					511:t	12	:5	15							
46	522	35				3	— —		Bez przekł						
47	581	31			:t-1	16									
48							551:2	36							
49	581	4			511:1	36	:1	11							
50		32			511:t	35									
51															
52	581	3													
53		11													
54	:C	(+)													
55															

Znak	Zmiany	Podpis	Data	IREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dół			E1203-001	
				Uprac. <i>Tropaczynski</i> Spraw. <i>Todtleben</i>				Data 17.8.72r	
					Zatw.			c.d.str. 5a	
								Nr. arch:	

Zastępuje E1203-001 str. 4

Tablica sterowa dla $t \leq 12$ przyst. Widok z przodu.

—	561	551:2	502:12	502:8	511:8	501:8		<div>576 :D</div>
527:N	531:U	551:1	502:11	502:7	511:7	501:7		
522	531:N	581	502:10	502:6	511:6	501:6		
521:U	—	578	502:9	502:5	511:5	501:5		
521:N	529	511:12	501:12	502:4	511:4	501:4	<div>581 :C</div> <div>531 :C</div> <div>522 :C</div> <div>497</div>	<div>544:D2</div> <div>544:D1</div> <div>581:R2</div> <div>531:R</div> <div>522:R2</div> <div>522:R1</div> <div>581:R1</div> <div>491</div>
—	—	511:11	501:11	502:3	511:3	501:3		
512:2	—	511:10	501:10	502:2	511:2	501:2		
512:1	527:D	511:9	501:9	502:1	511:1	501:1		

Znak	Zmiany	Podpis	Data	1REMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIŹGOWYCH WARSZAWA	Tabela potąceń sterowania zbiorczego w dot	E1203-001	
						Dprac. Tropaczynski	Data 17.8.72r
				Sprawn. Todtleben	Zatw.		C.d.str 6a
							Nr. arch:

Zastępuje E1203-001 str. 5

Tablica sterowa dla t≤12 przyst. Widok z tytu.

<div>576 D</div>			501:8	511:8	502:8	502:12	551:2	561	—
			501:7	511:7	502:7	502:11	551:1	531:U	527:N
			501:6	511:6	502:6	502:10	581	531:N	522
			501:5	511:5	502:5	502:9	578	—	521:U
<div>522:R1</div> <div>522:R2</div> <div>531:R</div> <div>581:R2</div> <div>511:D1</div> <div>511:D2</div> <div>581:R1</div> <div>491</div>		<div>581 C</div> <div>531 C</div> <div>522 C</div> <div>497</div>	501:4	511:4	502:4	501:12	511:12	529	521:N
			501:3	511:3	502:3	501:11	511:11	—	—
			501:2	511:2	502:2	501:10	511:10	—	512:2
			501:1	511:1	502:1	501:9	511:9	527:D	512:1

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIŹGOWYCH WARSZAWA	Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dół			E1203-001	
				Uprac. Spraw				Tropaczynski Todtleben	Zatw.
								Nr.arch:	

Zastępuje E1203-001 str.6

Tablica sterowa dla t=13÷18 przyst. Widok z przodu.

501:16	511:16	502:16	511:18	502:12	511:12	501:12		
501:15	511:15	502:15	511:17	502:11	511:11	501:11		
501:14	511:14	502:14	501:18	502:10	511:10	501:10		
501:13	511:13	502:13	501:17	502:9	511:9	501:9		
—	561	551:2	502:18	502:8	511:8	501:8		576 D
527:N	531:U	551:1	502:17	502:7	511:7	501:7		
522	531:N	581	—	502:6	511:6	501:6		
521:U	—	578	—	502:5	511:5	501:5		
521:N	529	—	—	502:4	511:4	501:4	581 C	544:D2 544:D1 581:R2 531:R 522:R2 522:R1
—	—	—	—	502:3	511:3	501:3	531 C	
512:2	—	—	—	502:2	511:2	501:2	522 C	581:R1
512:1	527:D	—	—	502:1	511:1	501:1	497	491


E1203-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	IREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dół			E1203-001	
				Uprac. <i>Tropaczynski</i> Spraw. <i>Todtleben</i>				Zatw.	

Zastępuje E1203-001 str.7

Tablica sterowa dla t=13÷18 przyst. Widok z tytu.

		501:12	511:12	502:12	511:18	502:16	511:16	501:16
		501:11	511:11	502:11	511:17	502:15	511:15	501:15
		501:10	511:10	502:10	501:18	502:14	511:14	501:14
		501:9	511:9	502:9	501:17	502:13	511:13	501:13
<div>576 :D</div>		501:8	511:8	502:8	502:18	551:2	561	—
		501:7	511:7	502:7	502:17	551:1	531:U	527:N
		501:6	511:6	502:6	—	581	531:N	522
		501:5	511:5	502:5	—	578	—	521:U
<div>522:R1 522:R2 531:R 501:R2 511:D1 511:D2</div> <div>581:R1</div> <div>491</div>	<div>581 :C 531 :C 522 :C</div> <div>497</div>	501:4	511:4	502:4	—	—	529	521:N
		501:3	511:3	502:3	—	—	—	—
		501:2	511:2	502:2	—	—	—	512:2
		501:1	511:1	502:1	—	—	527:D	512:1



...nie, myślenie - o możliwości powie-
stania bez wyrazów, zgody ZREMB-ZUD.
Przechybiwanie prawom trzecim lub wy-
korzystywanie niezgodnie z przeznacze-
niem jest zabronione. Postępowanie nie-
zgodne z powyższym postępowaniem be-
dzie przedmiotem dochodzenia sądowego
ZREMB-ZUD

E 1301-001

Znak	Zmiany	Podp.	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń tablicy stycznikowej dla dźwigu napędza- -nego silnikiem asynchr. dwubieg.				E1401-001		
①	K2 94/75		14.08 75							Data 25.01-67r	Str. 1	
				Oprac. Kin. Rm.		Podp.						Nr. arch. 14140
				Sprawdz. Todtleben		Podp. 10.2.67		Zatm. Zolna		Podp.	C9	ASEA 6312 5482
L.p.	Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk					
1	00		P83		P150							
2	251:1	(—)	201:U	15	201:U	b	241:2	03				
3	①232	1	201:N	12	201:UV	2	P60					
4			—		201:N	b	286:3	2				
5	—		P84		201:NV	2	—					
6	P4		201:U	12	203:H	b						
7	203:H	1	201:N	15	203:HV	2	241:1	11				
8	203:L	1	—		203:L	b	251:1	1				
9	286:1	1	P86		203:LV	2						
10	—		203:L	a	① 232	2	—					
11	P5		203:LV	1	P201		241:1	12				
12	201:U	3	—		271:N	2	241:2	11				
13	201:N	3	P87		—		251:1	2				
14	286:2	1	203:L	15	P200+t							
15	—		—		271:U	2	—					
16	P6		P91		—							
17	201:U	5	289	2	00		241:2	12				
18	201:N	5	—		274	($\frac{1}{\infty}$)	251:1	3				
19	286:3	1	P101		—							
20	—		201:U	2	P151		—					
21	P11		201:N	2	201:U	1	241:1	21				
22	203:H	2	—		201:N	1	289	1				
23	—		P127		203:H	12	—					
24	P12		201:U	11	203:L	12	241:1	22				
25	203:H	4	201:N	11	—		241:2	21				
26	—		—		201:U	a	—					
27	P13		P131		201:UV	1						
28	203:H	6	201:U	13	201:N	16	251:1	(+)				
29	—		201:N	13	—		287:1	1				
30	P21		287:2	2	201:U	16	—					
31	203:L	2	—		201:N	a	201:U	6				
32	—		P134		201:NV	1	201:N	4				
33	P22		260	1	—		203:L	5				
34	203:L	4	—		203:H	a	203:H	3				
35	—		P135		203:HV	1	—					
36	P23		271:U	1	203:L	16	201:U	4				
37	203:L	6	271:N	1	—		201:N	6				
38	—		—		203:H	11	203:L	3				
39	P50		P136		203:L	11	203:H	5				
40	274	2	261	2	287:1	2	—					
41	241:2	22	—		287:2	1	P133					
42	—		P141		—		232	4				
43	P56		260	2			①					
44	274	1	—		241:1	01	—					
45	—		P144		P58		P143	5				
46	P81		261	1	286:1	2	232					
47	201:N	14	—		232	3	①					
48	—		P117		241:1	03	—					
49	P82		261	3	241:2	01						
50	201:U	14	—		P59							
51	—		261	2	286:2	2						
52			261	4	—							
53			—									
54												


E1401-001

[illegible]

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Tabela zamienników dla aparatury elektrycznej słusowanej w dźwigach asob. o szybkości $V=0,7\text{ m/s}$ lub $V=1\text{ m/s}$ Załącznik do specyfikacji		E1506-001
				F1101-001; E1102-001; E1103-001; E1104-001; E1105-001; E1106-001		
				Nr. arch:		
				Data 2. XI-72		Str.
				c.d. str.		
L. p.	Nr. poz.	Rodzaj aparatu	Typ lub numer rysunku; dotychczasowy	Rg.	Typ lub numer rysunku; zastępczy	Uwagi:
1	11	Luzownik	K1301 (02)-001 48V=	66	K1301-001, K1302-001, lub E153 48V=	zdecyznie od hru reduktar
2	41	Przycisk	K3109-001	25	K3111-001	
3	45	Gniazdo wtykowe	Nr. 332 kol. 16J (K3105-001)	29	K3111-001	
4	51	Wyłącznik	K3405-001	22	K3450-001	
5	53	"	K3405-001	22	K3450-001	
6	61	Falimpulsator	K3413-001	79	K3418-001	
7	112	Przycisk	OKKF1	24	K3109-001	
8	125:1	Wyłącznik	KW-211 (K3416-001)	36	K3416-001	
9	125:1	"	KW-211 (K3416-001)	36	K3416-001	
10	201:U	Slycznik	EF40L EF100L 48V=	10a	K3P Elprom [®] Bulgaria lub K3-1P	
11	201:N	"		10a		
12	203:H	"		10a		
13	203:L	"		10a		
14	201:UV:NV	Waristor	Y871/1	62	K6-1-100-200 (1μF 100Ω 200V)	
15	203:HV:LV	"		62		
16	241:1-2	Transformator	SLMA 3860 4736 865-96	67	K3421-001	
17	251:1	Proslownik	EmV 3/4-556	63	SPS 50-7	
18	260	Przelacznik	Pb3 kol. 8-R	23	Pp 22	
19	261	"		23		
20	274	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML kol. 16-J	29	Nf 161	
21	281:1-3	Bezpiecznik	wg K1602-001	53	Bm-W1s 200 wg K1604-001	
22	491	Opornik	MSG25-160Ω / 7E-25-175	52	DE SW25-160Ω	
23	497	Proslownik	H33-3-1 (SP1-1-52-078) K-19R	63	SPS-1A-75-0,24	
24	Numer seri: 300 i 600	Przehoznyk	RMX17-2	2	RAU 20	Elprom [®] Bulgaria
25		"	RMX17-3	3	RAU 42	
26		"	RMX17-5	5	RAU 102	
27		"	RMX17-6	6	RAU 84	
28		Opornik	BBT 300Ω	52	MŁ1-2 300Ω	
29		"	BBT 600Ω	52	MŁ1-2 620Ω	
30		"	BBT 1000Ω	52	MŁ1-2 1000Ω	
31		"	BBT 3000Ω	52	MŁ1-2 3000Ω	
32		"	BBT 6000Ω	52	MŁ1-2 6200Ω	
33		"	BBT 10000Ω	52	MŁ1-2 10000Ω	
34		"	MR6 10 1600Ω	51	DESRN 15 1500Ω	
35	528:UR:NR	"	MR6 25 100Ω	51	DESRN 25 100Ω	
36	511:V	Diada	B125 C140	64	BA 564, BYP-401, BY-238	
37	576:V	"		64		
38	551:IV:2V	Waristor	Y871/1	62	K6-025-350-250(0,25μF 350Ω 250V)	
39	45	Boheria	4xR20	58	4R20-5	
40	522:C	Kondensator	70V 200μF	60	63V 200μF lub 220μF	
41	531:C	"	70V 500μF	60	63V 500μF lub 470μF	
42	528:C655:1C	"	70V 1000μF	60	63V 1000μF	
43	581:C654:1C	"	70V 2500μF	60	63V 2500μF lub 2200μF	

E1506-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji na kabinie z kasetą jazd kontrolnych	E 1602-013	
				Oprac. <i>Strzelecki</i> Spraw. <i>Kin</i>		Data 15. IX. 72r	Str. 1 z 2
					Zatw. <i>Todtleben</i>	Nr arch. 17400	



8	E 1008-006
7	E 1008-001
6	E 1004-004
5	E 1004-005 I
4	E 1006-001
3	E 1005-001
2	E 1004-001
1	E 1003-001
Lp	Występuje w schemacie

Uwaga:
Zastępuje E 1602-004

E 1602-013

Od strony tabliczki zaciskowej na kabinie

Wiązki instalacji prefabrykowanej
dźwigów ODA, OFA, OGA, MDA

Wiązka 1




Wiązka 2



Wiązka 3



Wiązka 4



Wiązka 5



Wiązka 6



Wiązka 7



Wiązka 8



Uwaga:
① poprawiono oznaczniki dla aparatu 58 z nr 4.3 na właściwy 9 an. 2.7.05.76r.

Uwagi:

- Wykonanie i odbiór wiązek wg WT J75-019.
- Oznaczniki aparatów mocować przy pomocy taśmy przezroczystej typu „TIXO”.
- Dopuszcza się wykonanie instalacji prefabrykowanej kabiny kablem wielożyłowym o przekroju żyły min. 1 mm² i izolacji na napięcie 750V.
- Wiązkę nr 7 wykonać pięcioma kablami o odpowiedniej długości i ilości żył dla danego aparatu.
- Mocowanie i montaż instalacji na kabinie dla każdego wykonania zgodnie z instrukcją J75-002 lub J75-003

Rodzaj dźwigu	Materiał	Jedn. miary	Nr wiązki							Wiązka 3					8
			Kos. dysp.	Kos. jazd.	fotoimp.	Osw. kab.	Wyt. kranic.	Konzw. lin.	apar. 46	apar. 52	apar. 54	apar. 58	ap. 67	Mont. 86	
ODA	Przewód LYg 750÷1mm ²	mb	18x2,1	12x1,3	5x1,65	3x1,2	3x1,8	3x1,6	3x3,6	3x4,4	3x3,7	2x4,1	2x4	—	—
	Rura PVKL Ø11	mb	—	—	1,25	1	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø8x1	mb	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,8	0,6	0,7	0,5	1,4	—	—
	Rura RVKL Ø16	mb	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø4x0,5	mb	—	—	—	—	0,15	0,15	—	0,15	—	—	—	—	—
OFA	Rura PVKL Ø13,5	mb	—	—	—	—	—	—	3mb dla całej wiązki	—	—	—	—	—	—
	Przewód LYg 750÷1mm ²	mb	18x2,1	12x1,3	5x2	3x1,4	3x2,1	3x1,3	3x3,7	3x4,2	3x4	2x4,1	2x5	—	—
	Rura RVKL Ø11	mb	—	—	1,6	1,1	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø8x1	mb	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,8	0,6	0,7	0,5	1,4	—	—
	Rura RVKL Ø16	mb	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OGA	Wqz Oz PCW Ø4x0,5	mb	—	—	—	—	0,15	0,15	—	0,15	—	—	—	—	—
	Rura RVKL Ø13,5	mb	—	—	—	—	—	—	3mb dla całej wiązki	—	—	—	—	—	—
	Przewód LYg 750÷1mm ²	mb	18x2,1	12x1,3	5x2,25	3x1,5	3x2,4	3x2,2	3x3,7	3x4,2	3x4	2x4,1	2x5	—	—
	Rura RVKL Ø11	mb	—	—	1,9	1,3	2	1,8	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø8x1	mb	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,8	0,6	0,7	0,5	1,4	—	—
MDA	Rura RVKL Ø16	mb	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø4x0,5	mb	—	—	—	—	0,15	0,15	—	0,15	—	—	—	—	—
	Rura RVKL Ø13,5	mb	—	—	—	—	—	—	3mb dla całej wiązki	—	—	—	—	—	—
	Przewód LYg 750÷1mm ²	mb	18x2,1	12x1,3	5x1,85	3x1,6	3x2,0	3x1,8	3x3,7	3x4,2	3x4	2x4,1	2x5	2x2,1	—
	Rura RVKL Ø11	mb	—	—	1,5	1,4	1,6	1,4	—	—	—	—	—	1,8	—
	Wqz Oz PCW Ø8x1	mb	—	—	0,15	0,15	0,15	0,5	0,8	0,6	0,7	0,5	1,4	—	—
	Rura RVKL Ø16	mb	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wqz Oz PCW Ø4x0,5	mb	—	—	—	—	0,15	0,15	—	0,15	—	—	—	—	—
	Rura RVKL Ø13,5	mb	—	—	—	—	—	—	3mb dla całej wiązki	—	—	—	—	—	—
	Przewód LYg 750÷1mm ²	mb	18x2,1	12x1,3	5x1,85	3x1,6	3x2,0	3x1,8	3x3,7	3x4,2	3x4	2x4,1	2x5	2x2,1	—

44 - Oświetlenie kabiny

46 - Gniazdo wtyk. pod kabiną

51 - Wyt. kranicowy

52 - Kontakt chwytaczy

53 - Kontakt zwisu lin

54 - Kontakt progu ruchomego

58 - Kontakt pełnego obciążenia

61 - Fotoimpulsator

67 - Krzywka ruchoma

86 - Kontakt drzwi przedz.

Oznaczniki aparatów	K5050-030	8	Patrz normatyw
Oznaczniki przewodów	PN-67/c-89209	7	
Wqz Oz PCW Ø8x1	PN-69/c-89209	6	
Wqz Oz PCW Ø4x0,5	ZN-92/MPM-13	5	
Rura RVKL Ø16	—	4	
Rura RVKL Ø13,5	—	3	Patrz normatyw
Rura RVKL Ø11	—	2	
Przewód LYg 750-1mm ²	PN-62/E-90055	1	

Il. szt. Nazwa części lub przedmiotu Nr normy lub rys. Nr. kol. ciężar Uwagi Format


Opracował W. Mirecki 02.1976

Zatwierdził mgr inż. Moszyński 02.1976

ZAKŁAD MONTAŻU DŹWIGÓW

K7536-001

Wiązki instalacji prefabrykowanej kabiny



Kasety wezwań
"Dot"

Kontakty zamków

Kontakty drzwiowe

Kontakty końcowe

Wył. sterow.

Kontakt obciąż. lin


Dzwonek
"Alarm"

SZYB

E1603-002

E1003-001	Występuje w schemacie
1	L.P.







Schemat E 1003 - 001



Dprac.	W. Mirecki	JAK	2.01.74	Instalacja prefabrykowana bez puszek
Kreślił	G. Polka	Polka	4.01.74	
Spraw.	inż. Cieślak	inż. Cieślak	---	
Zatw.	inż. Cieślak	inż. Cieślak	---	
Zakład Montażu Dźwigów				E7503-001
				1/1


* GRYF, Zakład 10. Al. Krakowska 129. — Z. 626 n. 1000

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSZAWA		Schemat rozmieszczenia przystanek w szybie $V = 1 \text{ m/sek.}$		E1702-001	
				Uprac.	Tropaczynski			Data 30.06.67	Str 1
				Spraw.	Todtleben				c.d.str. —
						Zatw.	Zołna		Nr. arch. 13905
							C9		ASEA 9699 4105




- Uwaga:**
- Wyłączniki krańcowe „51”, „136:U” lub „136:N” powinny wyłączyć obwód gdy poziom podłogi kabiny znajduje się w zakresie odległości 100÷150 mm powyżej poziomu podestu przystanku końcowego górnego lub poniżej poziomu podestu przystanku pierwszego.
 - Wyłączniki końcowe „125:1” i „125:t” umieszczone w szybie powinny zadziałać z chwilą przekroczenia przez poziom podłogi kabiny odległości 1100 mm. powyżej poziomu podestu przystanku pierwszego lub poniżej poziomu podestu przystanku końcowego górnego.

Wzrost	Zmiany	Podpis	Data	ZAMÓWIENIE / URZĄDZENIE DEW. LÓWYCH W. ISKRA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi			Data 15. VII 72r. Str. 1	
								Oprac. Tropaczynski Spraw. Todtleben	
				Oprac. Tropaczynski Spraw. Todtleben		Zolw Todtleben		C9 + KC1-I	




Tolerancja czasów zwłoki w przeka-
 znikach czasowych: +30%
 -10%


E1005-004



E1005-004




Znak	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZIAŁOWYCH W. RZĄDOWYCH		Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1005-004	
				Uprac. Spraw.	Trópczynski Tadtleben	Fur Lewy	Załącz. Tadtleben	Fur	C9 + KC1-E
								Data 15.11.72	Str. 4
									Łdstr 5
								Nr. arch:	




E1005-004

Znak	Zmiany	Data	Dotyczy	Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi			E1005-004	
				ZAKŁADY URZĄDZENI DZIAŁOCH WARSZAWA			Data 15.VII-72r.	Str. 5
				Uprac.	Tropaczynski	Pierz		Od str. 6
				Spraw.	Todtleben	Forysz	Zatw. Todtleben	Nr. arch:
							C9+KCI-t	





Czasy przekazników 589 i 592
w określonych sytuacjach
sumują się.

Znak	Zmiany	Data	Podpis	ZAKŁAD / URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE W ŁÓDZU	Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi			E1005-004	
								Data 15.VII-72r	Str.
								Od str.	7
				Oprac. Topaczynski	<i>Topaczynski</i>			Nr. arch:	
				Sprawił Todtleben	<i>Todtleben</i>	Zatw. Todtleben	<i>Todtleben</i>	C9+KC1-t	





E1005-004

znak	Zmiany	Podpis	Data	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi	E1005-004	
						Data 15.VIII 72	Str. 7
		Uprac. Spraw.	Tropaczynski Todtleben	[Signature] [Signature]	[Signature]	Nr arch:	




E 1005-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data		Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi	E1005-004	
						Data 15. III - 72r. Str. 8 Cd str. 9	Nr. arch:
Oprac. opaczynski Sprawy. Ladtleben		Ladtleben		Ladtleben			




E1005-004

znak	Zmiany	Data	Podpis	ZAKŁAD Y URZĄDZENIE POMIAROWYCH WŁAŚCIWOŚCI	Schemat ideowy sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1005-004	
							Data 15.VII-72n	Str. 9
								Odstr. —
								Nr. arch:
				Oprac. Trapaczynski	Sprawa Todtleben	Zatwierdzenie Todtleben	C9+KCI-t	



Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM	Schemat instalacji elektrycznej drzwi automatycznych			E1303-001	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				Data 6.I-74r.	Str. 1
				Uprac. Trzopaczynski	Zatw. Żołna				Cd. str. -
				Spraw. Todtleben				Nr. arch: 17621	



Dotyczy K2521-002
K2521-014

E1303-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ I ENIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										E1105-004			
				Uprac. Spraw.	Witkowska Tropaczynski	Podp. J. Lew P. J.	Zatw. T. Todleben	F. Tod 7										Data 15.VIII-72r. Str. 1 Cd. str. 2 Nr. arch.: 180 64	
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Silnik napędowy		82			8	4											
11	1	Luzownik	K1301 (2)-001 48V	66	8														
22	1	Kontakt ogranicznika prędk.	K1401-002	25			8	4											
30		Kontakt strefy drzwiowej	EV5 (K3432)	37	8		4												
31:1-t	t	Przyciski dyspozycji	K3407-001	32			2	—	—										
34		Przycisk otwierania drzwi	K3407-001	32			5	—	—										
39	1	Przycisk „Alarm”	K3407-001	32			8	—	—										
40	1	Przycisk „Stop”	K3407-001	32			—	4	—										
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie	K3112-001	25			8	4											
42:U-N	2	Przycisk jazdy kontrolnej		24			4	—	1	4									
42:S	1	Przetacznik jazdy kontrolnej		24			4	3	1	4									
42:O	1	Przycisk otwierania drzwi		23			—	5											
42:D	1	Wyłącznik napędu drzwi		22			5												
44	1	Oświetlenie kabiny		54			8												
45	1	Gniazdo wtykowe na kabinie	Nr. 332 kat. 16J (K3112-001)	29			8												
46	1	„ — — — — — ” pod kabiną	Nr. 160 kat. 16J	29			8												
47	1	Gniazdo telefoniczne	GNT-4				8												
51	1	Wyłącznik krańcowy	K3405-001	22			4												
52	1	Kontakt chwytaczy	K3402-001	22			4												
53	1	Kontakt zwisu lin	K3405-001	22			4												
58	1	Kontakt pełnego obciążenia	Burges REFICR1Q	38			6	—											
61	1	Impulsator fotoelektryczny	K3418-001	79			6												

Znak		Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁAD WYKONSTWOTWÓRNY DZIEŁA WYKONSTWOTWÓRNY WŁ. J. J. J.		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1105-004		Data 15.VII.72r.		Str. 3		Cd. str. 4		Nr. arch:	
					oprac. Witkowska	Wł. J. J.	Wł. J. J.	Wł. J. J.										
					oprac. Tropaczynski	Tropaczynski	Tropaczynski	Tropaczynski										
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201:U-N	2	Stycznik kierunkowy	K 3P (EF100L)* 48V 10a	4			8	8	8	-	3	4	-					
201:UP-HP	2	Układ przebiegowy	1μF 100Ω 200V=	59			4											
203:H	1	Stycznik „Szybko”	K 3P (EF100L)* 48V 10a	4			8	8	8	8	4	-	4					
203:L	1	Stycznik „Wolno”	— — — — — 10a	4			8	8	8	-	-	4	4					
203:HP-LP	2	Układ przebiegowy	1μF 100Ω 200V	59			4											
211:O	1	Stycznik otwierania drzwi	K 1P 48V 10a	5			7	7	-	-	-	7	7					
211:OP	1	Układ przebiegowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			5											
211:S	1	Stycznik zamykania drzwi	K 1P 48V 10a	5			7	7	-	-	-	7	7					
211:SP	1	Układ przebiegowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			5											
212	1	Stycznik docisku drzwi	K 1P 48V 10a	5			7	7	-	-	-	7	5					
212:P	1	Układ przebiegowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			5											
215	1	Bateria	4 R20-5 6V	58			8											
220		Wyłącznik główny	ŁR100 (ŁR-200)	35			8	8	8									
221		Stycznik liniowy	N110-60 (100)* 220V~	9	8		8	8	8	-	-	-	1	-	8			
241:1÷2	2	Transformator sterowy	K 3421	67			2	2	2									
243	1	Transformator	K 3447-001	67			7											
251	1	Prętownik	SPs 50-7	65			8											
252	2	Prętownik **	GW-75/50-3N	65			7											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pp22 kat. 8R	23			4											
261	1	— — — — — niezwan	Pp-22 kat. 8R	23			1	1										
262	1	— — — — — oświetlenia	1166J 1/2-1 kat. 41A	22			8											
263	1	— — — — — napędu drzwi	Pp-22 kat. 8R	23			4											
271:U-N	2	Przyciski jazdy kontrolnej	N1-1K „Elester”	21			2											
274	1	Gniazdo wtykowe	Nf 161	29			8											
277	1	Gniazdo telefoniczne	GTN-4				8											
*) Dla silnika o mocy większej niż 10kW 380 V																		
**) Przerobić na 150/120 V (dwa prętowniki połączyć w jeden układ)																		

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZENI I INICJONYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi					E1105-004											
				Oprac. Spraw.	Wilkowska Tropaczynski	Kontrole Zm.	Todleben	Jodzy														
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
261:1-3	3	Bezpieczniki główne	wg. K1604-003	53			8															
283	1	Bezpiecznik napędu drzwi	Nr. 476, 582, 2174 kat. 18-J 6A	53			7															
286:1-3	3	Bezpieczniki transformatora	»	53			8															
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	» 2175 » 10A	53			8															
287:2	1	» » sterowy	» 2174 » 6A	53			8															
289	1	» » sygnalizacji	» » »	53			8															
291:1	1	» » oświetlenia	» » »	53			8															
291:2	1	» » stycznika	» » »	53			8															
287:3	1	» » obw. bezp.	» 2172 » 2A	53			4															
401:1-2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG-200-16Ω	51			7															
404:1-2	2	» » »	DESRW 50-240Ω	51			7															
401:U-N	2	Stycznik kierunkowy	K1P 40 V= 10a	4			4	4	4	4	—	4	4									
429	1	» » zwalniania	» » » 10a	4			4	—	—	—	—	4	—									
430	1	» » strefy drzwiowej	» » » 10a	4			—	4	5	—	—	—	—									
461	1	» » „Stop”	» » » 10a	4			4	4	—	—	—	—	—									
481	1	» » drzwi szybowych	» » » 10a	4			—	4	4	6	—	4	—									
485	1	» » drzwi kabinowych	K1P — ” — 10a	4			—	—	—	—	—	6	—									
401:UP-HP	2	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			4															
429:P	1	» » »	» » » 59				4															
430:P	1	» » »	» » » 59				4															
481:P	1	» » »	» » » 59				4															
485:P	1	» » »	0,25μF 350Ω 250V=	59			4															

700-50113

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										E1105-004		
				Upr. Wilkowska	Wpł. Wilkowska											Dnia 15.VII-72r Str. 6		
				Spr. Topaczynski	Spr. Topaczynski											Cd.str. —		
																Nr.arch:		
Nr.	Szl.	Nazwa	Typ lub nr.rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551:1-2	2	Przekaznik fotokomórki	RMX17 — 6	6	6	—	8	6	—	—	—	—	—	—	8	4	8	
560	1	—»— pracy dzwigu	~ - 3	3	6	6	6	—	—	—					4	—		
561	1	—»— Stop	~ - 5	5	4	4	2	2	6	4	4	2	—	—	—	—	—	3
578	1	—»— pełnego obciążenia	+ - 3	3	6	6	6	—	—	—					3	5		
581	1	—»— drzwi	+ - 3	3	6	6	3	—	2	4					—	—		
582	1	—»— listwy czujnikowej	+ - 3	3	5	5	—	—	5	5					5	—		
585	1	—»— drzwi kabinowych	+ - 3	3	6	6	—	5	5	—					5	5		
589	1	—»— imp. otw. drzwi	+ - 3	3	5	5	5	5	—	—					5	5		
591:0	1	—»— otwierania drzwi	+ - 6	6	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	5	5	5	5
591:S	1	—»— zamykania drzwi	+ - 3	3	5	—	—	5	5	5					5	5		
592	1	—»— czasu otw. drzwi	+ - 3	3	5	5	5	5	—	—					5	5		
593	1	—»— docisku	+ - 3	3	5	5	—	—	—	—					7	7		
522:R1	1	Opornik	Młt-2-1000Ω	52			3											
522:R2	1	—»—	Młt-2-10.000Ω	52			3											
528:UR-NR	2	—»—	MR625-100Ω	51			6											
531:R	1	—»—	Młt-2 - 1000Ω	52			3											
589:R1	1	—»—	Młt-2 - 3000Ω	52			5											
589:R2	1	—»—	Młt-2 - 1000Ω	52			5											
592:R1	1	—»—	Młt-2 - 3000Ω	52			5											
592:R2	1	—»—	Młt-2 - 300Ω	52			5											
592:R3	1	—»—	Młt-2 - 300Ω	52			5											
592:R4	1	Opornik	Młt-2 - 300Ω	52			5											
511:D1-D2	2	Zawór	BA-564	63			2											
576:D	1	Zawór	BA-564	63			2											
551:IP-2P	2	Układ przepięciowy	0,25μF-350Ω 250V=	59			6											
522:C	1	Kondensator	70V 200μF	60			3											
528:C	1	—»—	70V 1000μF	60			6											
531:C	1	—»—	70V 500μF	60			3											
* 531:C1	1	* Montować w razie potrzeby	70V 200μF	60			3											
589:C1	1	—»—	70V 200μF	60			5											
589:C2	1	—»—	70V 500μF	60			5											
592:C1	1	—»—	70V 2500μF	60			5											
592:C2	1	—»—	70V 2500μF	60			5											
592:C3	1	Kondensator	70V 1000μF	60			5											

E1105-004

Zmiany		Podpis		Data		Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										E1205-004	
ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W OLSZAWIE						Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										Data 15.11.72r.	
Upr. OC.		Strzelecki		Stalder		Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										Str. 1	
Spraw.		Tropaczynski		F. J.		Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										Cd. str. 2	
						Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi										Ar. arch: 18065	
L. p.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		
1	00				55	55	243	01	105	105	22	3	137	137	503:t	11	
2		00-80	P80		55	55-58	P58		105	105	50	2		137	137	20	137
3		00-100	P100						106	106	1	N1		137-138	P138		
4		00-150	P150		56	56	274	1	106	106	481	3	138	138-137	P137		
5		00	251:1	(-)	56	56	20	56	106	106	50	1		138	138	110:t	8
6		00	20	00	57	57	20	57	107	107	1	N2					
7					57	57	49	5	107	107	430	3					
8						58	241:1	01	107	107	50	103	142	142	481	12	
9	4	4	203:H	1	58	58	286:1	2	109	109	485	2		142	142	578	12
10	4	4	20	4		58-55	P55		109	109	110:1	1		142	142	50	80
11	5	5	201:U	3	59	59	241:2	01	109	109	50	104	143	143	485	16	
12		5	20	5	59	59	286:2	2	110	110	481	2		143	143	585	1
13	6	6	201:U	5	60	60	241:2	03	110	110	110:t	2	144	144	261	1	
14		6	20	6		60	285:3	2	110	110	125:1	1		144	144	20	144
15																	
16									112	112	401:N	3	146	146	521	11	
17	11	11	203:H	2					112	112	125:1	2		146	146	50	11
18	11	11	1						113	113	401:U	3	150	150	201:U	6	
19	12	12	203:H	4					113	113	125:2	2		150	150	243	02
20		12	1						115	115	511:1	1		150	150-00	P00	
21	13	13	201:N	6					115	115	125:1	4	151	150	50	20	
22		13	1						116	116	511:t	1		151	151	203:H	12
23						80-00	P00		116	116	125:2	4	151	151	497	(+)	
24					80	80	501:1	2	117	117	261	3	155	151	50	5	
25	21	21	203:L	2		80	110:t	5	117	117	50	9					
26		21	1		81	81	201:N	14									
27	22	22	203:L	4	81	81	531:N	1					157	155	531	33	
28		22	1		82	82	201:U	14						155	155	50	13
29	23	23	201:U	6	82	82	531:U	1					157	157	277	5	
30		23	1		83	83	401:U	15	125	125	481	16		157	157	215	(+)
31					83	83	521:U	34	125	125	501:1	18	158	157	50	7	
32	47	47-159	P159		84	84	401:N	15	127	127	401:U	11		158	158	139	1
33		47	277	6	84	84	521:N	34	127	127	551:2	34		158	158	50	8
34		47	49	6										159-47	P47		
35	48	48	277	3									159	159	215	(-)	
36		48	49	7	88	88	429	2		131	201:U	13		159	159	139	2
37	49	49	277	4	88	88	522	18	131	131	501:1	13	163	163	551:1	1	
38		49	49	8		91	289	2	131	131-131	P131			163	163	50	16
39					91	91	511:t	27		131	50	101					
40	50	50	274	2		91	50	15		131-135	P135						
41		50	20	50	92	92	277	8	131	131-136	P136						
42		50	49	1					131	131-131	P131						
43	51	51	20	51	100	100-00	P00			131	125:t	3	166	166	551:2	1	
44		51	22	1		100	11	2	133	133	203:H	17		166	166	50	19
45	52	52	136:U	1	101	101	201:U	2	133	133	501:1	17	251	251	511:1	28	
46		52	22	2		101	491	1	135	135-131	P131			251	251	50	51
47	53	53	136:N	2					135	135	271:U	1	252	252	511:2	28	
48		53	49	2	103	103	260	2	135	135	50	10		252	252	50	52
49	54	54	20	54	103	103	110:1	12	136	136-131	P131		-11-				
50		54	149	3	104	104	22	4	136	136	261	2					
51					104	104	110:1	3					250+t	250+t	511:t	28	
52													250+t	250+t	50	50+t	

Zmiany		Podpis		Data		Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi				E1205-004							
ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W WARSZAWIE						sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi				Data 15.VIII-72r Str. 2							
Uprac. Strzelecki Strzelecki						Zain. Todleben				Cdstr. 3							
Spraw. Tropaczynski						Zain. Todleben				Nr arch:							
L. p.	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk		
1	201	201	271:N	2	453	453	211:S	15	502	502	511:2	38					
2		201	501:1	1		453	50	93		502	110:2	6					
3		201	50	21		454	212	2		503	511:3	38					
4	202	202	501:2	1	454	454	50	94	503	503	110:3	6					
5		202	50	22		455	211:0	1		~II~							
6		~II~				455	50	95									
7	200+t				456	456	211:S	18	500+t	500+t	511:t	16					
8		200+t	271:U	2		456	50	96		500+t	110:t	6					
9		200+t	501:t	1		457	211:0	18		551	511:1	14					
10		200+t	50	20+t		457	50	97		551	110:1	7					
11	302				458	458	211:S	2	552	552	511:2	36					
12						458	50	98		552	110:2	7					
13		302	302	503:2		4	459	404:2		2	~II~						
14		302	110:2	9		459	593	33									
15	303	303	503:3	4					550+t-1	550+t-1	511:t-1	36					
16		303	110:3	9				550+t-1		110:t-1	7						
17		~II~															
18	300+t				465	465	263	2									
19		300+t	503:t	4		465	50	107									
20		300+t	110:t	9													
21	351	351	504:1	4	466	466	430	α									
22		351	110:1	10		466	50	3									
23		352	504:2	4		467	591:S	33									
24	352	352	110:2	10	467	467	50	100									
25		~II~				468	212	17									
26						468	591:0	16									
27	350+t-1	350+t-1	504:t-1	4	469	469	211:S	α									
28		350+t-1	110:t-1	10		469	591:S	14									
29																	
30																	
31					471	471	585	15									
32						471	50	105									
33																	
34					473	473	522	35									
35						473	50	6									
36						474	212	α									
37					474	474	593	1									
38						475	582	1									
39						475	50	102									
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45		450	450	211:0		4											
46	450	450	593	31													
47		450	50	91													
48		451	404:1	2													
49	451	451	593	32													
50		452	211:0	15													
51		452	50	92													

Rodzaje zacisków	
Numer	Typ
4-23	RUSE 16mm ²
103-110	RUSE 10mm ²
pozost.	RUSE 2,5mm ²

Rodzaje zacisków	
Numer	Typ
4-23	RUSE 16mm ²
103-110	RUSE 10mm ²
pozost.	RUSE 2,5mm ²

E1205-004

Zmiany		Data		Z. RADY URZĄDZENI ZIMOWYCH WARZANA		Uprac. Strzelecki		Spraw. Strzadzi		Tropaczynski		Tadlleben		Towin		C12 + KC1-t		Nr arch:	
Diagon(-)		Diagon(-)		Diagon(+)		Diagon(+)		Strona 1		Strona 1		Strona 1		Strona 2					
1																			
2	P80					P131				P350+t-1		521:N	35	P303		P200+t			
3	501:1	2	509	16	501:1	13	P137		504:t-1	4	527:U	1	503:3	4	501:t	1			
4	501:2	2	589	18	:2	13	503:t	11		1	589	17		1		4			
5	—»—		591:0	2	↓		—»—			12				12		12			
6	501:t	2	591:S	2	↓		:5	11	—		521:N	35	—		—				
7	503:2	2	592	4	—»—		:4	11			511:t-1	26							
8	:3	2	593	4	501:t-1	13	:3	11	P350+t-2		:t-2	26	—»—		P200+t-1				
9	—»—			34	501:t	13	:2	11	504:t-2	4	—»—		—		501:t-1	1			
10	:t-1	2	551:1	2	↓		504:t-1	11		1	:2	26				4			
11	:t	2	:1P	2	↓		:t-2	11		12	:1	26	P302			12			
12	504:t-1	2	551:2	2	511:t	17	—»—		—		—		503:2	4	—				
13	—»—		:2P	2	:t-1	17	:5	11						1					
14	504:2	2	491	2	—»—		:4	11	—»—					12	»				
15	:1	2	522:R2	2	511:2	17	:3	11											
16	↓		522:C	(-)	511:1	17	:2	11	—		521:U	35			P202				
17	511:t	2	531:C	(-)		35	:1	11			511:t	24	503:t	16	501:2	1			
18		4	↓		521:N	17	522	31	P351		:t-1	24	511:t	23		4			
19	511:t-1	2	589:C1	(-)		25	576:D	(-)	504:1	4	—»—		—			12			
20	—»—		:C2	(-)	:U	17	—			1	:3	24							
21	:2	2	592:C1	(-)		25				12	5	24							
22	:1	2	:C2	(-)	522	15			—		—		503:t-1	16	P201				
23		4	:C3	(-)	527:U	11							511:t-1	23	501:1	1			
24	512:1	2	497	(-)	:N	11			504:t-1	3						4			
25	:2	2	—		529	13				15						12			
26	521	4				37			—		521:U	36	—»—		—				
27	522	4			↓						527:N	1							
28	521:U	4			↓				504:t-2	3	589	15	—		561	24			
29	:N	2			531	11				15			503:3	16	501:t	11			
30	527:D	4			↓				—				511:3	23	501:t-1	11			
31	:N	4			531:N	17			—»—				—		—»—				
32	:U	4			:U	17			—»—						501:2	11			
33	528:N	4			560	11									501:1	11			
34	:U	4			561	15			—				503:2	16	—				
35	529	4				23			504:1	3	P300+t		511:2	23					
36		22			↓					15	503:t	4	—		501:t	3			
37	↓				↓				—			1				15			
38	↓				↓							12			—				
39	531	4			582	15			504:t-1	16	—								
40	531:N	4				31			511:t-1	25			503:t	3	501:t-1	3			
41	:U	4			585	31			—»—		—»—			15		15			
42	560	4			589	33			—		—				—				
43	561	4			591:0	35			504:t-2	16									
44					591:S	15			511:t-1	25			—»—		—»—				
45	↓				592	17			—				—		—				
46	↓				551:1	13			—»—						501:2	3			
47	578	4				35			—»—				503:3	3		15			
48	581	4			551:2	13								15	—				
49	582	4				35													
50	585	4			592:R2	1									501:1	3			
51	589	4											503:2	3		15			
52														15	—				
53																			

E1205-004

Zamów		Data		Podpis		ZAKŁADY URZĄDZENI DZIAŁ ISKOWYCH I WIZJAMA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1205-004	
Opis		Strzelecki		Szczelini		Zam.		Data 15.11.72		Str. 4	
Spraw.		Tropaczyn		Fm		Tobtleben		Fusky		Cd str. 5	
C12+KCI-t		Nr arch:									
Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 3	Strona 3	Strona 4	Strona 4	Strona 4	Strona 4	Strona 4
1											
2	501:t 16	521:N 32	501:2 14	511:1 31	521 1	512:2 14	522 17	521:U 16			
3	511:t 21	521:U 1	503:2 14	531:U 31	521:U 18	521 32	529 38	:N 33			
4			504:2 14		:N 18	529 1					
5			511:2 33				12				
6	501:t-1 16	503:t 14						P84			
7	511:t-1 21	511:t 32			P146	578 32		521:N 34			
8		511:DI (-)			521 11	512:1 13	P88				
9			512:1 36	531:U 32		527:D 14	522 18				
10	501:t-2 16		:2 36	521:U 31							
11	511:t-2 21	511:t 31	521:U 21		581 11						
12		511:t-1 34	:N 21		521 12						
13				521:U 32		512:1 16	P133	521:N 16			
14				521:N 1		512:2 13	501:1 17	:U 33			
15		511:t-1 31	501:1 14		529 33		:2 17				
16		:t-2 34	511:1 32		561 38						
17	501:2 16		521:N 22	531 31		527:U 14	:t-1 17	P83			
18	511:2 21		512:2 32	561 14		:N 14	:t 17	521:U 34			
19			511:D2 (+)		522 1	578 31	560 31				
20					529 34		561 17				
21	501:1 16			561 13	522:R1 1		21	P125			
22	511:1 21	511:3 31		581 16		P82		501:1 18			
23		:2 34				531:U 1		:2 18			
24					522:R1 2	15	522 11				
25			504:1 14	581 15	:R2 1		529 31	:t-1 18			
26			511:1 33	561 12	:C (+)		551:1 33	:t 18			
27	529 21		511:D2 (-)	521 17		531:U 16	561 18	531 35			
28	527:D 1			576:D (+)		:N 16					
29	511:t 22	511:2 31			528:U 1	531:R 1					
30	511:t-1 22	:1 34	503:t 13		521:U 26			531 36			
31			503:t-1 13	561 11				560 32			
32	511:2 22			512:2 35				561 1			
33	511:1 22	501:t-1 14	503:3 13	512:1 35							22
34		503:t-1 14	503:2 13			531:R 2	551:1 34				
35		504:t-1 14	504:t-1 13			531:C (+)	:2 33				
36	521:U 22	511:t-1 33	504:t-2 13	512:1 32	528:N 1						
37	501:t 14			512:2 31	521:N 26						
38	511:t 33		504:1 13			P81	P127				
39	511:DI (+)		512:1 31			531:N 1	551:2 34				
40		501:t-2 14	521 18		521 31	15	522 12				
41		503:t-2 14	531 32		527:D 13						
42	531:N 31	504:t-2 14			:U 13						
43	511:t 34	511:t-2 33			:N 13	531 1	521:U 15				
44			32		529 11	531:U 18	:N 15				
45					531 12	:N 18	529 32				
46	531:N 32										
47	521:N 31										
48					581 12						
49					561 37						
50											
51											
52											
53											

E1205-004

E1205-004

Data 15.VIII-72r Str. 5
Czł. 6

Arch:

ZAD. DI URZĄDZENI
DI KOWYCH
DI

Strzelecki Strzelca
Spraw. Tropaczynski Fez

Tabela polowy
sterowania zbiorczego
z drzwiami automatycznymi

Jeżeli nie ma

C12 + KCI - L

Lp.	Strona 5	Strona 5	Strona 5	Strona 6	Strona 6	Strona 6	Strona 6	Strona 7						
1														
2	P467	589	32	589:R1	2	560	1	511:1	24	528:11	34	512:1	1	P469
3	591:S	33	591:0	33	589:C1	(+)		:t	26	511:t-1	35		12	593
4						561	16	528:11	32	:t-2	35			
5									33	—»—				
6	591:S	34	591:S	1	521	34		528:UR	2	:3	35	511:1	12	P450
7	591:0	15		13	589:R2	1			3	:2	35	:3	13	593
8			591:0	34						:1	13	:5	13	
9												:7	13	
10	V				589:R2	2		528:N	31			—»—		
11	592	13	P469		589:C2	(+)		:U	31	P550+t-1				P451
12	589	13	591:S	14				528:C	(-)	511:t-1	36			593
13														
14					582	17								
15	P468		589	1	581	33		528:U	34	P550+t-2		551:1	14	
16	591:0	16		11	591:0	36		511:t	15	511:t-2	35	512:2	11	
17			592	16			P142	:t-1	37					
18			582	16			581	:t-2	37	—»—				
19	591:0	13			592	1	578	12	—»—					
20	592	14				11		:3	37	P553		551:2	14	
21			527:U	12	585	34		:2	37	511:3	36	512:1	11	
22			:N	12	532	18	578	1						
23	589	14	578	33				11						
24	591:0	1					531	34	P500+t		P552		P166	
25		14			592	12		511:t	16	511:2	36	551:2	1	
26					592:R1	1						:2P	1	
27	582	32					P155							
28	592	33					531	33	P500+t-1		P551			
29					591:0	37		511:t-1	38	511:1	14			
30			522	36	591:S	17								
31	P474		529	14	592	32	P143							
32	593	1	578	14	592:R1	2	585	1	P500+t-2		512:2	1	P163	
33	592	34	585	16	592:R4	1			511:t-2	38		12	551:1	1
34	591:0	32	592	15							511:2	18	:1P	1
35							522	32			:4	18		
36					591:0	38	528:NR	1	—»—		:6	18		
37	585	32	P471		592:C2	(+)	:UR	1			:8	18		
38	591:0	31	585	15			528:C	(+)	P503		—»—			
39	:S	16							511:3	38				
40					591:S	31								
41			521	33	592	31	511:1	23						
42	592	13	589	12	592:R2	2	:t	25						
43	585	13		34			528:U	32						
44			589:R1	1				33	P502					
45					591:S	18	528:NR	2	511:2	38				
46	585	14				32		3						
47	589	31	P473		592:R3	1								
48			522	35										
49	592:C3	(+)												
50	592:R3	2	592:C1	(+)	P475									
51			592:R4	2	562	1								
52														

E1205-004

Zmiany		Data		Podpis		ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZ. KISOWYCH AR SZANA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi				E1205-004									
						Oprac. Spraw.		Strzelecki Tropaczynski		Strzelecki F22		Zatw. Todtleben		F22		C12+KC1-t		Data 15. VII-72r.		Str. 6	
																		Nr. arch:		Cd. str. 7	
L. p.	Strona 8		Strona 8		Strona 8		Strona 9		Połączenia dodatkowe		Połączenia dodatkowe										
1																					
2	511:t	36	511:4	14	531:U	14	P91		527:U	2	531:N	2									
3	512:1	33	:3	1	511:1	15	511:t	27		3		3									
4	512:2	33		12	:3	15	:t-1	27													
5	522	16	:2	16	:5	15	—»—														
6	551:1	31	—		—»—		:2	27	527:N	2	531	2									
7	:2	31			bez prak:t		:1	27		3		3									
8	—		511:3	14	—		—		—		—										
9			:2	1																	
10	511:1	36		12	531:U	12	P251				561	2									
11	:t	35	:1	16	511:2	15	511:1	28				3									
12	—		—		:4	15	—				—										
13					:6	15															
14	P116		511:2	14	—»—						593	2									
15	511:t	1	:1	3	bez prak:t		P252					3									
16	—			12	—		511:2	28			—										
17			—				—														
18	551:2	32			551:1	36	—»—		527:D	2	589	2									
19	512:2	34	P115		551:2	11				3		3									
20	511:1	11	511:1	1	—				—		—										
21	:3	11	—				P250+t-1														
22	:5	11			531:U	13	511:t-1	28	521:U	2	592	2									
23	7	11	531:N	14	:N	13	—			3		3									
24	—»—		511:3	13	551:2	12			—		—										
25			:5	13	—																
26	—		:7	13			P250+t		521	2	582	2									
27			—»—		551:1	11	511:t	28		3		3									
28	551:1	32	—		551:2	36	—		—		—										
29	512:1	34			—																
30	511:2	11							522	2	560	2									
31	:4	11	531:N	12	531:U	11				3		3									
32	:6	11	511:2	13	:N	11			—		—										
33	:8	11	:4	13	551:1	12															
34	—»—		:6	13	—				528:U	2											
35			—»—							3											
36	—		—						—		—										
37																					
38	511:t	3			—				528:N	2	578	2									
39		12	P151							3		3									
40	:t-1	16	497	(+)					—		—										
41	—		—																		
42					—				529	2	581	2									
43	511:t	14								3		3									
44	:t-1	1	P101						—		—										
45		12	491	1																	
46	:t-2	16	—		—				531:U	2	585	2									
47	—									3		3									
48									—		—										
49	—»—																				
50	—																				
51																					
52																					
53																					

E1205-004

E1205-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMBA ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA	Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1205-004	
				Uprac. Strzelecki	Sprom. Kin	Zatn. Todtleben	2.10.75.	Data Str. 7a. 10.75. C.d.str. 8a Nr.arch:

Zastępuje E1205-004 str.7

Tablica sterowa dla t=9-14 przyst. Widok z przodu

503:14	—	593	503:12	504:12	511:12	501:12		
503:13	504:13	592	503:11	504:11	511:11	501:11		
501:14	511:14	591:5	503:10	504:10	511:10	501:10		
501:13	511:13	591:0	503:9	504:9	511:9	501:9		
527:U	560	551:2 ^{12P}	503:8	504:8	511:8	501:8	592 C3	592:R4
527:N	531:U	551:1 ^{1P}	503:7	504:7	511:7	501:7	592 C2	592:R3
522	531:N	589	503:6	504:6	511:6	501:6	592 C1	592:R1
521:U	531	585	503:5	504:5	511:5	501:5	589 C2	576:D
521:N	529	581	503:4	504:4	511:4	501:4	589 C1	511:D2
521	528:U	578	503:3	504:3	511:3	501:3	531 C	511:D1
512:2	528:N	582	503:2	504:2	511:2	501:2	531 C	528:NR
512:1	527:D	561	—	504:1	511:1	501:1	522 C	491

Uwaga:

Wszystkie aparaty oznaczać podanymi wyżej numerami.

E1205-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA			Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi			E1205-004	
				Opis	Strzelecki	Grzesik	Zatm	Todtleben	Data: 10.15. Str. 8a C.d.st. 9a Nr.arch:		
				Stan	kin				2.10.75.		

Zastępuje E1205-004 str. 8

Tablica sterowa dla t=9÷14 przyst. Widok z tytu

							501:12	511:12	504:12	503:12	593	-----	503:14
							501:11	511:11	504:11	503:11	592	504:13	503:13
							501:10	511:10	504:10	503:10	591:5	511:14	501:14
							501:9	511:9	504:9	503:9	591:0	511:13	501:13
589:R1	589:R2	592:R1	592:R2	592:R3	592:R4	592 C3	501:8	511:8	504:8	503:8	551:2 ^{2P}	560	527:U
511:D1	511:D2	576:D	522:R1	522:R2	531:R	592 C2	501:7	511:7	504:7	503:7	551:1 ^{1P}	531:U	527:N
						592 C1	501:6	511:6	504:6	503:6	589	531:N	522
						589 C2	501:5	511:5	504:5	503:5	585	531	521:U
<div>528:UR</div> <div>528:NR</div> <div>491</div>						589 C1	501:4	511:4	504:4	503:4	581	529	521:N
						531 C	501:3	511:3	504:3	503:3	578	528:U	521
						528 C	501:2	511:2	504:2	503:2	582	528:N	512:2
						522 C	501:1	511:1	504:1	-----	561	527:D	512:1

Uwaga:

Wszystkie aparaty oznaczać podanymi wyżej numerami

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1205-004	
				Łowicz	Strzelecki	Skł.	Zaін	Todtleben	2.10.75.
				Sp. in.	kin				

Data

10.75.

Str. 9a

C.d str 10a

Nr. arch:

Zastępuje E1205-004 str.9

Tablica sterowa dla t=15÷20 przyst. Widok z przodu.

503:20	—	—	503:16	504:16	511:16	501:16		
503:19	504:19	—	503:15	504:15	511:15	501:15		
503:18	504:18	—	503:14	504:14	511:14	501:14		
503:17	504:17	—	503:13	504:13	511:13	501:13		
501:20	511:20	593	503:12	504:12	511:12	501:12		
501:19	511:19	592	503:11	504:11	511:11	501:11		
501:18	511:18	591:5	503:10	504:10	511:10	501:10		
501:17	511:17	591:0	503:9	504:9	511:9	501:9		
527:U	560	551:2 ^{2P}	503:8	504:8	511:8	501:8	592 C3	531:R 592:R4
527:N	531:U	551:1 ^{1P}	503:7	504:7	511:7	501:7	592 C2	522:R2 592:R3
522	531:N	589	503:6	504:6	511:6	501:6	592 C1	522:R1 592:R2
521:U	531	585	503:5	504:5	511:5	501:5	589 C2	576:D 592:R1
521:N	529	581	503:4	504:4	511:4	501:4	589 C1	511:D2 589:R2
521	528:U	578	503:3	504:3	511:3	501:3	531 C	511:D1 589:R1
512:2	528:N	582	503:2	504:2	511:2	501:2	522 C	
512:1	527:D	561	—	504:1	511:1	501:1	522 C	

497

528:U

528:N

491

Uwaga:

Wszystkie aparaty oznaczać podanymi wyżej numerami

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIADOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego z drzwiami automatycznymi		E1205-004	
				Opis: Strzelecki	Str. 10			Data	Str. 10a
				Spr. Min		Zatw.	Todtleben	10.75.	C.d.str. —
								Nr. arch:	

Zastępuje E1205-004 str.10

Tablica sterowa dla t=15÷20 przyst. Widok z tytu.



						501:16	511:16	504:16	503:16	——	——	503:20
						501:15	511:15	504:15	503:15	——	504:19	503:19
						501:14	511:14	504:14	503:14	——	504:18	503:18
						501:13	511:13	504:13	503:13	——	504:17	503:17
						501:12	511:12	504:12	503:12	593	511:20	501:20
						501:11	511:11	504:11	503:11	592	511:19	501:19
						501:10	511:10	504:10	503:10	591:5	511:18	501:18
						501:9	511:9	504:9	503:9	591:0	511:17	501:17
589:R1	589:R2	592:R1	592:R2	592:R3	592:R4	501:8	511:8	504:8	503:8	551:2 ^{2P}	560	527:U
541:D1	541:D2	576:D	522:R1	522:R2	531:R	501:7	511:7	504:7	503:7	551:1 ^{1P}	531:U	527:N
						501:6	511:6	504:6	503:6	589	531:N	522
						501:5	511:5	504:5	503:5	585	531	521:U
<div>528:UR</div> <div>528:NR</div> <div>491</div>						501:4	511:4	504:4	503:4	581	529	521:N
						501:3	511:3	504:3	503:3	578	528:U	521
						501:2	511:2	504:2	503:2	582	528:N	512:2
						501:1	511:1	504:1	——	561	527:D	512:1

Uwaga: Wszystkie aparaty oznaczać podanymi wyżej numerami.

Opis	Tropaczynski	<i>Tracy</i>	2
Sprawa	Todleben	<i>Tracy</i>	Zaluz

E1301-008

Date 1. IX - 72r.	St. 1
	Case 2
March: 18 129	



① K.Z. 94/75

14.08
1975

ZAKŁADY URZĄDZEŃ
DZWIgOWYCH
WARSZAWA


Uprac. Tropaczynski
Spraw. Todtleben

Schemat ideowy tablicy stycznikowej 1m/s. z drzwiami automatycznymi

E1301-008

1.8-72r.

2
3



E1301-008

KZ 94/75

4.08.75

ZAKŁADY URZĄDZEŃ
DZWIADOWYCH
WARSZAWA

Tropaczynski

Todleben

Specyfikacja aparatury
tablicy stycznikowej 1m/s
z drzwiami automatycznymi

E1301-008

Data 1. IX - 72r. Str. 3

Cd. dr. —

Nr arch: —

Załącz.

Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cer.	Gen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201-U-K	2	Stycznik kierunkowy	EF40L (EF 100L)* 48V	10a	1		2	2	2	—	2	1	—					
201-UP	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59			1											
203-H	1	Stycznik „Szybko”	EF40L (EF 100L)* 48V	10a	1		2	2	2	2	—	—	2					
203-L	1	Stycznik „Wolno”	— — — — —	10a	1		2	2	2	—	—	1	2					
203-UP-LP	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59			1											
211-0	1	Stycznik kierowania drzwiami	EF10-5L 48V	10a	2		1	1	—	—	—	1	1					
211-0P	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			2											
211-S	1	Stycznik zamykania drzwi	EF10-5L 48V	10a	2		1	1	—	—	—	1	1					
211-SP	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			2											
212	1	Stycznik docisku drzwi	EF10-5L 48V	10a	2		1	1	—	—	—	1	2					
212-P	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			2											
215	1	Bateria	4 R 20-5 6V	58			2											
241-1-2	2	Transformator sterowy	K3421	67			2	2	2									
243	1	Transformator	K3447	67			1	1	—									
251	1	Prostownik	EMV 3/4-556	65			2											
252	2	Prostownik **	GW-75/60-3N	65			1											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pp22 kat. 22R	23			2	—										
261	1	— — — — — nieznan	Pp22 kat. 22R	23			1	1										
263	1	— — — — — napędu drzwi	Pp22 kat. 22R	23			2	—										
271-U-N	2	Przyciski jazdy kontrolnej	N1-1K „Elester”	21			1											
274	1	Gniazdo ryłkowe	Nf-161	29			2											
277	1	Gniazdo telefoniczne	GTN-4	—			2											
283	1	Bezpiecznik napędu drzwi	Nr. 476, 582, 2174 kat. 18-J 6A	53			1											
285-1-3	3	Bezpieczniki transformatora	— — — — — 6A	53			2											
287-1	1	Bezpiecznik sterowy	— — — — — 2175 — 10A	53			2											
287-2	1	— — — — — sterowy	— — — — — 2174 — 6A	53			2											
287-3	1	— — — — — sterowy	— — — — — — — — — 2A	53			2											
289	1	— — — — — sygnalizacji	— — — — — — — — — 6A	53			2											
401-1-2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG-200 16Ω	51			1											
401-1-2	2	— — — — — — — — —	MRG-50 250Ω	51			1											
401-U-N	2	Stycznik kierunkowy	EF10-5L	10a	1		1	1	1	1	—	1	1					
429	1	— — — — — zwalniania	— — — — — — — — —	10a	1		1	—	—	—	—	1	—					
430	1	— — — — — strefy drzwiowej	— — — — — — — — —	10a	2		—	1	2	—	—	—	—					
461	1	— — — — — „Stop”	— — — — — — — — —	10a	1		2	—	—	—	—	—	—					
481	1	— — — — — drzwi szybowych	— — — — — — — — —	10a	1		—	1	1	2	—	2	—					
485	1	— — — — — drzwi kabiny	EF10-5L	10a	1		—	—	—	—	—	2	—					
491-UP-LP	2	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			1											
491-P	1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	59			1											
491-P	1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	59			2											
491-P	1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	59			1											
491-P	1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	59			1											
491-P	1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	59			1											
491-P	1	— — — — — — — — —	0,25μF 350Ω 250V=	59			1											
491-D	1	Zawór	SPS-1A-75-0,24	63			2											
232	1	Przełącznik term. termistorowy	PTT 3-1 Unitra-Zatwa	—			2											

E1301-008

Tabela połączeń

**ZAKŁADY URZĄDZEN
DZIWIOWYCH
WARSZAWA**

Oprac.	Tropaczynski
Spraw.	Todleben.

Zatw.


L. p.	Minus(-)	Plus (+)	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²
1															
2	P150	P131		P201		401:N	18	401:N	16	211:0	17	P450		P142	
3	201:U	201:U	13	271:N	2	201:N	15	:U	a	211:S	17	211:0	4	481	12
4	:UP	:N	13					:UP	1	401:1	1		16		
5	↓	203:L	11							283	2	211:S	3		
6	201:N	461	1	P113		201:N	16					212	3	P123	
7	:NP	481	11	401:U	3	201:U	a	P83					15	203:L	12
8	↓	485	15			:UP	1	401:U	15	P451					
9	203:L	287:2	2					:N	12	404:1	2				
10	:LP	287:3	1	P112							3	P453		P82	
11	↓			401:N	3	401:N	2					211:S	15	201:U	14
12	203:H					:U	17	401:U	16						
13	:HP	P135						:N	a	P457					
14	↓	271:U	1	401:U	4			:NP	1	211:0	18	211:S	16	P81	
15	211:0	:N	1	:N	4	401:U	18					212	16	201:N	14
16	:OP			429	1	201:U	15								
17	211:0							P127		P456					
18	211:S	P136						401:U	11	211:S	18	283	1	P103	
19	:SP	261	2			201:U	16	:N	11			252	(+)	260	2
20	211:S		4	203:L	15	201:N	a								
21	212			429	2	201:NP	1			P455					
22	212:P							P110		211:0	1	243	11	P133	
23	212							429	15	404:2	1	252	1	203:H	17
24	201:U							401:N	1					461	2
25	:UP			203:H	a			401:U	1					481	15
26	401:N			:HP	1			481	a	P459		243	12		
27	:NP			203:L	16			:P	1	404:2	2	252	2		
28	429			Strona 1	15 mm ²			P107			3			P125	
29	429:P							↓		P454				481	16
30	430	P117				430	3	212	2			P55			
31	430:P	261	3			481	4			P452		243	01		
32	461						5								
33	461:P					① 2 32	5	P458						P465	
34	481	P144						211:S	2					263	2
35	481:P	261	1			P106									
36	485			401:U	5	481	3							203:H	13
37	485:P			:11	5	① 232	4	211:0	3					203:L	17
38	485:0	P88		429	16			211:S	1						
39	P50	429	a			430	4	212	1						
40	274	429:P	1			481	6	404:1	1					287:3	2
41	① 232			401:U	6	461	a	401:2	2					260	1
42	241:2			:11	6	461:P	1		3						
43	243	P109		203:L	a										
44	P150	485	a	:LP	1										
45		485:P	1			P84		401:2	1					203:L	13
46	P00					401:U	12	:1	2					263	1
47	251	(-)		401:11	2	:N	15		3						
48	252	(-)	P200+1	:11	17										
49	① 232	1	271:U	2											
50															
51															
52															
53															
54															

3401-008

King
Foddy


L. D.	Strona 2 15 mm ²	Strona 2 15 mm ²	Strona 2 15 mm ²	Połączen. między zaciskami	Strona 2 15 mm ²	Strona 2 6 mm ²
1	P468		201:U	1	P58	P4
2	212	17	:N	1	241:1	203:H
3			203:L	6	286:1	:L
4			:H	6		
5	430	6	491:D	(+)		P131
6	211:0	a			P59	286:1
7	:0P	1	287:1	1	241:1	
8			251	(+)	:2	
9					286:2	P131
10	212	18		① 232	3	P135
11	430	5	241:1	11		201:U
12			251	1	P60	:N
13					241:2	
14	P474				286:3	286:2
15	212	a	241:1	12		
16	212:P	1	:2	11		
17			251	2	P56	P6
18					274	201:U
19	P469					:N
20	211:S	a	241:2	12		
21	SP	1	251	3		
22					P00	286:3
23				0,5 mm ²	P80	
24	P143		P91			
25	485	16	289	2	P48	P11
26					277	203:H
27						
28	P151		289	1		
29	203:H	12	241:1	21	P49	P12
30					277	203:H
31						
32	P101		241:1	22		
33	201:U	2	:2	21		P13
34	:N	2			P92	201:N
35					277	:U
36						P23
37	203:L	5				
38	:H	5	215	(+)	P47	
39		11	P157		277	P24
40	237:1	2				203:L
41	:2	1				
42			215	(-)	P157	
43			P159		277	P22
44	P466					203:L
45	430	a				
46	430:P	1				
47						
48						201:U
49						:N
50						:H
51						:L
52						
53						

Rozmieszczenie aparatów. Widok z przodu.



Listwy zaciskowe

Widok części „a” po zdjęciu pokrywy




Uwagi:

1. Oznaczać aparaty zgodnie z rysunkiem
2. Wklejać na wewnętrznej stronie drzwi szafki stycznikowej

Instalację prowadzić przewodem LY 750 1 mm² z wyjątkiem gniazda. Gniazdo 47 łączyć przewodem LYg 250 0,5 mm²

Wzrost	Zmiany	Podpis	Data	TRENB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	E1601-005	
						Data 30.11.71 Str. 1 "d.sr. -" Nr. arch.	
Opis	Wykonawca	Przebieg	Zatwierdzenie				
Sprawa	Łodziehen						

W przypadku, gdy nie występuje
kontakt 1" zaciski 106 107 zerwać




E1601-005

7	E 1006 - 004
6	E 1006 - 003

5	E 1005 - 001
4	E 1005 - 005
3	E 1005 - 013
2	E 1006 - 012
1	E 1005 - 002
1	Wyłączenie
0	W schemacie

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat połączeń kasety dyspozycyjnej dla V=1m/s z drzwiami automat.	E1304-026	
				Opre: Dylewski		Data 03-75r.	Str. 1
				Spraw: Kin	badleben Zalw. 18.04.75.	C.d. str. —	Nr arch. 17702




2	E1006-004
1	E1005-004
L.	Występuje w schemacie
P.	

1. Instalację wewnętrzzną wykonać przy montażu kasety przewodem DY250 1mm²
2. Przeciążenie lub wentylator wprowadzone jest przez E1502-020
3. Schemat połączeń opracowano dla kasety K2803-001
4. Połączenia wykonywać według wykonania kasety


E1304-026

Schematy: E 1005 - 004 E 1006 - 004 IDŹWIG



Konstruował	inż. Glodek	Podpis	M. 11.96	Materiał	Nazwa przedmiotu	Ciężar
Kreślił	inż. Grabarczyk	Data	XI.76		Instalacja prefabry-	
Sprawił	inż. Grabarczyk	Data	XI.76		kowana bez puszek	
Zatwierdził	inż. Cieplik	Zastępuje rys. Nr			Zastąpiony przez rys. Nr	Nr arch.
Podziałka		Nr rysunku			E7514-001	Arkusz
	ZREMB-ZUD	ZAKŁAD MONTAŻU				1/1
		DŹWIGÓW				
		Warszawa				

Znak	Zmiany	Data	Podpis	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat rozmieszczenia inicjatorów w szybie dla dźwigów 1m/s z drzwiami automatycznymi		E1702-006	
*	Dopisano uwagę	9.11.74	Syll	Upr. Tropaczynski S. an. bottleben	Zal. 13.1.45		Data VI-71r	Str. 1
								C.d.str. -
							Nr. arch: 18/69	



E1702-006

ZAKŁAD MONTAŻU DZWIGÓW ZUD
W a r s z a w a

Symbol:

TT37-030

PROCES TECHNOLOGICZNY
MONTAŻU DRZWI AUTOMATYCZNYCH

	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował		mgr inż. M. Moszyński		<i>Mos.</i>
Sprawdził	Kier.Dz. TT	mgr inż. A. Grabarczyk		<i>Gr.</i>
Zatwierdził	Z-ca Dyrektora d/s Technicznych	mgr inż. Cz. Cieślik	XI. 1976	<i>Cieślik</i>

Spis treści:

1. Wykaz rysunków, schematów i instrukcji
2. Zestaw pomocy warsztatowych do montażu drzwi automatycznych
3. Plan technologiczny montażu TT37-030
4. Karty instrukcyjne montażu dźwigu wraz z rysunkami, instrukcjami i schematami związanymi

W Y K A Z

rysunków, schematów i instrukcji

Rysunki konstrukcyjne

1. Drzwi szybowe	K2511-002
2. Zespół rolki	K2511-006
3. Zespół rygla	K2511-004
4. Zespół progu kabinowego	K2521-005
5. Zespół rolki	K2521-081
6. Zespół krzywki	K2521-011
7. Zespół napędu drzwi z osprzętem	K2521-002

Rysunki montażowe

1. Zespół napędu drzwi automatycznych	K7533
2. Zespół belki górnej	K7534
3. Zespół progu	K7535

Instrukcja

1. Instrukcja montażu drzwi automatycznych	I15-050
2. Instrukcja uruchamiania i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	I75-070
3. Instrukcja ustawienia w pionie drzwi szybowych	I75-026
4. Instrukcja regulacji współpracy rygla z hakiem blokującym	I75-027
5. Instrukcja ustawienia w pionie drzwi kabinowych	I75-028
6. Instrukcja sprawdzenia ustawienia w pionie w pł. prostopadłej do drzwi zespołu napędowego	I75-029

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA			
	Zestaw pomocy warsztatowych do montażu drzwi automatycznych /brygady montażowej/			TT39-011
				Data
			Strona	Str.
Lp.	Nazwa pomocy warsztatowej	Symbol	Ilość	Uwagi
1.	Kłuczek płaski	RWPd 8x10	1	
2.	Kłuczek płaski	RWPd 10x12	1	
3.	Kłuczek płaski	RWPd 12x14	1	
4.	Kłuczek płaski	RWPd 17x19	1	
5.	Kłuczek płaski	RWPd 22x24	1	
6.	Kłuczek płaski	RWPd 30x32	1	
7.	Wkrętek montażowy	RWVa 7x200	1	
8.	Wkrętek elektrotechniczny	RWVe 4x180	1	
9.	Kłuczek trójkątny fajkowy sześciokątny	RWTg 6	1	
10.	Młotek ślusarski	RMSa 2 kg	1	
11.	Młot monterski	RGMa	1	
12.	Pomiarowa 300 mm		1	
13.	Miarka swijana metalowa	MLKa 2 m	1	
14.	Pien 0,5 kg		1	
15.	Miernik uniwersalny	UM 3b	1	
16.	Szczelnik	NPS 007	1	
17.	Pędzel kaloryferowy		1	
			Zastępuje	
			Symbol	
Oprac. <i>[signature]</i> - 1876			Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>
			Nr archiw.	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD-ZMD Warszawa		PLAN TECHNOLOGICZNY MONTAŻU NR TT37-030		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
						Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji - czynności	Nr karty instr. lub rys.	Pomoce warsztatowe	Kat. zasze- regowania	Norma w godz		
					11 przyst.	± 1 przyst.	
10	Kompletacja zespołów i narzędzi	TT38-070					
20	Montaż zespołu progu drzwi szybowych K2522-003	TT38-071					
30	Montaż zespołu belki górnej drzwi szybowych K2511-007	TT38-072					
31	Montować w pionie listwy boczne wkrećkami M4 do zespołu belki górnej i zespołu progu drzwi szybowych	K2511-094	wkrętak montażowy RWwd pion 0,5 kg				
40	Montaż skrzydeł drzwi szybowych K2511-002	TT38-073					
50	Regulacja zespołu drzwi szybowych	TT38-075					
60	Montaż progu kabinowego	TT38-076					
70	Montaż zespołu napędu drzwi kabinowych K2521-007	TT38-077					
80	Montaż skrzydeł drzwi kabinowych K2521-003	TT38-078					
Opracował: <i>[signature]</i> 15.16		Normował:	Sprawdził: <i>[signature]</i>		Zatwierdził: <i>[signature]</i>		

Zakład Montażu Dźwigów ZUD-ZMD Warszawa		PLAN TECHNOLOGICZNY MONTAŻU NR TT37-030			Symbol dźwigu		Arkusz 2	
							Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji - czynności	Nr karty instr. lub rys.	Pomoce warsztatowe	Kat. zasze- regowania	Norma w godz.			
					±1 przyst.	±1 przyst.		
90	Regulacja zespołu drzwi kabinowych	TT38-079						
100	Montaż wyłącznika strefy drzwiowej EV5	I15-050						
	Montować wyłącznik strefy drzwiowej EV5 na kabinie wg instrukcji I15-050							
110	Montować krzywki wyłącznika strefy drzwiowej na wspornikach do prowadnic wg schematu E1702-006	E1702-006						
120	Montować instalację elektryczną wg E1303-001 do:	E1303-001 K2521-002						
	- zespołu kontaktów drzwi szybowych							
	- zespołu kontaktów drzwi kabinowych							
	- zespołu kontaktów listew czujnikowych							
	- zespołu fotokomórki drzwi kabinowych							
	- silnika napędu drzwi oraz sterownika							
Opracował: <i>[signature]</i>		Normował:		Sprawdził: <i>[signature]</i>		Zatwierdził: <i>[signature]</i>		

Zakład Montażu Dźwigów ZUD-ZMD Warszawa		PLAN TECHNOLOGICZNY MONTAŻU NR TT37- 030		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
						Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji - czynności	Nr karty inst lub rys.	Pomoce warsztatowe	Kat. zasze- regowania	Norma w godz		
					II przyst.	± I przyst.	
	- wyłącznika strefy drzwiowej						
130	Regulacja działania zespołów drzwi automatycznych	TT38-080					
Opracował: <i>W.P. 15.76</i>		Normował:	Sprawdził: <i>P.</i>	Zatwierdził: <i>W. 15.76</i>			

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-070		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 1	
Nr operacji	Opis operacji: Kompletacja zespołów i narzędzi			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić kompletność zespołów drzwi automatycznych i rozmieszczenie ich na odpowiednich kondygnacjach - przed przystąpieniem do montażu wykonać czynności określone instrukcją odbioru frontu robót szybu i maszynowni I75-012 - skompletować narzędzia i pomoce montażowe wg załączonego wykazu sprawdzić powtórnie: <ul style="list-style-type: none"> - czy korytka do mocowania zespołu progu drzwi szybowych i belki górnej są osadzone poprawnie i odpowiednio oczyszczone - czy umieszczone są na każdej kondygnacji tabliczki ostrzegawcze o trwającym montażu i zabraniające dochodzenia do otworów drzwiowych osobom nieupoważnionym 								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	xii. 1976	
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-071		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu progu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
20	<ul style="list-style-type: none"> - rozpakować i sprawdzić czy części zespołu progu nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu - zaznaczyć ołówkiem oś progu na listwach progowych poz. 4 i 5 rys. K7535 - poluzować nakrętki poz. 26 śrub M16x40 mocujących wsporniki konsoli oraz wkręcić śruby regulacyjne poz. 31 aby wsporniki konsoli miały pełną regulację w pionie - montować zespół progu w następującej kolejności: <ul style="list-style-type: none"> - włożyć w korytka i przekręcić w nich łąby śrub młoteczkowych - dokręcić nakrętki M20 śrub młoteczkowych mocując zespół progu do korytek - ustawić próg tak, aby ceownik poz. 2 wraz z listwą progową opierał się o podest przystanku - lekko dokręcić nakrętki poz. 26 śrub M16 mocujących wsporniki konsoli 			K7535		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 14 - klucz płaski 17 - klucz płaski 24 - klucz płaski 30 - miarka zwijana metalowa MLKc - 2m - wkrętak montażowy RWWd 7x200 - poziomica 300 mm - młotek ślusarki RMSa 2 kg - szablon MPS 007 			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	XL 1976	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-071		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu progu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - ustawić zespół progu w poziomie w dwóch płaszczyznach regulując położenie progu śrubami poz. 31 - ustawić przy pomocy szablonu Nr MRS-007 zespół progu w odpowiedniej odległości od prowadnic - opierając szablon o prowadnice kabinowe przyłożyć go do progu - sprawdzić czy powierzchnia osłony progu przylega na całej długości do powierzchni przedniej szablonu - w przypadku wystąpienia odchyłeń dokonać odpowiedniej korekty - powtórnie sprawdzić ustawienie progu w poziomie - dokonać ewentualnych korekt - dokręcić ostatecznie nakrętki poz. 26 śrub M16 mocujących wsporniki konsoli 								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	kl. 4576	
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-071		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu progu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - ustawić zespół progu w osi prowadnic przy pomocy szablonu Nr MPS-007 - opierając szablon o prowadnice kabinowe przyłożyć go do progu - sprawdzić czy oś zaznaczona na progu pokrywa się z osią szablonu - w przypadku wystąpienia odchyłek poluzować śruby poz. 27, 29 i przesunąć ceowniki z listwami progowymi, tak aby oś oznaczona na listwach zgrała się z osią szablonu - dokręcić nakrętki M10 na śrubach regulacyjnych poz. 27 i 29 								
Comitował	data	08.16		Sprawdził	data		Zatwierdził	data	21. 4976
		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>


Uwaga:

1. Wykonanie A dla szerokości drzwi B=800
wykonanie B dla szerokości drzwi B=1100
2. Pozycję 8, 9, 24 podczas transportu na budowę
dotychczas do zamontowanego zespołu progu.
Celem zabezpieczenia przesyłać w torbie z folii
palietylenowej.

C-C

B	A	Wzrost	Nazwa części	Wzrost	Wzrost	Poz.	Materiał	Wzrost	Ciepota	Uwagi	For.
3	3		Śruba M10x40	PN-88		34					
6	6		Nakrętka M10	PN-88		30					
3	3		Śruba młoteczkowa	K5004-001		29					
3	3		Śruba młoteczkowa	K5004-001		27					
3	3		Śruba M16x40	PN-88		25					
4	4		Nakrętka M10	PN-88		24				cynkować	
1	1		Konsola	K2511-109-B		23					
4	4		Śruba M6x8	PN-88		22				cynkować	
4	4		Nkręt 6x8	PN-88		21					
11	9		Nkręt 6x20	PN-88		20					
7	5		Nkręt 6x10	PN-88		19					
4	4		Podkładka okr. 8,5	PN-88		18					
4	4		Śruba M8x20	PN-88		17					
1	1		Listwa progowa	K2511-029-2		16					
1	1		Listwa progowa	K2511-029-2		15					
1	1		Ostona	K2511-029-2		14					
1	1		Ceownik	K2511-030-2		13					
1	1		Ceownik	K2511-027-2		12					
2	2		Listwa boczna	PATRE		11					
2	2		Płytki	K2511-030		10					
4	4		Śruba młoteczkowa	K5001-008-1		9					
2	2		Zespół rolki	K2511-060		8					
2	2		Podkładka	K2511-034		7					
1	1		Ostona	K2511-028-1		6					
1	1		Listwa progowa	K2511-029-1		5					
1	1		Listwa progowa	K2511-032-1		4					
1	1		Ceownik	K2511-030-1		3					
1	1		Ceownik	K2511-027-1		2					
2	2		Konsola	K2511-109-A		1					
B A Wzrost Nazwa części Wzrost Wzrost Poz. Materiał Wzrost Ciepota Uwagi For.											
Rogala											
Jeleszuk											
Świelek											
Zołna											
1:1											
1:3											
Zespół progu											
K 7535-001											

opracowano na podstawie
K 2511-003



Przekrój A-A

Przekrój B-B


Skala 1:25

blacha osłonowa stanowi wyposażenie specjalne. O zastosowaniu decyduje projektant.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-072		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
30		Montaż belki górnej drzwi szybowych - rozpakować i sprawdzić czy części zespołu belki górnej nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu - zaznaczyć ołówkiem oś belki górnej na osłonie poz. 7 rys.K7534 - uciąć dwie deski na długość l=2005 mm - poluzować nakrętki śrub M16x40 we wszystkich trzech konsolach - montować belkę górną w następującej kolejności: - włożyć w korytka i przekręcić w nich śruby śrub młoteczkowych - jeżeli konsole poz. 1 są niewłaściwie ustawione w stosunku do korytek dokonać korekt przesuwając je wzdłuż belki - podłożyć ucięte na wymiar l=2005 mm deski pod osłonę poz. 3 belki górnej		K7534		- miarka zwijana metalowa MLKc 2 m - poziomica 300 mm - młotek ślusarski RMSa 2 kg - szablon MPS-007 - klucz płaski 17 - klucz płaski 19			
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[Signature]				[Signature]		XL 4976 [Signature]	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-072		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu belki górnej drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>z obu stron otworu drzwiowego. Drugie końce desek oprzeć o listwę progową poz. 5 zespołu progu K7535</p> <p>- dokręcić nakrętki M12 śrub młoteczkowych mocując belkę górną drzwi do korytek</p> <p>- ustawić przy pomocy szablonu Nr MPS-007 zespół górnej belki w osi prowadnic i w odpowiedniej odległości od nich</p> <p>- opierając szablon o prowadnice kabinowe przyłożyć go do belki górnej</p> <p>- sprawdzić czy zaznaczona na osłonie oś belki pokrywa się z osią wytrasowaną na szablonie</p> <p>- w przypadku wystąpienia odchyłek przesunąć odpowiednio belkę górną na śrubach młoteczkowych konsoli</p>								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	11. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-072		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu belki górnej drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić czy osłona poz. 7 przylega na całej długości do powierzchni przedniej szablonu - w przypadku wystąpienia odchyłek dokonać odpowiedniej korekty - dokręcić nakrętki śrub młoteczkowych mocujących konsole do belki górnej - ustawić w poziomie belkę górną przy pomocy poziomicy przez lekkie poluzowanie śrub poz. 53 i odpowiednią regulację śrubami poz. 55 - po dokonaniu regulacji dokręcić nakrętki śrub poz. 53 								
Opracował	data	08.26	Sprawił	data		Zatwierdził	data	10.1976	



—||— —||— $B=1100 \quad L \approx 5,0 \text{ m}$

1	1	Wspornik		59			
1	1	Czap	K502T-005	58			
1	1	Zaczepnik	K25H-071	57			
1	1	Zaczepnik	K25H-070	56			
3	3	Śruba M10×40	M-25117	55			
6	6	Podkładka okr. 17	M-25117	54			
6	6	Śruba M16×40	M-25117	53			
1	1	Podkt. do uziem.	D02M-00-07	52			
1	1	Podkt. sprężysta 5,1	PW63H-82008	51			
2	2	Podkt. do wkretów 5,5	PW62H-82007	50	M63		cynkowac
1	1	Wkręt M5×10 - Ms	PW62H-82230	49	M63		
2	2	Śruba z gniazd M10×16	M-25117	48			
1	1	Listwa	K25H-085-2	47			
1	1	Ostona	K25H-085-B	46			
1	1	Belka górna	K25H-083-B	45			
1	1	Belka nośna	K25H-100-2	44			
1	1	Ostona	K25H-080-B	43			
2	2	Nakrętka M10	M-25117	42			cynkowac
4	4	Nakrętka M3	M-25117	41			" "
6	6	Podkładka do wkręt. 4,3	M-25117	40			" "
1	1	Uchwyt jednostronny	K25H-120	39			handlowa
4	4	Wkręt M5×30	M-25117	38			cynkowac
1	1	Linka spiratora	K25H-107	37			" "
32	32	Podkładka okrągła 10,5	M-25117	36			" "
4	4	Wkręt dociskowy M10×25	M-25117	35			" "
8	8	Śruba M10×20	M-25117	34			" "
7	7	Wkręt M4×10	M-25117	33			" "
6	6	Podkt. do wkrętów 3,2	M-25117	32			" "
2	2	Wkręt M3×20	M-25117	31			" "
2	2	Wkręt M3×16	M-25117	30			" "
19	15	Wkręt M4×8	M-25117	29			" "
20	18	Wkręt M4×10	M-25117	28			" "
4	4	Śruba młoteczkowa	K500T-008-1	27			
13	13	" " " "	K500T-008-4	26			
40	40	Nakrętka M10	M-25117	25			cynkowac
1	1	Lina 7×19p3llocz 150	M-25117	24	patrz uwaga		
9	9	Śruba młoteczkowa	K500T-008-2	23			
1	1	Płytki mocujące	K25H-106	22			
1	1	" " " "	K25H-105	21			
1	1	Spirator	K25H-104-2	20			
1	1	Spirator	K25H-104-1	19			
2	2	Zespół rolki	K25H-005-C	18			
1	1	" " " "	K25H-005-B	17			
1	1	" " " "	K25H-005-A	16			
1	1	Wspornik	K25H-103	15			
1	1	Zderzak	K25H-090	14			
1	1	Nłyczka	K3410-001-2	13			
2	2	Kontakt drzw. przyst.	K3410-001-2	12			
2	2	Podkładka izolacyjna	K25H-102	11			
1	1	Płytki mocujące	K25H-119	10			
1	1	Hak blokujący	K25H-089	9			
1	1	Listwa	K25H-085-1	8			
1	1	Ostona	K25H-085-A	7			
1	1	Belka górna	K25H-083-A	6			
1	1	Belka nośna	K25H-100-1	5			
1	1	zespół rygla	K25H-004	4			
1	1	Ostona	K25H-080-A	3			
3	3	Wspornik	K25H-078	2			
3	3	Konsola	K25H-059	1			
8	A	Nazwa części	Nazwa-normy	Poz	Materiał	Nr mod	Ciepota

Opracowano na podst. K2511 007

Rogala IV. 68.

Zespół belki
garniej


K7534-001


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-073		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 4	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
40	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić czy drzwi szybowe nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu - montować płytę unilamu do skrzydeł drzwi szybowych prawych i lewych - wyciągnąć listwę ozdobną poz. 23 ryw. K2511-002 z płyty czołowej poz. 20 lub 21 - wykręcić wkręty do blachy z płyty czołowej - zsunąć z płaszczyzny drzwi płytę czołową - włożyć płytę unilamu do przeznaczonych do tego celu kopert blachy przedniej drzwi - założyć oraz nasunąć płytę czołową na płaszczyznę drzwi, zwracając uwagę na to, aby płyta unilamu nie wysunęła się z koperty - dokręcić płytę czołową wkrętami do blach ceownika bocznego drzwi 			K2511-002 K2511-004 K2511-006		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 10 - klucz płaski 14 - klucz płaski 17 - wkrętak montażowy RWWd - młotek ślusarski RMSa 2 kg - pędzel kaloryferowy 			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	XI. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-073	Symbol dźwigu	Arkusz 2	Arkuszy 4
Nr operacji	Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi szybowych			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
	<ul style="list-style-type: none"> - naciągnąć i nabić plastikową listwę ozdobną - obciąć wystające końce listwy - wykonać otwór w uniamie do awaryjnego otwierania drzwi <p>montować prawe skrzydło drzwi szybowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić stan czystości bieżni belki nośnej i rolek i oczyścić je - położyć na progu drzwi szybowych płytę spilśnioną lub sklejkę grubości do 5 mm - wstawić drzwi szybowe w osłonę belki górnej poz. 3 opierając je dołem na przygotowanej płycie spilśnionej progu - podnieść osłonę górnej belki i zabezpieczyć ją przed opuszczeniem się 			K7534			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	21.1976
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Usług ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DZWIgÓW		Nr TT38-073		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 4	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<ul style="list-style-type: none"> - przykręcić zespoły rolek poz. 17 i 18 do skrzydła drzwi szybowych śrubami M10 oraz wkręcić wkręty dociskowe i zabezpieczyć je przed wykręceniem nakrętkami M10 - wyjąć spod drzwi szybowych podłożoną płytę - montować zespół rolki K2511-060 śrubami młoteczkowymi do drzwi szybowych zwracając uwagę na równoległe ustawienie wspornika rolki do szczeliny pomiędzy profilami progu <p>montować lewe skrzydło drzwi szybowych.</p> <p>Drzwi szybowe lewe montuje się analogicznie jak prawe.</p> <p>Ponadto do prawego skrzydła drzwi szybowych montować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznik poz. 56 śrubami M6 do zespołu rolki poz. 17 								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	XI. 1976	
		<i>Mas</i>			<i>P</i>				<i>W. K.</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-073		Symbol dźwigu		Arkusz 4	
								Arkuszy 4	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>do lewego skrzydła drzwi szybowych montować</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznik poz. 57 do zespołu rolki poz. 16 - zespół rygla K2511-004 śrubami M10 <p>/montaż wykonać w trakcie czynności regulacyjnych drzwi patrz oper.50/</p> <p>U w a g a:</p> <p>zespoły rolek poz. 16, 17 i 18 oraz łączniki uwidocznione są na rys. K2511-006</p>								
Opracował	data	08.16	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	xii. 1976	
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>				<i>[signature]</i>





Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075	Symbol dźwigu	Arkusz 1	Arkuszy 6
Nr operacji	Opis operacji. Regulacja zespołu drzwi szybowych			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
50	wyregulować napięcie linek zamykających obydwie skrzydła drzwi śrubami regulacyjnymi M6 łączników poz.57 wyregulować ustawienie w pionie drzwi szybowych /w płaszczyźnie ich rozsuwania się/ - rozsunąć lekko drzwi szybowe - przyłożyć pion do jednego skrzydła drzwi - sprawdzić wg instrukcji I75-026 czy odległości skrzydła drzwi od pionu na górze i dole są jednakowe - w przypadku wystąpienia odchyłek poluzować śruby, którymi przykręcone są zespoły górnych rolek do skrzydła drzwi oraz nakrętki wkrętów dociskowych			K7534 I75-026 I75-027	- klucz płaski 10 - klucz płaski 17 - wkrętak montażowy RWWd 7x200 - pion 0,5 kg		
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	xl. 1976

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 6	
Nr operacji		Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi szybowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - pokręcając nieznacznie wkrętami dociskowymi zaobserwować czy skrzydło drzwi koryguje swoje położenie względem pionu w pożądanym kierunku - po regulacji dokręcić śruby i nakrętki zabezpieczające, wkrętów dociskowych <p>ustawić drugie skrzydło drzwi względem skrzydła wyregulowanego</p> <ul style="list-style-type: none"> - zsunąć obydwa skrzydła drzwi - regulacji położenia skrzydła dokonać analogicznie jak skrzydła poprzedniego przez poluzowanie śrub mocujących i odpowiednie pokręcanie wkrętami dociskowymi - sprawdzianem wykonanej poprawnie regulacji drugiego skrzydła drzwi jest to, aby skrzydła przylegały do siebie równomiernie na całej długości 							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08.76						XI. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 6	
Nr operacji		Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe		
		<p>- montować linkę spiratora do trzpienia poz. 58 ustawić drzwi szybowe miejscem złączenia skrzydeł. Regulacji należy dokonać śrubami regulacyjnymi łączników poz. 56. Przez skrócenie lub wydłużenie ramienia łącznika nakrętką M6 powodujemy przesunięcie w prawo lub lewo zespołu drzwi względem progu.</p> <p>- montować zespół rygla K2511-004 śrubami M10 do lewego skrzydła drzwi</p> <p>- ustawić zespół rygla wg instrukcji I75-027 tak, aby w sposób poprawny współpracował z hakiem blokującym wykorzystując do regulacji podłużne otwory pod śruby mocujące luzując nakrętki poz. 18 rys. K2511-009. Wkręcić rolkę rygla do końca regulacji, dokręcić nakrętkę zabezpieczającą poz. 18. Wkręcenie /schowanie/ rolek zabezpiecza je przed wyrwaniem i zniszczeniem przy jeździe regulacyjnej.</p>							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[signature]				[signature]		data XI. 1976	
								[signature]	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075		Symbol dźwigu		Arkusz 4	
								Arkuszy 6	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>gdy nie są one jeszcze odpowiednio ustawione do współpracy z krzywką 2511-011</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyregulować współpracę styków wtyczek oraz kontaktów drzwi szybowych i kontaktu rygla wykorzystując odpowiednie regulacje na zamocowaniach - wtyczka kontaktu rygla - regulacja pozioma - wspornik wtyczki kontaktu drzwi szybowych poz. 15 <ul style="list-style-type: none"> - regulacja pozioma - wtyczka kontaktu drzwi szybowych poz. 13 <ul style="list-style-type: none"> - regulacja pionowa <p>w przypadkach wyjątkowych należy posłużyć się regulacją pionową /na wkrętach poz. 28/ płyty poz. 10, mocującej zespół kontaktów lub regulacją wspornika poz. 59 w kierunku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzdłuż belki górnej - w poprzek belki górnej 								
Opracował	data	08. 76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	x. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUO Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075		Symbol dźwigu		Arkusz 5	
								Arkuszy 6	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>w trakcie regulacji styków należy zwrócić uwagę aby ruch skrzydeł drzwi szybowych w ramach luzów rygla na haku blokującym /1 - 2 mm/ nie spowodował rozłączenia styków wtyczki kontaktu drzwi szybowych i kontaktu rygla</p> <p>- sprawdzić współpracę poszczególnych elementów drzwi szybowych poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie zespołu drzwi szybowych</p> <p>powinny być spełnione następujące warunki:</p> <p>1/ proces otwierania i zamykania drzwi szybowych powinien przebiegać płynnie bez ocierania, uderzeń i drgań</p> <p>2/ po rozsunięciu skrzydeł drzwi na szerokość około 200 mm, drzwi puszczane powinny swobodnie domknąć się i zaryglować</p>								
Opracował		data 08.26		Sprawdził		data		Zatwierdził data XI.1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-075		Symbol dźwigu		Arkusz 6	
								Arkuszy 6	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi szybowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>3/ przy odryglowaniu rygiel nie powinien ocierać się o hak</p> <p>4/ podczas próby ręcznego otwierania drzwi z zewnątrz nie powinno nastąpić rozwarcie styków kontaktów drzwiowych</p>								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	11.1976	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	<i>Instrukcja ustawienia w pionie drzwi szybowych</i>		I75-026
	Stron 1		Data 12-75 Str. 1


		Zastępuje
		Symbol
		Nr archiw.

Opr. mgr inż. M. Kozłowski
 Sopotniaz. *QK*

Zalm. *QK*

Zastępuje *QK*


ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	<i>Instrukcja regulacji współpracy rygla z hakiem blokującym</i>	175-027
	Data 12.1976	Stron 1



Opr. mgr inż. M. Głoszyski	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatr. <i>[Signature]</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-076		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 2	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż progu kabinowego		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
60		<p>montować zespół progu kabinowego</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykręcić listwę progową 3 do ceownika poz. 1 wkrętami M6x12 - przykręcić listwę progową poz. 7 oraz osłonę poz. 9 do kątownika poz. 5 wkrętami M6x16 - przykręcić obydwie zespoły listew progowych z kształtownikami do wsporników progu śrubami M10x14 - zaznaczyć ołówkiem oś progu kabinowego oraz oś podłogi kabiny - montować zespół progu kabinowego do podłogi kabiny śrubami do drewna 		K2521-005		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 17 - wkrętak montażowy RWWd 7x200 - miarka zwijana metalowa MLKc 2 m 			
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[Signature]				[Signature]		XI. 1976 [Signature]	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-076		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż progu kabinowego			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>U w a g a:</p> <p>1/ powyżej podano proces montażu progu kabinowego K2521-005 wyk. A tj. dla drzwi o szerokości 800 mm. Dla drzwi o szerokości 1100 mm montaż progu przebiega analogicznie lecz należy montować detale z rys. K2521-005 wyk. B</p> <p>2/ w trakcie montażu podłogi kabiny zmierzyć czy odległość progu kabiny od progu drzwi szybowych wynosi 40 mm. W razie wystąpienia odchyłek dokonać odpowiedniej korekty ustawienia podłogi kabiny w ramie.</p> <p>3/ w trakcie montażu podłogi kabiny ustawić oś podłogi i progu kabinowego w osi progu drzwi szybowych.</p>								
Opracował	data	08. 76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	XI. 1976	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>



Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-077		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu napędu drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
70	<ul style="list-style-type: none"> - zdemontować konstrukcję wsporczą przymocowaną na czas transportu do wspornika poz. 6 i 7 zespołu napędowego - zaznaczyć na belce górnej ramy kabinowej jej oś poprzeczną - zmierzyć rozstaw wsporników oznaczany na rys. literą "H" - zaznaczyć na górnej belce ramy zmierzony rozstaw wsporników "H", tak aby oś belki znajdowała się w środku tego wymiaru - montować konsole K2521-103 na rozstaw "H" na górnej belce ramy - zwrócić uwagę aby belki konsoli wystawały min. 50 mm poza górną belkę ramy kabinowej od strony przeciwwagi - końce belek konsoli powinny być wysunięte na jednakową odległość od belki ramy kabinowej w stronę drzwi szybowych 			K7533		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 19 - miarka zwijana metalowa MLKc 2 m - poziomica - wkrętak montażowy RWWd 7x200 			
Opracował	data	08. 76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	x1. 1976	


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-077		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż zespołu napędu drzwi kabinowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>Należy je wstępnie tak ustawić aby tworzyły jedną płaszczyznę z przednią ścianą kabiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokręcić śruby mocujące konsole na belce górnej - założyć zespół napędowy na konsole - dokręcić wstępnie śruby M12 mocujące zespół napędowy na wspornikach poz. 6 do konsoli - podłożyć dwie deski ucięte na wymiar l=2005 pod dolną belką nośną zespołu z jej obydwu stron. Drugie końce desek oprzeć o listwę progu kabinowego. - ustawić zespół napędowy na wymiar l=2005 nad progiem kabinowym - dokręcić śruby mocujące na wsporniku poz.6 							
Opracował		data 08. 76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08. 76						XI. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-077		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji	Opis operacji: Montaż zespołu napędowego drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>ustawić przy pomocy poziomicy zespół napędowy w poziomie</p> <p>- w przypadku wystąpienia odchylen dokonać korekty luzując śruby poz. 46 i pokręcając odpowiednio śrubami dystansowymi M6 z gniazdem sześciokątnym poz. 49.</p> <p>Po regulacji dokręcić śruby M12 poz. 46</p>								
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	21. 1976	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-078.		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi kabinowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
80		<p>Montować prawe skrzydło drzwi kabinowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - luzując wkręty łapek poz. 26 oraz wkręty napinaczy poz. 25 zdemontować pokrywę poz. 43 i osłonę poz. 42 zespołu napędowego - sprawdzić stan bieżni belki nośnej i rolek oraz oczyścić je - położyć na progu drzwi szybowych płytę spilśnioną lub sklejkę do grubości 5 mm - oprzeć skrzydło drzwi na płycie spilśnionej progu - montować listwę z rolką poz. 14 i 15 do skrzydła drzwi śrubami M10 oraz wkrętami dociskowymi zabezpieczając je nakrętkami M10 - montować do skrzydła drzwi przytrzymywacz poz. 17 śrubami M10 		<p>K7533</p> <p>I15-018</p> <p>K251-081</p> <p>K251-011</p>		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 17 - wkrętak montażowy RWw 7x200 			
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08.76						XI. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-078		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi kabinowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>- wyjąć spod drzwi kabinowych podłożoną płytę</p> <p>- montować rolki K2521-081 do drzwi kabinowych wkrętami M4</p> <p>Montować lewe skrzydło drzwi kabinowych.</p> <p>Lewe skrzydło drzwi montuje się analogicznie jak skrzydło prawe z tą różnicą, że zamiast listwy z rolką poz. 15 występuje poz. 16</p> <p>Montować do wsporników drzwi kabinowych osprzęt fotokomórki K3412-001 wkrętami M4</p> <p>- do skrzydła lewego osprzęt żarówki</p> <p>- do skrzydła prawego osprzęt fotokomórki</p> <p>Montować do prawego skrzydła drzwi kabinowych zespół krzywki K2521-011 wkrętami M8 rys. I15-018</p>							
Opracował		data 08. 76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08. 76						XI. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT37-078		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 3	
Nr operacji		Opis operacji: Montaż skrzydeł drzwi kabinowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić ustawienie w pionie zespołu krzywki - w przypadku wystąpienia odchyłek dokonać odpowiednich korekt ustawienia 							
Opracował		data 08. 76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		08. 76						XI. 1976	



Widok „W”
dla wyk. A, B, C i D



Uwaga:

x - ilość odpowiadająca ilości przystanków (ustala projektant).

* Dopuszcza się zastępcze wykonanie konsoli wg. rys. K2521-195

** Dopuszcza się zastępcze wykonanie listwy czujnikowej wg rys K2521-192.

Tabela 1

Lp.	Kabina Sk x Gk	Kabina nr rysunku	Konsola poz. 10	Instrukcja montażowa	Wymiar			
					② B	① D	③ L	④
1	1600 x 1000	K2404-001-A	K2521-103-A	J15-018-D	700	800	400	1600
2	1600 x 1200	K2404-001-B	K2521-103-B	J15-018-A		800		1600
3	1600 x 1400	K2405-001-A	K2521-103-C	J15-018-A		800		1600
4	1600 x 1600	K2406-001-A	K2521-103-D	J15-018-A		800		1600
5	2000 x 1600	K2406-001-B	K2521-103-D	J15-018-B		1100		2200
6	1500 x 2500 (niepełn.)	1	Tabela	J15-018-E	1100	1100	2200	
7	1500 x 2500 (niepełn.)		Tabela	J15-018-F			2200	
8	1500 x 2500 (niepełn.)		Tabela	J15-018-G			2200	


[illegible]

*Instrukcja montażu
drzwi automatycznych*


715-018

Widok W"
 dla typ. E, FG (z wyjątkiem)


Arkusz	2
Arkuszy	2




Wyk. E



Wyk. F



Wyk. G




15660/2

konstrukcja: J. 05-76
 kresła: J. 05-76
 rysunki: J. 06-76
 T. 06-76


INSTRUKCJA MONTAŻU
 DRZWI AUTOMATYCZNYCH

1:5

J15-018 3/2



715 - 018 4szt



powierzchnie trzpienia
rozrównać wg szczegółu "K"


1	Trzpień	K2521-083	3						
1	Rolka	K5036-009	2						
1	Płytki mocująca	K2521-082	1						
Nr	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Nr						

ROZPRZ. Przem. 06.66
MŁKOWSKI
Szwedlik
data

Zespół rolki

K2521-081

1:1



345-018

[illegible]

1892
MAY 20 1892

Zespół kuzynów

K2521-011

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079		Symbol dźwigu		Arkusz 1	
								Arkuszy 7	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
90	<p>Możliwości regulacyjne zespołu napędowego</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja w pionie zgrubna oraz regulacje ustawienia w pionie zespołu napędowego w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny drzwi: śruby M12 poz. 47 po dwie na każdy wspornik poz.6 - regulacja dokładna w pionie oraz regulacja ustawienia zespołu napędowego w poziomie: śruby mocujące M12 poz.46 po dwie na każdy wspornik poz.7 śruby regulacyjne M6 z gniazdem sześciokątnym poz.49, jedna śruba na wsporniku - regulacja dokładna w poziomie /w płaszczyźnie pracy drzwi kabinowych/ śruby mocujące M12 poz.50 po dwie na każdy wspornik poz.7 			<p>K7533</p> <p>I75-028</p> <p>I75-029</p>		<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 12 - klucz płaski 17 - klucz płaski 19 - poziomica 300 mm - pion 0,5 kg - wkrętak montażowy RWWd - klucz fajkowy RWTg-6 /sześciokątny/ 			
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	xi. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079	Symbol dźwigu	Arkusz 2	Arkuszy 7
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
	<p>śruby regulacyjne M6 z gniazdem sześciokątnym poz. 60, jedna śruba na wsporniku</p> <p>- regulacja dokładna w poziomie /w płaszczyźnie prostopadłej do drzwi/ śruby mocujące M12 poz. 50 po dwie na każdy wspornik poz. 7 śruby regulacyjne M6 z gniazdem sześciokątnym poz. 48, jedna śruba na wsporniku</p> <p>Poza wyżej wymienionymi możliwościami regulacyjnymi samego zespołu napędowego duże możliwości regulacyjne w poziomie /w obydwu kierunkach/ umożliwia zamocowanie belek konsoli na górnej belce ramy kabinowej.</p>						
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data	Zatwierdził	data	xi. 1976
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>


Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079		Symbol dźwigu		Arkusz 3	
								Arkuszy 7	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>Wyregulować ustawienie drzwi kabinowych w pionie /w płaszczyźnie ich otwierania się/</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsunąć lekko drzwi kabinowe - przyłożyć pion do jednego skrzydła drzwi - sprawdzić wg instrukcji I75-028 czy odległości skrzydła drzwi od pionu na górze i na dole są jednakowe - w przypadku wystąpienia odchyłek poluzować śruby poz. 68 oraz nakrętki wkrętów dociskowych - pokręcając wkrętami dociskowymi wyregulować ustawienie skrzydła drzwi względem pionu <p>W skrzydłach drzwi znajdują się stożkowe gniazda pod wkręty dociskowe mimośrodowo przesunięte względem osi wkrętów.</p>								
Opracował	data	08 76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	xl. 1976	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079		Symbol dźwigu		Arkusz 5	
								Arkuszy 7	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>Regulację należy dokonać przez poluzowanie śrub poz. 50 i odpowiednią regulację śrubami M6 z gniazdem sześciokątnym poz. 60.</p> <p>Regulacja tymi śrubami powoduje przesunięcie zespołu napędowego w prawo lub lewo na wsporniku poz. 6</p> <p>- po wykonaniu regulacji dokręcić śruby mocujące poz. 50</p> <p>Ustawić w pionie /w płaszczyźnie prostopadłej do drzwi/ zespół napędowy</p> <p>- przyłożyć pion do bocznej krawędzi rozsuniętych drzwi kabinowych wg instrukcji I75-029</p> <p>- w przypadku wystąpienia odchylenia dokonać korekty przy poluzowanych śrubach poz. 47</p>								
Opracował	data	08.26	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	xi. 1976	
		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079		Symbol dźwigu		Arkusz 6	
								Arkuszy 7	
Nr operacji		Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych		Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
		<p>Sprawdzić czy prawe i lewe skrzydło drzwi kabinowych jest jednakowo oddalone od odpowiedniego skrzydła drzwi szybowych.</p> <p>W przypadku wystąpienia odchyłek dokonać odpowiednich korekt ustawienia drzwi korzystając z możliwości regulacyjnych zespołu napędowego drzwi omówionych na początku oper. 90.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić współpracę wtyków i kontaktów drzwi kabinowych. Wykonać ewentualne regulacje wykorzystując możliwości regulacyjne tych zespołów /analogicznie jak kontaktów drzwi szybowych/. - sprawdzić napięcie pasa zębatego poz. 31 pomiędzy kołem zębatym a sterownikiem. Pod naciskiem kciuka ze średnią siłą, prawidłowo napięty pas zębaty powinien się ugiąć o około 15 mm. Dokonać ewentualnej korekty napięcia pasa wykorzystując regulację w poziomie na wsporniku sterownika. 							
Opracował		data 08.76		Sprawdził		data		Zatwierdził	
		[signature]				[signature]		[signature]	
								M. 476	

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-079		Symbol dźwięku		Arkusz 7	
								Arkuszy 7	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi kabinowych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>- sprawdzić napięcie pasa zębatego poz. 29 pomiędzy kołami zębatymi poz. 3 i poz. 4. Pod naciskiem kciuka ze średnią siłą prawidłowo napięty pas zębaty powinien ugiąć się o ok. 10 mm. Dokonać ewentualnej korekty wykorzystując regulację na zamocowaniu koła zębatego poz. 1</p> <p>- sprawdzić napięcie pasa zębatego poz.28 pomiędzy kołem zębatym poz. 1 a silnikiem. Pod naciskiem kciuka ze średnią siłą prawidłowo napięty pas zębaty powinien ugiąć się o ok. 5 mm. Dokonać ewentualnej korekty wykorzystując regulację w poziomie na zamocowaniu silnika</p> <p>- sprawdzić współpracę elementów drzwi kabinowych. Obracając ręcznie koło zamachowe silnika napędowego sprawdzić czy ruch drzwi odbywa się równomiernie bez otarć i zacięć. Sprawdzić czy nie następuje przeskakiwanie pasków zębatych na kółkach w czasie ruchu drzwi.</p>								
Opracował	data	08.16	Sprawdził	data		Zatwierdził	data		

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Instrukcja ustawienia w pionie drzwi kabinowych	
	175-028 Stron 1	Data 12.75 Str. 1



Opr. mgr inż. P. Maszynski Spr.		Zatw. P. Maszynski	Zastępuje
			Symbol
			Nr. arch.

**ZUD
ZMD
Warszawa**

INFORMACJA TECHNICZNA


Instrukcja sprawdzenia ustawienia
w pionie w płaszczyźnie prostopadłej
do drzwi zespołu napędowego.

175-029

Data
12.75

Stron 1

Str. 1



Opr. mgr inż. M. Maszyński

Sprawdz.

Zatw.

Zastępuje

Symbol

Nr archiw.

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-080	Symbol dźwigu	Arkusz 1	Arkuszy 2
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołów drzwi automatycznych			Dokumenty związane	Narzędzia i pomoce montażowe		
130	<p>Wyregulować współpracę rygli drzwi szybowych z krzywką drzwi kabinowych K2521-011.</p> <p>Opuszczając kabinę począwszy od najwyższego przystanku regulować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie /regulacja w poziomie/ rolki rygla względem krzywki drzwi kabinowych tak aby krawędzie rolki były jednakowo odległe od wewnętrznej krawędzi krzywki na jej całej długości - wysunięcie rolki rygla ze wspornika na taką odległość aby rolka całą swoją grubością współpracowała z krzywką <p>Przeprowadzić regulację ustawienia zespołu żarówki fotokomórki drzwi:</p> <p>Strumień światła punktem o max. jasności powinien przez całą szerokość otwierania drzwi padać bez odchylen na soczewkę fotodiody.</p>			K2511-004	<ul style="list-style-type: none"> - klucz płaski 8 - klucz płaski 17 - nóż monterski RGMe - wkrętak elektrotechniczny RWWe-4 - miernik uniwersalny UM-3b 		
Opracował	data	08.76	Sprawił	data	Zatwierdził	data	xi. 1976
		<i>[signature]</i>			<i>[signature]</i>		<i>[signature]</i>

Zakład Montażu Dźwigów ZUD Warszawa		KARTA INSTRUKCYJNA MONTAŻU DŹWIGÓW		Nr TT38-080		Symbol dźwigu		Arkusz 2	
								Arkuszy 2	
Nr operacji	Opis operacji: Regulacja zespołu drzwi automatycznych			Dokumenty związane		Narzędzia i pomoce montażowe			
	<p>Korektę ustawienia zespołu żarówki wykonać wykorzystując regulację w pionie i w poziomie zespołu żarówki.</p> <p>Podobnie wyregulować zespół fotodiody w prawym skrzydle drzwi kabinowych /reg. w pionie i w poziomie/ aby skupiony przez soczewkę strumień światła padał dokładnie na środek soczewki fotodiody.</p> <p>U w a g a:</p> <p>W/w regulacji dokonać po uruchomieniu kabiny, sprawdzeniu kasety jazd kontrolnych, wyłącznika "STOP" oraz wyłączników krańcowych i końcowych szybu i kabiny.</p> <p>Regulacja zespołu napędu drzwi</p> <p>Wyregulować działanie sterownika oraz działanie napędu drzwi automatycznych w/g J75-070</p>			J75-070					
Opracował	data	08.76	Sprawdził	data		Zatwierdził	data	XI. 1976	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzewi automatycznych K2521-001	175-070	Data
		Strona 1	Str. 14
<p>I. Regulacja położenia kątownego styków sterownika napędu drzewi K3411-001</p> <p>II. Kontrola obwodów sterowania napędu drzewi automatycznych oraz działania zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych</p> <p>III. Regulacja prędkości otwierania i zamykania drzewi</p> <p>IV. Załącznik: Stan kontaktów sterownika napędu drzewi w czasie otwierania i zamykania skrajnika drzewi w funkcji drzewi</p>			
Oprac. <i>[Signature]</i>		Zastępuje	
Sprawdz. <i>[Signature]</i>		Symbol	
Zatw. <i>[Signature]</i>		Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K1321-001	173-070	Data
		Strona	Str. 2

I. Regulacja położenia końców styków sterownika napędu
drzwi K1411-001

1.1. WSTĘP

Do remontu i regulacji drzwi automatycznych można przystąpić po zakończeniu całości montażu mechanicznego i elektrycznego dźwigu.

Montaż drzwi i napędu winien być zgodny z technologią TT37-030.

Skontrolować pracę wszystkich drzwi szybowych oraz kabinowych.

Powinny one otwierać się płynnie, bez wyrywanych oporów mechanicznych, a siła docisku wszystkich drzwi szybowych powinna być jednakowa.

Sprawdzić naciąg linki spiratora.

1.2. Regulacja sterownika

Nastawnik sterownika napędu drzwi posiada dwa zespoły styków sprężone mechanicznie ze skrzydłem drzwi kabinowych. Przed regulacją napędu należy skontrolować właściwy kąt ustawienia styków dla końcowych położenia drzwi kabinowych co gwarantuje współbieżność styków nastawnika zgodnie z wykresem I /str. 14/

1.2.1. Kontakt końcowy otwierania 85:0°

Zespół styków nieruchomych jest zamocowany na stałe w obudowie nastawnika, natomiast zespół styków ruchomych znajduje się na osi B, o przekroju kwadratowym sprężony jest z kółkiem napędowym poprzecz obojny dokręcone śrubami A.


			Zastępuje Symbol	
Oprac. <i>[signature]</i>	Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>	Nr archiw.	

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA	
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	Data
		Strona

I75-070

Data

Str. 3



Rys. 1. Oznaczenie elementów regulacyjnych nastawnika.

- wyłączyć napięcie zasilania drzwi przyciskiem "stop" /41/ na kabinie. Podłączyć czumiera na zaciski 9-10 listwy zaciskowej nastawnika /kontakt 85:86/.
- otworzyć ręcznie drzwi kabinowe. Kontakt ten powinien resetować przy położeniu drzwi kabinowych 10 mm od ich krótkowego położenia otwarcia /patrz wykres I/.

Regulacja:

Składowe drabki A obejmują mocujące od B, która jest osią obrotu dla wszystkich styków ruchomych nastawnika.

Patrząc na od B od strony drzwi kabiny obracać ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zaniku sygnału na mierniku.

Po regulacji dokręcić drabki A.

Oprac. <i>[signature]</i>	Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

Instrukcja uruchomienia i regulacji
napędu drzwi automatycznych K2321-001

I75-070

Data

Strona

Str. 4

1.2.2. Kontakt krańcowy zamykania 85:SG

Styki nieruchome zamykania drzwi samocoowane są w nastawniku przy pomocy śrub C, które za pośrednictwem obejm ustalają położenie tych styków względem nastawnika. Regulację ich położenia dokonuje się przez obrót zespołu styków względem nastawnika.

- Podłączyć omomierz na zaciski 11-12 na listwie zaciskowej nastawnika / kontakt 85:SG/.

Ustawić skrzydła drzwi, tak aby odległość między oszklami wynosiła 10 mm. Zestyk ten powinien swierać i pozostać zamknięty po całkowitym domknięciu drzwi.

Regulacja:

Złusować śruby C mocujące kołnierz D, co umożliwi obrót styków nieruchomych względem osi nastawnika. Polusować śruby mocujące śrubę regulacyjną E /wykonaną z mosiądzu/. Obracając tą śrubę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ustawić tak styki nieruchome aby kontakt 25-26/11-12 na listwie/ swierał przy położeniu drzwi 10 mm od całkowitego domknięcia.

W przypadku konieczności większego obrotu kołnierza, niż na to pozwala długość śruby regulatora E należy uchwyt tej śruby przełożyć do następnego otworu w kołnierzu D, tak aby można było przeprowadzić dokładną regulację.

Dokręcić śruby E i C i skontrolować pracę kontaktu na całej szerokości drzwi. Załączyć napięcie prądem "stop" /41/.

II. Kontrola obwodów sterowania napędu drzwi automatycznych oraz działania zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych

Przed przystąpieniem do uruchomienia drzwi należy skontrolować obwody sterowania w obu tablicach sterowych. Obwód silnika napędowego drzwi powinien być rozłączony, drzwi kabiny zamknięte.

Oprac. <i>[signature]</i>	Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>	Zastępuje Symbol
			Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	I75-070	Data
	Strona	Str. 5	

- Wykręcić bezpiecznik 283/ dla $V=1,7$ m/s przetwornica satrzymana/.

2.1. Kontrola działania aparatów i elementów kabiny

Woltomierzem pr.stałego /zakres 60 V/ skontrolować napięcie na zaciskach:

- Z 471 - nie powinno być napięcia: fotodioda fotokomórki drzwi jest oświetlona strumieniem światła. Jeżeli na zacisku jest napięcie należy wypiąć przewód z kabla zwisowego do czasu wyregulowania fotokomórki drzwi.
- Z 473 - Sprawdzić, czy po przyciśnięciu przycisków otwierania drzwi na kabinie i w kabinie /42:0 i 34/ na zacisku pojawia się napięcie.
- Z 475 - Sprawdzić, czy na zacisku pojawia się napięcie po zaizolowaniu listew czujnikowych /82: 1+2/, oraz jeżeli sterowanie przewiduje - po przekroczeniu klucza blokady drzwi lub zaizolowania kontaktu przecięcia.

2.2. Cykle pracy styczników i przekładników przy otwieraniu oraz zamykaniu drzwi

Ustawić kabinę na poziomie przystanku /w strefie przystanku stycznik 430 jest wzbudzony/. Wyłączyć jasną rewizyjną /42:8/ oraz załączyć napęd drzwi /42:D oraz 263/. Styczniki 212, 430, 461, 481, 485 oraz przekładniki 592, 593 powinny być w stanie wzbudzonym.

Skontrolować napięcie na zaciskach: Z 465 i Z 467 powinno ono wynosić 48 V/-/;

- wciśnąć sworzę przekładnika 589 /podanie impulsu otwierania drzwi/. Zaświecają aparaty 591 : 0 i 211 : 0,
- dla dźwiga o prędkości $V=1$ m/s po czasie $t_1 \approx 4s$

Oprac. <i>prode</i>	Sprawdz. <i>Q</i>	Zatw. <i>Q</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.
---------------------	-------------------	----------------	-----------------------------------

zwalnia się swora przekaźnika 589. Po czasie $t_2=12$ s swora przekaźnika 592 odpada, co powoduje odzyskanie prądu 591:0 oraz stykownika 221:0 i załączenie stykownika docisku 212.

-Po sprawdzeniu w/w obwodów włączyć bezpiecznik napędu drzwi 283 /dla $V=1,7$ m/s - uruchomić przetwornicę/.

Podłączyć silnik napędowy.

- Skontrolować napięcie na Z 456 i Z 457: powinno ono mieć wartość $V \approx 110$ V/-/

- Zmierzyć napięcie na Z 451 i Z 454 - powinno ono mieć wartość $V \approx 80$ V /-/. W razie konieczności regulować zaciskami 3 obu oporników 401: 1+2, tak by swarte były równe osy obu oporników.

2.2.1. Praca napędu

a/ otwieranie: nacisnąć sworą przekaźnika 589

Silnik napędowy powinien otworzyć drzwi:

211:0 wzбудzi się. Stykownik 481, 485 i 212 przechodzą w stan bierzący. Stykowniki 430 i 461 pozostają wzбудzone

- gdy drzwi otworzą się całkowicie kontakt 85:04 przerwie obwód podtrzymywania stykownika 211:0. Drzwi powinny pozostać otwarte przez czas ok. $1,5 + 4,5$ s. t.m. przez cały czas działania przekaźnika 589.

b/ zamknięcie:

Zamknięcie może nastąpić dopiero po odzyskaniu się przekaźnika 589. Wzbudza się przekaźnik 591:0 oraz stykownik 211:0, 212.

Drzwi zaczynają się zamykać.

Wzbudzenie się stykownika 481 i 485 świadczy o zamknięciu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastępuje

Symbol

Nr archiw.

Oprac.

Sprawdz.

Zatw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych X2321-001	I75-070	Data
		Strona	Str. 7

a/ samykanie z docisku

Jeżeli drzwi nie otworzyły się do końca /211:0 nie odwołując się/ samykanie może nastąpić dopiero z docisku po czasie podtrzymywania przekaźnika 592 /24 s/.

- stykownik 212 wzbudza się. Stykownik 211:0 nie może się wzbudzić.

b/ czas otwartych drzwi

Dla prawidłowo wyregulowanych drzwi czas otwierania wynosi 2-3 s i jest krótszy niż czas pracy przek. 589.

- Dla dźwigów o $V = 1$ m/s drzwi pozostają otwarte przez $t \approx 1,5$ s po całkowitym otwarciu drzwi lub też $t \approx 4,5$ s, jeżeli była to ostatnia jecha w danym kierunku. Czas ten jest wystarczający na przesłonięcie strumienia światła fotokomórki drzwi przez pasażera i przesłonięcie czasu otwarcia drzwi.

Jeżeli strumień światła nie zostanie przesłonięty, drzwi zaczynają samykać się z chwilą samykania /211:0 i 212 - wzbudzone/.

c/ niekwalifikowany czas otwarcia drzwi

Jeżeli po otwarciu drzwi strumień światła zostanie przesłonięty, drzwi pozostają otwarte przez krótki czas podtrzymywania przekaźnika 592, $t \approx 24$ s. Po tym czasie drzwi samykają się z docisku.

- Ponowne otwarcie może nastąpić tylko po zadziałaniu listwy esujnikowej /82: 1+2/:

przekaźniki 582, 589 i 592 wzbudzają się ponownie.

Oprac. <i>[signature]</i>	Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

2.3. Kontrola i regulacja fotokomórki drzwi:

Sprawdzenie działania listwy czujnikowej.

- Wykręcić bezpiecznik napędu drzwi /283/
Zatrzymać kabinę ok. 50 cm powyżej poziomu przystanku.
Otworzyć drzwi szybowe i zablokować je. Podłączyć miernik /zakres 60 V/ na zacisk 1 listwy wsłaniającej fotokomórki.
- Otwierając ręcznie drzwi kabinowe należy przesłać strumień światła kontrolując każdorazowe pojawianie się napięcia V= 48 V, przy przesłonięciu strumienia.

Regulacja

Jeżeli w pewnym miejscu napięcie pojawia się mimo nieprzesłania strumienia należy wyregulować fotokomórkę.

Idąc osłony z żarówki i fotodiody.

1/ Sprawdzić skupienie światła przez soczewkę żarówki.

W razie konieczności wyregulować je obracając oprawkę żarówki, uzyskując odpowiednie ustawienie włókna żarówki wzgl. soczewki.

2/ Odkręcić wkręty mocujące żarówkę i fotodiody i tak regulować kąt ich ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej, aby napięcie nie pojawiło się przy otwarciu i zamknięciu drzwi na całej ich szerokości /bez przesłaniania strumienia/.

W pierwszej kolejności należy wyregulować kąt ustawienia wspornika żarówki /prawidłowość oświetlenia otworu w przeciwnym skrzydle drzwi/.

- Jeżeli mimo oświetlenia fotodiody napięcie na zacisku 1 nie zanika sprawdzić polaryzację fotodiody.

Oprac. <i>[signature]</i>	Sprawdz. <i>[signature]</i>	Zatw. <i>[signature]</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	I75-070	Data
	Strona	Str. 9	

Po regulacji wkręcić bezpiecznik napędu drzwi /283/. Zatrzymać kabinę na przystanku i skontrolować działanie drzwi oraz listwy czujnikowej.

Zadziałanie listwy czujnikowej w fazie zamykania powinno spowodować otwieranie drzwi do pełnego ich otwarcia.

Sprawdzić działanie sterowania wg p. 2.2.1.

III. Regulacja prędkości otwierania i zamykania drzwi

3.1. Regulacja prędkości otwierania drzwi

Do regulacji cyklu otwierania i zamykania drzwi przystąpić można po sprawdzeniu prawidłowości pracy drzwi szybowych oraz ich współpracy z drzwiami kabinowymi.

- Zatrzymać kabinę na przystanku. Regulację przeprowadzać należy sterując otwieranie drzwi z dachu kabiny /42:0/. Warunkiem otwierania się drzwi jest wciśnięcie krzywki strefy drzwiowej /30/.

3.1.1. Regulacja prądu twornika silnika

Opornik OR2 służy do regulacji wielkości prądu twornika silnika napędowego podczas rozruchu oraz wpływa na prędkość ustaloną otwierania drzwi.

Zaciśkiem 3 reguluje się nachylenie krzywej prędkości. Przesuwanie zaciśku 3 w kierunku 2 zwiększa przyspieszenie podczas rozruchu, a w kierunku 1 zmniejsza przyspieszenia.

Zaciśkiem 4 regulujemy prędkość ustaloną zamykania drzwi. Przesuwanie zaciśku 4 do 2 zmniejsza prędkość ustaloną.

Oprac. <i>[Signature]</i>	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje Symbol
Nr archiw.			

3.1.3. Regulacja momentu utrzymującego drzwi w stanie otwarcia

Silnik napędowy musi wytworzyć moment równoważący moment naciągu sprężyny spiratora drzwi szybowych. Wartość tego momentu zależy od wielkości prądu twornika.

- regulować należy wielkością rezystancji oporników 404: 1+ 2.

Przesuwanie zacisków 3 w kierunku 1 powoduje wzrost momentu.

Uwaga: Rezystancja opornika OR1 po zamknięciu kontaktów 02C, 03C i 04C nie może być równa zero, gdyż powodowałoby to zwarcie twornika silnika przy otwartych drzwiach i uniemożliwiłoby wytworzenie momentu równoważącego moment spiratora drzwi.

3.2. Regulacja prędkości zamknięcia drzwi

Po zakończonym procesie otwierania samoczynnie rozpoczyna się proces zamknięcia drzwi. Kierunek przepływu prądu przez uzwojenie twornika jest przeciwny niż podczas otwierania drzwi.

- całkowity czas zamknięcia drzwi powinien wynosić 3 - 4 s.

3.2.1. Regulacja prądu twornika silnika

Opornik SR2 służy do regulacji prądu twornika silnika podczas ruchu oraz wpływa na prędkość ustaloną zamknięcia.

- Przesuwając zacisk 3 w kierunku 2 zwiększa się przyspieszenie ruchu.

- Zaciskiem 4 regulujemy prędkość ustaloną zamknięcia.

Przesuwanie 4 do 2 zmniejsza tę prędkość.

Uwaga: Obojętne zaciski 3 i 4 nie mogą być zwarte ze sobą.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	I75-070 Strona	Data Str. 10

U w a g a:

obejmy zacisków 3 i 4 tego opornika nie powinny być zwarte ze sobą.

Oporniki OR3 i OR1 - służą do hamowania silnika napędowego podczas otwierania drzwi.

Opornik OR3 zmniejsza napięcie na tworniku silnika w pierwszej fazie hamowania. Wartość rezystancji tego opornika włączonej szeregowo z uzwojeniem twornika decyduje o intensywności hamowania.

- Przesuwanie zacisku 3 w kierunku zacisku 2 zwiększa intensywność hamowania.

Opornik OR1 - służy do dynamicznego hamowania silnika bocznikowego w końcowej fazie otwierania.

- Przesuwanie zacisku 6 w kierunku 1 powoduje zmniejszenie prędkości przy rozruchu oraz wpływa na zmniejszenie prędkości ustalonej.

- Przesuwanie zacisków 5, 4, 3 w kierunku 1 zwiększa intensywność hamowania w jego końcowej fazie, /tj. w odl. od 100 do 45 mm od krańcowego położenia otwartych drzwi/.

3.1.2. Regulacja wzbudzenia

Opornikiem OR4 - regulujemy wartość prądu wzbudzenia silnika. Jego wartość wpływa na prędkość otwierania drzwi w czasie rozruchu silnika oraz podczas jazdy ustalonej.

- Przesuwanie zacisku 3 w kierunku 2 zwiększa prędkość obrotową silnika w czasie rozruchu i jazdy ustalonej.

- Przesuwanie zacisku 4 w kierunku 1 zwiększa obroty silnika przy jeździe ustalonej.

Oprac. <i>[podpis]</i>	Sprawdz. <i>[podpis]</i>	Zatw. <i>[podpis]</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.
------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Instrukcja uruchomienia i regulacji napędu drzwi automatycznych K2521-001	I75-070	Data
	Strona	Str. 12	

Oporniki SR1 i SR3 służą do regulacji fazy hamowania silnika podczas zamykania drzwi.

Opornik SR3 zmniejsza napięcie na tworniku wpływając na opóźnienie hamowania.

Przesuwanie zacisku 3 w kierunku 2 zmniejsza prędkość

U w a g a: nie należy zmniejszać prędkości zamykania przesuwając zacisk 3 w kierunku 1.
 Powoduje to przegrzewanie się opornika po zamknięciu drzwi /ze względu na duże straty mocy przy docisku.

Jeżeli: drzwi zamykają się z docisku /tzn. stycznik 211:S nie jest wzbudzony/ prędkości podczas rozruchu i jazdy ustalonej są mniejsze niż dla normalnego zamykania /opornik SR3 włączony jest szeregowo z SR2 przez cały cykl zamykania/.

Opornik SR1 służy do dynamicznego hamowania silnika podczas zamykania drzwi.

- Przesuwanie zacisku 6 w kierunku 1 powoduje zmniejszenie prędkości silnika we wszystkich fazach zamykania.
- Przesuwanie zacisków 5,4,3 w kierunku 1 zwiększa opóźnienie zahamowania w odległości 115 do 60 mm od osi drzwi kabinowych

3.2.2. Regulacja wzbudzenia

Opornikiem SR4 regulujemy wartość prądu wzbudzenia silnika, co wpływa na prędkość obrotową silnika.

- Przesuwanie zacisku 3 w kierunku 1 powoduje zmniejszenie prądu wzbudzenia oraz zmniejszenia mocy silnika. Prędkość w czasie rozruchu i pracy ustalonej wzrasta.

Oprac. <i>[Signature]</i>	Sprawdz. <i>[Signature]</i>	Zatw. <i>[Signature]</i>	Zastępuje Symbol Nr archiw.
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

- Przesuwanie zacisku 4 w kierunku 1 powoduje zmniejszenie obrotów silnika w fazie zamykania.

3.2.3. Regulacja momentu docisku

Silnik napędowy po całkowitym zamknięciu drzwi powinien wytwarzać moment dociskowy, który zapewnia nie otwieranie się drzwi kabinowych podczas jazdy dźwigu. Wielkość momentu docisku można regulować wartością regulacji oporników SR3, SR2 włączonych szeregowo z uzwojeniem twornika oraz wartością rezystancji opornika SR1, włączonego równolegle do uzwojenia.

- Przesuwając zacisk 3 opornika SR3 w kierunku 2 zmniejszamy siłę docisku.

U w a g a: nie należy zwiększać siły docisku regulując włączenie rezystancją opornika SR3 /patrz: uwaga str. 12/.

Zwrócić uwagę, aby rezystancja opornika SR1 po zamknięciu kontaktów, S2C, S3C i SPC nie była równa zeru, gdyż powodowałoby to zwarcie twornika po zamknięciu drzwi.

4. Kontrola pracy napędu

Sprawdzić naciąg pasków zębatych. Ugięcie paska nie powinno przekraczać 10 mm, przy działaniu siły w środku odległości między kółkami pasa.

Pasek klinowy silnika powinien być tak napięty, aby występował jego poślizg, jeżeli drzwi zostały zatrzymane przez przeszkodę podczas zamykania lub otwierania.

Zabezpiecza to przed przeciążeniem silnika w przypadku mechanicznego zablokowania się drzwi.

				Zastępuje
				Symbol
Oprac. <i>[podpis]</i>	Sprawdz. <i>[podpis]</i>	Zatw. <i>[podpis]</i>		Nr archiw.

ZUD ZMD Warszawa	INFORMACJA TECHNICZNA		
	Stan kontaktów sterownika napędu drzwi, w czasie otwierania i zamykania		I75-070
	skrzydła drzwi w funkcji drogi		Data Strona Str. 14

POCZATEK -

- KONIEC -

otwieranie	
~ 40	01A 15 16
~ 240	02A 1 2
~ 140	0M 19 20
~ 125	01C 29 30
~ 100	02C 27 28
~ 75	03C 25 26
~ 45	0FC 23 24
~ 10	0G 21 22
kontakt / krancony /	otwierania

zamykanie	
~ 40	S1A 17 18
~ 240	S2A 31 32
~ 145	SM 43 44
~ 135	S1C 3 4
~ 115	S2C 5 6
~ 80	S3C 7 8
~ 60	SFC 9 10
~ 5	SG 11 12
kontakt krancony	zamykania
szerokosc skrzydla	drzwi np. 400 mm.

- kontakt zamknięty

- kontakt otwarty

Schematyczny stan kontaktów oznaczono dla zamkniętych drzwi.

Oznaczenia literowe i cyfrowe w/g schematu elektrycznego napędu drzwi.

Wymiary podane w mm należy traktować jako orientacyjne z dokładnością ± 5 - 10 mm

Oprac. <i>Podles</i>	Sprawdz. <i>Pr.</i>	Zatw. <i>Jan</i>	Zastępuje
			Symbol
			Nr archiw.

